



(Wasseranschluss) Bereichen verwendet werden.  
- Das Glasgefäß sollte idealerweise alle zwei Wochen sowie nach einer längeren Nichtbenutzung gereinigt werden.

#### AUSFÜHLICHE INFORMATIONEN ÜBER DAS BEFÜLLEN, REINIGEN UND ENTALKEN

Reinigen und Entalken finden Sie im Abschnitt „PFLEGE“.

- Die ununterbrochene Verwendung des Diffusors kann das Produkt langfristig beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.

- Den Diffusor in keinem Fall bewegen oder entleeren, während er in Betrieb ist. Schalten Sie den Diffusor aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn entleeren oder bewegen.

- Halten Sie den Diffusor niemals unter laufendes Wasser oder tauchen Sie ihn in eine Flüssigkeit.

- Bei einer Fehlfunktion des Geräts nicht auseinandernehmen oder versuchen, es zu reparieren. Hierdurch wird die Garantie ungültig. Nur Werkstechniker dürfen das Gerät auseinandernehmen oder reparieren (siehe unten).

- Spülen Sie keine Teile des Diffusors im Geschirrspüler und verwenden Sie keine Putzmittel.

- Decken Sie den Diffusor nicht mit Stoffen oder Gegenständen irgend einer Art ab.

- Die Menge an ätherischen Ölen darf nicht unter dem in der Abbildung (A) angegebenen Maximumalnen Füllstand liegen und nicht den in der Abbildung (B) angegebenen maximalen Füllstand überschreiten.

- Achten Sie darauf, dass kein ätherisches Öl auf die Außenseite des Glasgefäßes tropft (dies könnte die Glästrägerdichtung beschädigen und seine Befestigung beeinträchtigen) oder auf den Motor oder den Sockel gelangt. Wischen Sie das Glasgefäß mit einem weichen Tuch ab, wenn es feucht geworden ist.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen. Entfernen und reinigen Sie den Diffusor, wenn er einen längeren Zeitraum benutzt wird, da sich die ätherischen Öle verfestigen und die Fähigkeit des Diffusors beeinträchtigen sowie das Glasgefäß beschädigen.

#### POSITIONIERUNG / WECHSEL DES GLASGEFÄSSES

1. Entfernen Sie immer zuerst das Reduzierstück, bevor Sie das Glasgefäß handhaben.

2. Halten Sie den Sockel fest und setzen Sie das Glasgefäß gut in den dafür vorgesehenen Bereich ein, damit es bei diesem Vorgang senkrecht gehalten werden kann, damit die Luftheizung am Boden des Gefäßes beschädigt werden.

3. Setzen Sie den Reduzierstück wieder in das Glasgefäß ein.

4. Während Sie den Sockel festhalten, lassen Sie das Glasgefäß vorsichtig vom Boden des Diffusors, indem Sie es senkrecht nach oben heben.

#### BEGRÄBNISANWEISUNG

Der Diffusor kann mit Duffusionschungen von Puressentiel® oder einem der 100 % reinen und natürlichen ätherischen Öle von Puressentiel® verwendet werden.

1. Stellen Sie den Diffusor auf eine stabile, freie Oberfläche. (In sicherer Entfernung zu einer Kante, um einen Kippfall zu verhindern.)

2. Schließen Sie den USB-C-Stecker des Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite des Diffusors.

3. Schließen Sie den Schalter auf die Position (A) und schließen Sie den Reduzierstück aus dem Glasgefäß aus.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Das Mittelrad hat 3 Positionen:

- Position (0): „Stop“

- Position (I): „hoher Diffusionsgrad“ mit einer Leistung von 60 W.

- Auf beiden Positionen (I) und (II) erfolgt eine alternierende Diffusion (2 min. Betrieb, 1 min. Pause). Der integrierte Motor schaltet das Gerät nach einer Stunde wieder automatisch aus.

Um den Diffusor einzuschalten, drehen Sie das Mittelrad in den Uhrzeigersinn auf Position (A) oder gegen den Uhrzeigersinn auf Position (B). Um den Diffusor ausgeschaltet zu halten, drehen Sie Raut auf die Position (0).

#### AN ANDERE ÄTHERISCHE ÖLE VERWENDEN

Trennen Sie den Diffusor vom Netz.

- Nehmen Sie das Reduzierstück aus dem Glasgefäß heraus.

- Halten Sie den Sockel und das Glasgefäß zusammen fest, drehen Sie den Diffusor um und trennen Sie das Glasgefäß vom Sockel.

- Reinigen Sie das Innere des Glasgefäßes wie zuvor angegeben und geben Sie anschließend eine neue Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Nehmen Sie das Glasgefäß wieder an den Sockel an und drehen Sie es in die Position (A).

#### GESETZLICHE GARANTIE

Puressentiel® gewährt auf den Motor des Diffusors die folgenden gewerbliche Garantie: - Der Motor vorbehalt, dass alle hieran genannten Bedingungen eingehalten werden. - Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II). - Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Sie erneut Alkohol nach einer Stunde. Durch die Zugabe der Flüssigkeit wird das Betriebsbedürfnis des Diffusors wird gestoppt. - Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

- Anschließend kann der Diffusor normal verwendet werden.

#### ANMERKUNG: Führen Sie keinen Gegenstand in das Glasgefäß ein, wie z.B. einen Metallstab, eine Nadel, eine harte Bürste oder Küchenpapier. Dies könnte zu irreparablen Schäden an den zentralen Pipetten führen. Entfernen und reinigen Sie den Diffusor, wenn er einen längeren Zeitraum benutzt wird, da sich die ätherischen Öle verfestigen und die Fähigkeit des Diffusors beeinträchtigen sowie das Glasgefäß beschädigen.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas-Reduzierstück aus dem Glasgefäß, gleien Sie Alkohol (90 % oder 70 %) oder eine andere Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt.

- Legen Sie die Flüssigkeit in die zentrale Pipette verneilt. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem Tag der Garantieabgabe.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang verlaufen. Wenn der Alkohol nicht vollständig verlaufen ist, leeren Sie das Glasgefäß.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Denken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle zwei Wochen zu reinigen.

- Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf (I) oder (II).

- Nehmen Sie den Glas