

MAXOAK®



型番: SP120  
取扱説明書

仕様:	
型番:	SP120
最大出力(Pm):	120W
ソーラーセル:	Sunpower
太陽電池積層方式:	ETFE
セル変換効率:	23%
出力電圧(Max.):	19.8V
出力電流(Max.):	6.06A
負荷遮断電圧(Voc):	23.7V
ショート電流(Isc):	6.66A
作業環境温度:	-10℃~+65℃
ベストワーキング温度:	+25℃
折り畳み枚数:	4枚
コネクタ:	IP65 rated
電圧/電流/効率 温度係数:	0.05%/℃ / -0.35%/℃ / -0.45%/℃
サイズ(展開時):	415*1695mm/16.3*66.7in
サイズ(収納時):	415*410mm/16.3*16.1in
重さ:	2.8kg/6.17lb
保証期間:	12ヶ月

使用上のご注意:

- 本体を折らないでください(角度 >30°)。
- 本体の内部に水が入らないようにしてください。
- ヒーターや火などの熱源の近くに本製品を設置しないでください。
- 本体に鋭いもので触らないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 清掃には洗剤 薬品類を使用しないでください。



保証規定:

当社は、購入日から12ヶ月の保証をお客様に提供します。  
メール: info@maxoak.net

よくあるご質問:

Q:本製品はMAXOAK / BLUETTIの何の機種に使えますか?

MAXOAK/ BLUETTIの下記機種に使えます:

- AC20 (200Wh/120W ポータブル電源)
- AC50 (500Wh/300W ポータブル電源)
- EB40 (400Wh/300W ポータブル電源)
- EB150 (1500Wh/1000W ポータブル電源)
- EB240 (2400Wh/1000W ポータブル電源)

※将来の機種も含めます。

※他社のポータブル電源なら、カスタマーサービスチームまでにご連絡ください。

Q:ソーラーパネルの転換率に影響がある要因は何ですか?

1. 太陽光の強さ
2. 設置環境の温度
3. ソーラーパネルの設置角度
4. ソーラーパネル電線の長さ

Q:ポータブル電源に何枚のソーラーパネルを並列で使えますか?

1. ポータブル電源の最大入力電力を確認
2. ポータブル電源の最大入力電流を確認
3. ソーラーパネルの最大出力を確認

※複数のソーラーパネルを直列接続あるいは並列接続する時に、最大値は上記の仕様基準値を超えないでください。

Q:本製品は防水ですか?

一般的な生活防水は問題がないですが、長時間で水につけることはできません。

お問い合わせ:

本製品に関するお問い合わせ、ご質問などがありましたら、  
info@maxoak.netまでにご連絡ください。万一不具合のあった場合、  
大変申し訳ございませんが、(返品か、交換か)迅速に対応させていただきます。

もっと製品に関する情報は当社のウェブサイトを  
ご利用ください:  
www.maxoak.net