

使い方

⚠ 内部の歯車が故障しないように、手で直接的に上蓋を開閉しないでください。

- 「ON/OFF」ボタンを押すと、緑のライトが点滅し起動します。
再びボタンを押すと、赤いライトが点滅し停止します。
※ボタンの長押しはしないでください。
- 手動使用の場合、「OPEN」ボタンを押すと上蓋が開きます。
再びボタンを押すと上蓋が閉まります。
※ボタンの長押しはしないでください。
- 本製品はセンサー機能が搭載されています。センサーの感知範囲(6~30cm)に近づいたり、振動を感知すると上蓋が自動的に開き、5秒後に自動的に閉まります。



スイッチ開閉



人感センサー機能



振動センサー機能

※センサー部分には保護シールが貼ってあるため、こちらを剥がしてからご使用ください。

製品仕様


名称：センサー付きゴミ箱
品番：g2005
重量：1.2kg
容量：13L
サイズ：25×18.5×30 cm
電池：単3電池 2本



注意事項

- ⚠ 本製品は電子製品です。製品の蓋の内部には精密な電子部品が含まれているため、製品の蓋に強い力をかけないでください。
- ⚠ 本製品は防水仕様ではありません。内部配線が壊れたりショートする可能性があるため、水で濡らさないようご注意ください。
乾いた布巾などで内外を拭くことは可能です。
- ⚠ 長時間使用しない場合は本製品を運転停止の状態にし、電池を取り外してください。
- ⚠ 火気のそばでは使用しないでください。

電池のセット方法



- 単3電池 2本
- 電池カバーの外し方
電池カバーのツメを内側に押さえ、上に持ち上げます。
- 電池カバーの取り付け方
「カチッ」と音がするまでカバーを押し込みます。

※初めて使用する際に、電池の絶縁フィルムを外してください。
※電池を取り付ける際に、電池の+と-の向きを正しくセットしてください。長時間ゴミ箱を使用しない場合、電池を取り外してください。
※電池交換する際は、電源をOFFにしてから電池カバーを開けてください。

ゴミ袋の交換方法




①

ゴミ袋に袋止めリングを通します。
※幅30cm×50cm程度の袋がおすすです。



②

袋上部を折り返します。



③

図のように、ゴミ箱にセットします。



④

ゴミ箱の蓋をセットします。

おすすめ商品

アレティの定番アイロン
i679GD



- 高速加熱と高温キープ
- 新感覚クッションプレート
- 360°回転コード
- 理想の温度でスタイリング

触れずに清潔
ソープディスペンサー s2006



- 手をかざした瞬間に泡が出る
- ボタン一つ、2段階の泡量調節
- IPX7の防水仕様
- 0-3cmの感知範囲

アフターサポート

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短2営業日以内にご対応いたします。

アレティカスタマーサポート窓口
メールアドレス：info@areti.jp
またはこちらのQRコードからご連絡ください



※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。
※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。
※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
※最短2営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合の所要時間です。
2営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではありません。お問い合わせから2営業日以上経過しても連絡がない場合、弊社からのメールがお手元に届いていない恐れがございます。その際はお手数ですが再度ご連絡ください。
※メーカー保証期間：購入日より1年間