


やけどや火災の原因となるため、必ず裏面の「安全上の重要なお願い」をお読みいただき、ご理解のうえご使用ください。

使用前にご自身の髪の一部でテストし、適した温度をご確認ください。



i1962YL[19mm] / i1963YL[25mm] / i1964YL[32mm]
19mm/25mm/32mm Curling Hair iron
19mm / 25mm / 32mm カーリングアイロン

楽天市場 美容・健康家電
ランキング1位獲得
ストレートヘアアイロンi679GD



セラミックコーティングプレート
フローティングクッションプレート
30秒で急速加熱・最高温度200℃
世界中の電圧対応で海外でも使える

ストレスもカールも
サツと、器用にプロ級
U字型 2WAYヘアアイロン i18010WH



簡単スタイルヘアアイロン
マイナスイオンで髪の毛にツヤと潤い
セラミックコーティングプレート
時短できるスタイリング

3色LEDと12種類の風
マイナスイオンヘッドライザー
Kozou d1621PK



3色LED・マイナスイオン・赤外線LED
温風と風量をダイヤルで6段階調節
ハンズフリー使用ができる折りたたみモデル
世界中の電圧に対応で海外でも使える

イオン導入・振動 美顔器
クラリティ：リンクル(S) b1046



小さなシミ・シワを集中的に対策
小さなヘッドで細かい部分をピンポイントケア
微振動(毎分約9000回)でケアをして自慢の肌へ
片手で簡単にエステケア

イオン導入・振動 美顔器
クラリティ：リンクル(S) ウォーム
b1209



小さなヘッドで細かい部分をピンポイントケア
微振動(毎分約9000回)でケアをして自慢の肌へ
じんわり温まる温熱ヘッド
片手で簡単にエステケア

安全上の重要なお願い

- ご使用前にすべての注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

- ⊖ **[警告] 通電したままの放置禁止**
ご使用後は電源を切り電源プラグを抜いて下さい。本製品は電源OFFの状態でも電流が流れるため、電源プラグを長い期間コンセントに差し込んだままにしておくと、プラグとコンセントの隙間にホコリがたまり、このホコリが原因で発火・火災の原因となります。
- ⊖ **[警告] 使用の中止**
電源プラグをコンセントに挿し込んだ状態で、電源プラグに傾きやゆるみがある場合や、製品使用時にコンセントからすぐ抜けるような場合は使用はしないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。引火性・可燃性のもの[ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど]の近くで使用しないでください。発火・爆発のおそれがあります。パーマ液やスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。発火・やけどのおそれがあります。業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。過負荷による故障のおそれがあります。煙が出たときや、異物が動く音がするときは使用しないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。電源コードがねじれて戻らない場合や、電源コードや電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる場合は使用しないでください。長時間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあります。電源コードが断線すると、大きなスパークが発生し、感電・やけどのおそれがあります。本体に水または液体(整髪料等)がかかり内部に浸透した可能性がある場合、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。
- ⊖ **[警告] 水場での使用禁止**
浴室、脱衣所、洗面所等の湿度の高い場所では使用しないでください。感電・発火

- ・ショートのおそれがあります。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で使用しないでください。感電・ショートのおそれがあります。万が一、水中に落下した場合は、本体に触れずに電源プラグを抜き、決して水の中に手を入れないでください。
- ⊖ **[警告] 水場での保管禁止**
浴室、脱衣所、洗面所等の温度変化が大きく湿度の高い場所での保管はしないでください。本体内部に結露が発生し、絶縁劣化により感電、発煙、発火の原因となります。
- ⊖ **[警告] 分解の禁止**
故障など、いかなる目的でも本体の解体・修理は行わないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。
- ⊖ **[警告] 他の器具とのコンセント併用禁止**
一般的な家庭用コンセントの定格電力は、12～15A(1200～1500W)です。本製品を単体でコンセントに挿して使用する場合は問題ありませんが、他の製品とコンセントを併用する場合は必ず使用する製品の定格電力をご確認ください。全ての製品の定格電力の合計がコンセントの定格電力を超えた場合、感電・発煙・発火のおそれがあります。また、延長コードは使用しないで下さい。
- ⚠ **[注意] 使用中の注意**
使用中・使用直後はヘアアイロンのプレートやバレルなど、本体高温部に直接肌や手を触れないでください。やけどのおそれがあります。人の整髪以外の目的で使用しないでください。火災・故障のおそれがあります。ヘアアイロンは、1箇所に長時間(10秒以上)当てないでください。また、かつらやエクステンションにも使用しないでください。髪を傷めたり、熱による変質のおそれがあります。最初は低温からご使用いただき、髪質に合った温度でご使用ください。髪が濡れたまま使用し

- ないでください。製品に蒸気が入り、故障の原因となります。電源コードを束ねて使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ⚠ **[注意] 電源プラグへの注意**
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かないでください。破損し、感電・発火・ショートのおそれがあります。濡れた手で電源プラグをコンセントから抜いたり、挿したりしないで下さい。感電・ショートのおそれがあります。
- ⚠ **[注意] 取り扱い上の注意**
電源コードを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、上に重いものをのせたり、熱いものに近づけたり、束ねたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが断線し、感電・発火のおそれがあります。布団・紙など燃えやすいものの上に置かないでください。火災の原因となります。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。子供や幼児の手が届くところで使用、保管しないでください。感電・やけど・けがのおそれがあります。
- ⚠ **[注意] お手入れ時の注意**
電源を「OFF」にして電源プラグを抜き、ヘアアイロンの発熱部分が冷めてからお手入れしてください。また、化学クリーナーや研磨剤の使用、水での洗浄は行わないでください。外部の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。髪が焦げたり、やけどのおそれがあるため、定期的に[月に1回以上]お手入れしてください。

！ 本商品は下記の注意事項を理解した上でご使用をお願い致します。

⊖ 警告	誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

必ず守ること！危険のもとになります	
⊖ 電源プラグをコンセントに挿した状態で、その場を離れない。使用後は必ず電源プラグを抜く	
⊖ 業務用として使用しない	⊖ 濡れる可能性がある場所で使用しない
⊖ 電源コードを本体に巻きつけない	

使用時に特に注意すること！	
⚠ 1箇所に長時間(10秒以上)当てない	⚠ 髪の毛も熱くなるので注意
⚠ 使用中は肌に触れないように注意	

本商品は発熱部が短時間で高温になります。使用中・使用直後は右のイラストの赤い斜線部分(バレルと押さえ板)が熱くなりますので肌に触れないように注意してください。※やけどの原因となります。

※押さえ板を顔や首のすぐ近くで開くと、プレートが顔などに当たり、やけどの原因となる恐れがありますので注意してご使用下さい。

⚠ 電源コードを入れた状態でディスプレイにOFF表示がされていない場合や、“+”ボタンを長押し後にディスプレイに温度表示がされない場合、ディスプレイ故障が考えられます。

このような症状が出た場合、バレルや押さえ板に直接手、顔、頭等触れないで下さい。火傷する可能性がありますので必ず電源プラグを抜いて当社迄ご連絡下さい。

