



安全上の重要なお願い

- ご使用前にすべての注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。
 - ⊘ **[警告]**：誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 - ⚠ **[注意]**：誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。
- ⊘ **[警告] 通電したままの放置禁止**
電源プラグをコンセントに差した状態で放置しないでください。使用後は必ず電源を切り、プラグを抜いてください。感電・発火・やけどなどのおそれがあります。
- ⊘ **[警告] 使用中止**
コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。引火性・可燃性のもの[ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど]の近くで使用しないでください。発火・爆発のおそれがあります。パーマ液やスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。過負荷による故障のおそれがあります。煙が出たときや、異物が動く音がするときは使用しないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。電源コードがねじれて戻らない場合や、電源コードや電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる場合は使用しないでください。長時間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあります。また、電源コードが断線すると、大きなスパークが発生し、感電・やけどのおそれがあります。

- ⊘ **[警告] 水場での使用禁止**
浴室や湿気が高い場所では使用、保管しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触れないでください。感電・ショートのおそれがあります。万が一、水中に落下した場合は、本体に触れずに電源を抜き、決して水の中に手を入れないでください。
- ⊘ **[警告] 分解の禁止**
故障など、いかなる目的でも本体の解体・修理は行わないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。
- ⊘ **[警告] 他の器具とのコンセント併用禁止**
定格電流 15A[1500W]以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具とコンセントを併用すると、感電・発火のおそれがあります。
- ⚠ **[注意] 使用中の注意**
使用中・使用直後はヘアアイロンのプレートやバレルなど、本体高温部に直接肌や手を触れないでください。やけどのおそれがあります。人の整髪以外の目的で使用しないでください。火災・故障のおそれがあります。ヘアアイロンは、1箇所に長時間(10秒以上)当てないでください。また、かつらやエクステンションにも使用しないでください。髪を傷めたり、熱による変質のおそれがあります。最初は低温からご使用いただき、髪質に合った温度でご使用ください。
- ⚠ **[注意] 電源プラグの抜き方の注意**
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。電源プラグが傷み、感電・発火・ショートのおそれがあります。

- ⚠ **[注意] 取り扱い上の注意**
電源コードを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、上に重いものをのせたり、熱いものに近づけたり、束ねたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが断線し、感電・発火のおそれがあります。布団・紙など燃えやすいものの上に置かないでください。火災の原因となります。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。子供や幼児の手が届くところで使用、保管しないでください。感電・やけど・けがのおそれがあります。
- ⚠ **[注意] お手入れ時の注意**
電源を「OFF」にして電源プラグを抜き、ヘアアイロンの発熱部分が冷めてからお手入れしてください。また、化学クリーナーや研磨剤の使用、水での洗浄は行わないでください。外部の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。髪が焦げたり、やけどのおそれがあるため、定期的に[月に1回以上]お手入れしてください。

⚠ 本商品は下記の注意事項を理解した上でのご使用をお願い致します。

⊘ 警告	誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

必ず守ること！危険のもとになります

- ⊘ 電源プラグをコンセントに差した状態で、その場を離れない。使用後は必ず電源プラグを抜く
- ⊘ 業務用として使用しない
- ⊘ 濡れる可能性がある場所で使用しない
- ⊘ 電源コードを本体に巻きつけない

使用時に特に注意すること！

- ⚠ 1箇所に長時間(10秒以上)当てない
- ⚠ 髪の毛も熱くなるので注意
- ⚠ 使用中は肌に触れないように注意

本商品は発熱部が短時間で高温になります。使用中・使用直後は右のイラストの赤い斜線部分（バレルと押さえ板）が熱くなりますので肌に触れないように注意してください。 ※やけどの原因となります。

高温部注意 (バレルと押さえ板部分)
※青い斜線部は長時間の使用によって、熱くなります。

※押さえ板を顔や首のすぐ近くで開くと、プレートが顔などに当たり、やけどの原因となる恐れがありますので注意してご使用下さい。