

Ергономичен стол

ChairPro 1000 H

ChairPro

ОБЛЕГАЛКА

- Регулиране на ъгъла
- Здрава дишаща материя

СЕДАЛКА

- Регулиране в дълбочина
- Здрава дишаща материя

ПОДГЛАВНИК

- Регулиране във височина
- Здрава дишаща материя

ЛУМБАЛНА ОПОРА

- Регулируема във височина

ПОДЛАКЪТНИЦИ

- Височинно регулиране
- Регулиране в дълбочина
- Настройка на ъгъла

ОСНОВА

- Полирана алуминиева



Инструкции за настройване



1. Настройване във височина



Настройването във височина се извършва посредством ръкохватката, посочена в схемата. Тя се намира от дясната страна, под седалката на стола. За да настроите височината на стола, издърпайте ръкохватката нагоре.

2. Настройване дълбочината на седене




Настройването на дълбочината на седалката се извършва посредством бутона, посочен в схемата. Той се намира от дясната страна на стола, в кората на седалката над лоста за регулиране на височината. За да настроите седалката, издърпайте бутона навън.

3. Настройване ъгъла на облегалката



Настройване ъгъла на облегалката се извършва посредством ръкохватката, посочена в схемата. Тя се намира от лявата страна, под седалката на стола. При издърпване ръкохватката нагоре, функцията люлеене се отключва, а при избутване надолу, облегалката се заключва в избраната позиция.

4. Регулиране на лумбалната опора



Лумбалната опора се регулира във височина, чрез издърпване с ръце нагоре или надолу, до желаната позиция.



5. Настройване на подглавника



Подглавникът се регулира във височина, чрез издърпване с ръце нагоре или надолу, до желаната позиция.



6. Настройване подлакътниците във височина



Настройването на подлакътниците във височина се осъществява посредством бутона, показан на схемата. Той се намира в основата, под пада на всеки от двата подлакътника.



7. Настройване дълбочината на подлакътниците



Дълбочината на подлакътниците се настройва посредством издърпване напред или назад на падовете.

8. Настройване ъгъла на подлакътниците



Ъгълът на подлакътниците се настройва посредством падовете. Те се издърпват навътре или избутват навън.