




## Cinta LED Wi-Fi

### MANUAL DE USUARIO



## Características

**Potencia:** 144W3.

**Entrada máxima:** 6A

**Tensión de entrada:** DC 5-23 V

**Material:** ABS + PC

**Vida:** 30000 horas

**Inalámbrico:** WI-FI 2.4GHz


Paquete de tira LED Wi-Fi incluye controlador, adaptador de corriente y una tira de luz 5050 de 5 metros.

Compatible con Amazon Alexa y Google Home.

## Comience con la aplicación Automatizate

### 1. Descarga la aplicación

- Descarga la aplicación "Automatizate" desde APP Store o Google Play a tu celular.



### 2. Regístrese e inicie sesión


- Inicie la aplicación "Automatizate".
- Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en la aplicación.
- Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

### 3. Agregar dispositivo

- Escanee el código QR, descargue e instale la APP (Automatizate).
- Crear el nombre de la familia (por ejemplo: salón)
- Añada la tira de LED a la APP Automatizate;
  - A.** Haga clic en "Añadir dispositivo" (en la esquina superior derecha en el símbolo "+")
  - B.** Elija el tipo de dispositivo
  - C.** Seleccione Dispositivos de iluminación.

- Preste atención al diálogo, asegúrese de confirmar que la luz parpadea. Si la luz no parpadea rápidamente, por favor, mantenga pulsado el botón blanco en el controlador unos 5 segundos, vuelva a hacer clic.
- Introduzca la contraseña Wifi para conectar el dispositivo (espere hasta que se conecte al 100%); (Atención: Por favor, introduzca la contraseña antes de 30 segundos, de lo contrario habrá un tiempo de espera de enlace y tendrá que volver a conectarse). Si aparece el cuadro de diálogo de tiempo de espera del enlace, por favor, siga los siguientes pasos:
  - A.** Haga clic en Reintentar.
  - B.** Mantenga pulsado el botón blanco del mando durante más de 5 segundos hasta que la luz parpadee
  - C.** Repita el paso 5.
- Editar el nombre del producto.
- Entrar en el panel de control de la APP.
- Haga clic en Color, entre en la interfaz de atenuación y color.
- Haga clic en Escena, introduzca el perfil que desee.
- Haga clic en "Temporizador", con esta función puedes encender o apagar los dispositivos en la hora o el tiempo que prefieras.

## ¿Cómo es la interfaz de usuario de la aplicación?



APP Automatizate

## Preguntas frecuentes

### 1. ¿Qué debo hacer si no puedo conectar el dispositivo?

- A.** Por favor, compruebe si el dispositivo está encendido.
- B.** Si el teléfono está conectado a Wi-Fi, compruebe si su dispositivo está conectado a la misma red que su teléfono, y asegúrese de que el tipo de red sea 2,4GHz 802.11b/g/n red inalámbrica.
- C.** Si el dispositivo está listo para la configuración.
- D.** Asegúrese de que la contraseña introducida en la aplicación sea la correcta al añadir un nuevo dispositivo.

### 2. ¿Cómo reinicio el dispositivo?

Encienda el dispositivo, haga una pulsación larga en el interruptor, la luz roja se encenderá, lo que significa entrar en el modo de red de distribución.

### Advertencia

- 1. Por favor, no utilice el dispositivo bajo un ambiente húmedo y de alta temperatura.
- 2. Mantenga fuera del alcance de los niños.

## Descarga nuestra app



Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia  
+56 2 3278 5719  
contacto@automatizate.cl

