


# Trådlös videodörrklocka


Använd videodörrklockan för att se och prata med vem som helst vid din dörr från var som helst. Känn dig trygg när du är borta hemifrån.



## Lär känna din videodörrklocka och mottagare


### Dörrklocka

1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Ljussensor
4. Dörrklocka
5. Rörelsesensor
6. Högtalare
7. SET-knapp




### Dörrklocksmottagare

8. LED-indikator
9. SET-knapp
10. Högtalare



## Ladda videodörrklockan



Öppna den bakre luckan och anslut mikro-USB-kabeln för att ladda videodörrklockan.

Det är rekommenderat att ladda enheten helt före första användningen.

Fast röd Laddar batteri  
Fast blå Batteri fulladdat

LED-beskrivning

## Installera videodörrklockan

### Ladda ner Toucan-appen

Skanna QR-koden eller besök

[www.toucanmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucanmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app)

Du hittar den på Apple® App Store® och Google Play™.



Starta appen för att lägga till kameran.



Gå in i inställningsläget genom att hålla in SET-knappen tills LED-lampan blinkar.



Följ kamerans röstnavigering för att slutföra installationen.



Efter installation och ihopkoppling kan du ändra språket för appen under inställningar.



Blinkande BLÅ Inställningsläge  
Blinkande LILA Ansluter till cloudserver  
Blinkande RÖD Anslutning misslyckades

LED-beskrivning

## Para ihop mottagaren med videodörrklockan

Dörrklocksmottagaren som ingår i paketet är redan ihopparat med dörrklockan.



HÅLL in SET-knappen tills LED-lampan blinkar.




HÅLL in dörrklockans knapp för att para ihop den med mottagaren.

Klockspelets LED-beskrivning

Blinkande BLÅ  
Blinkar BLÅ en gång

Ihoppningsläge  
Välj nästa ringsignal

## Installera din videodörrklocka och mottagare



1. Borra hål för placering av pluggarna.
2. Sätt in pluggarna.
3. Montera väggfästet med skruvar.



4. Placera dörrklockan på fästet.



5. Dra åt låsskruven med en skruvmejsel.



6. Placera den självhäftande tejen på mottagarens baksida och fäst den på väggen på en lämplig plats i hemmet.\*

\*Om du använder tejen för att montera dörrklockan, fäst den vid ytan och vänta 24–48 timmar för att få maximal vidhäftning innan du sätter dit dörrklockan. Applicera 3M-tejen endast på torra ytor.

\*\* Du kan montera dörrklockan med enbart tejp på UPVC, trä eller släta dörrkarmar (ej lämpligt för tegel eller sten).

\*\*\* Dörrklocksmottagaren stöder >50M SUB-1 GHz anslutningsavstånd med videodörrklockan.

För svar på vanliga frågor, videor och support, besök vår webbplats: [www.toucanmarthome.co.uk](http://www.toucanmarthome.co.uk)

## Artiklar som ingår



Laddningskabel



AA-batterier (ej uppladdningsbar kasta inte i eld)



Tejp



Dörrklocksmottagare TDC100WU




Dörrklocka TVD200WUC



Skruvmejsel



Skrudar



Plugg



Väggfäste

Tackkort

Garantikort

Snabbguide

## Regler och föreskrifter

### FCC-uttalande

Varning: Ändring eller modifiering av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade för att ge rimlig skydd mot skadliga störningar från en installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att förekomma i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan identifieras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Apparaten lyder Del 15 i FCC-reglerna. Drift får endast ske under följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

### ISED regellefterlevnad

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som efterlever Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS'er. Drift får endast ske under följande två villkor:

1. Enheten får inte orsaka störningar.
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

### Efterlevnad av RF-exponering

Utrustningen uppfyller FCC/ICs gränser för strålningsexponering fastslagna för en okontrollerad miljö. Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd av 20 cm mellan strålkällan och din kropp.

### EU-efterlevnad

VuPoint (Europe) Company Limited bekräftar att denna produkt uppfyller marknadens krav. Fullständig deklarationstext tillgänglig på: [www.toucanmarthome.co.uk/pages/certificates](http://www.toucanmarthome.co.uk/pages/certificates)



Tillverkare:

**VuPoint Company Limited (USA-kontor)**  
710 Nogales Street, City of Industry,  
CA 91748, US

**VuPoint (Europe) Company Limited**  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS,  
Storbritannien, UK

För mer information, besök vår hemsida på [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

EU-aktiverad representant:

**CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)**  
Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

facebook.com/toucanmarthomeeu

instagram.com/toucanmarthomeeu



©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alla rättigheter förbehållna. Toucan-logotypen och Toucan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör VuPoint Solutions Inc. i USA och andra länder. Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. Produktnamn, logotyper och varumärken som hänvisas till här tillhör deras respektive varumärkesinnehavare. Alla varumärken förblir sina respektive ägares egendom och används endast för att beskriva de produkter eller tjänster som tillhandahålls. Dessa varumärkesinnehavare är inte anslutna till VuPoint Solutions, Inc. De varken sponsrar eller stöder VuPoint Solutions, Inc:s produkter eller tjänster.

vänligen spara för framtida referens