
INDUSTRIAL SKILLS by:

<u>SEVEN</u> **FRIDAY**

M-SERIES




Diese Uhr ist mit einem NFC Chip ausgestattet welcher mit NFC-fähigen Geräten lesbar ist.* Der eingebaute Chip ist komplett passiv, denn der Datenaustausch wird aktiviert und angetrieben in dem man das NFC-fähige Gerät 2-5mm über den Chip halt.


Die **SEVENFRIDAY** App downloaden, ein Profil anlegen und anschließend als der offizielle Besitzer dieser authentischen **SEVENFRIDAY** registrieren. Die komplette Anleitung auf: sevenfriday.com/app

Durch die Registrierung wird man zum Mitglied unserer **SEVENFRIDAY** Gemeinschaft. Im Laufe der Zeit wird es noch zusätzliche Features und Vorteile durch die Nutzung der App geben.

^{*}iPhones unterstützen das Lesen von NFC-Chips nicht.








AUFZUG DER TRIEBFEDER

Uhren mit automatischem Aufzugswerk können auch von Hand aufgezogen werden, indem die Krone in Normalposition 15-20 Mal im Uhrzeigersinn gedreht wird.

ZEIT EINSTELLEN

- 1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
- 2. Drehen Sie die Krone um die Stunden und Minuten einzustellen.
- Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition zurück.


ZEIT ABLESEN DISK



> All drei Drehscheiben drehen im Uhrzeigersinn.

ANZEIGE (12h)

BEISPIEL 1




(10:30:60)

STUNDEN: 10 AM or PM

MINUTEN: (30min)

SEKUNDEN: 60 = Os

BEISPIEL 2



6:10:60

STUNDEN: (S AM or PM)

MINUTEN: (10 min)

SEKUNDEN: 60 = (0s)

FÜR RECHTI ICHE HINWEISE:

www.sevenfriday.com/terms-warranty

WWW.SEVENFRIDAY.COM

Alle Rechte sind alleinig SEVENFRIDAY® vorbehalten, sofern nicht anders angegeben darf diese Bedienungsanleitung weder kopiert, veröffentlicht oder zu einem anderen Zweck geändert werden.