

# Estufa de mesa

20GMG4



electrodomésticos

Estimado cliente,

## ¡Felicidades por tu compra!

Por favor lee cuidadosamente este manual y guárdalo para futura referencia.

**ATENCIÓN:** Es muy probable que durante el trayecto de la estufa desde la fábrica hacia tu casa, la tubería haya acumulado aire en su interior. Esto es normal, pero es importante liberarlo para un funcionamiento correcto. Antes de usar tu estufa por primera vez – y antes de conectarla al gas – gira lentamente la perilla desde la posición de apagado hacia la posición “Alto” unas 20 veces.

## INSTRUCCIONES

1. Asegúrate de usar el tipo de gas correcto y que nada entorpezca el flujo adecuado del gas hacia la estufa.
2. La estufa nunca debe colocarse sobre la manguera del gas.
3. **Para encender la estufa:** Gira la perilla del quemador que deseas encender hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj). Esto abrirá el paso del gas hacia el quemador. Enciende inmediatamente el quemador con ayuda de un fósforo o encendedor.
4. **Para ajustar la llama:** Gira la perilla hacia la dirección deseada. “Alto” indica la potencia más alta de la llama; “Bajo” indica la potencia más baja. No presiones la perilla hacia adentro.
5. **Para apagar la estufa:** Gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hacia la posición “Apagado”. Deberás escuchar un sonido ‘clac’ que te indica que la perilla ha sido apagada correctamente. **Revisa siempre que la llama efectivamente se haya apagado.**

**PRECAUCIÓN:** No enciendas los quemadores desde una distancia innecesariamente grande. Mientras más tiempo pase entre el momento en que abras el paso del gas y el momento en que enciendas la llama, mayor cantidad de gas se acumulará en la tubería. Esto puede ser peligroso.