


לכל חוברות ההפעלה סרקו את הברקוד



אנא הורידו את אפליקציית המוזיקה של 1MORE - 1MORE MUSIC על APP על מנת להנות מערכוני תוכנה ואפשרויות נוספות. *ממשק המשתמש של האפליקציה במדריך זה להמחשה בלבד ועלול להשתנות. אנא התייחסו לממשק שאפליקציה בלבד.

אנא הורידו את אפליקציית המוזיקה של 1MORE - 1MORE MUSIC על APP על מנת להנות מערכוני תוכנה ואפשרויות נוספות. *ממשק המשתמש של האפליקציה במדריך זה להמחשה בלבד ועלול להשתנות. אנא התייחסו לממשק שאפליקציה בלבד.

אנא הורידו את אפליקציית המוזיקה של 1MORE - 1MORE MUSIC על APP על מנת להנות מערכוני תוכנה ואפשרויות נוספות. *ממשק המשתמש של האפליקציה במדריך זה להמחשה בלבד ועלול להשתנות. אנא התייחסו לממשק שאפליקציה בלבד.

שימו לב כי לכל דגם חוברת ספציפית משלו היבואן הרשמי דוגית

בן יהודה 250, תל אביב
03-6045034

שם: אוניות אלחוטיות דגם: ES903
משקל אוניה בודדת: 4.9 ג'
משקל מארז: 45.2 ג'
משקל כולל: 55.1 ג'
גודל אוניות: 24.36 x 20.33 x 39.42 מ"מ
גודל מארז: 56.40 x 25.5 x 61.99 מ"מ
קיבולת סוללה של אוניה בודדת: 40 mAh
קיבולת סוללה של המארז: 450 mAh
זמן טעינת אוניות: 1 שעה
זמן טעינת מארז: 2 שתי שעות
זמן פעילות (ANC כבוי)

הוראות שימוש כלליות לאוניות 1MORE

אין לפרק את האוניות
טמפי שימוש: 0°-45° צלזיוס
אין להשתמש בזמן סופת ברקים
אין לנקות עם שמן/מוצרי ניקוי
אין לחשוף את המוצר לחום גבוה/אש/שימש שירה

עוצמת שמע גבוהה עלולה להזיק למשתמש
אין להשתמש בסביבה העלולה לסכן את המשתמש
אין להשתמש מתחת לגיל 6
שימוש ילדים נומלץ בהשגחת מבוגר
אם אינכם מרגישים בנוח בעת לבישת המוצר מומלצת התייעצות עם רופא

שנה אחריות מוגבלת (1) 1MORE

דוגית מתחייבת בפני הקונה כי מוצר זה תקין וללא חומרים פגומים והאחריות תקפה למשך שנה מתאריך רכישת המוצר כל עוד נעשה בו שימוש סביר והוא תחזוק בהתאם.
אם יתברר כי מוצר זה תקול, בין אם זה בחומרה או באיכות הפעילות שלו, אנא, לפי בחירתנו, (א) נתקן את המוצר התקול בחלקים חדשים או מחודשים (ב) נחליף את המוצר למוצר חדש או מחודש שווה ערך, ללא תשלום על חלקים או על העבודה. אם דגם המוצר אינו זמין עוד ואינו ניתן לתיקון בייעילות או להחלפה בדגם זהה, 1MORE רשאית, לפי בחירתה הבלעדית, להחליף את היחידה בדגם נוכחי בעל ערך שווה או יותר.
במקרים מסוימים, ייתכן שיידרש שינוי במשטח ההרכבה כאשר דגם חדש מוחלף. 1MORE אינה נושאת באחריות או חבות על מנת לקבל חקונו או החלפה תחת תנאי אחרות אלו, אלא החזיר את המוצר אל המוכר המקורי ממנו נרכש המוצר והוא יתקן את המוצר עם חלקים חדשים או מחודשים או יחליף את המוצר במוצר שווה ערך חדש או מחודש.
עליכם יהיה להציג פרטי הוכחת קנייה, לא מוגבלת רק לקבלה או חשבונות.
משלוח חזרה של המוצר/חלקים תהיה באחריות הבלעדית של רוכש המוצר. האחריות תקפה לשנה אחת (1) מהתאריך הרשום על החשבונות.
הגבלות:
תנאי אחריות מוגבלת זו לא חלים כאשר יש כשל במוצר אשר נגרם מהתקנה לא נכונה, שימוש לא נכון, שימוש לרעה, התעללות במוצר, הנחה, תאונה, טיפול לא נכון, בלאי משימוש רגיל או התדרדרות סביבתית.
אחריות מוגבלת זו אינה מכסה נזקים קוסמטיים, לרבות נזקי צבע, או נזק תוצאתי לרכיבים או לחלקים אחרים שעלולים להיגרם מכל סיבה שהיא כתוצאה ממשל במוצר.
אחריות מוגבלת זו בטלה ומבוטלת עבור מוצרים שלא נעשה בהם שימוש בהתאם להוראות של 1MORE.
אחריות מוגבלת זו בטלה ומבוטלת עבור מוצרים עם מספרים סידוריים שהשתנו או חסרים וכן עבור מוצרים שלא נרכשו ממשק מורשה.

אנו מודים לך על רכישת אוניות 1MORE

נאחזן יודעים שתהנו מאוניות 1MORE אלו בדיוק כמו שאנו נוהגים מהם, אנו מעריכים את שביעות הרצון שלכם. אם תרצו ללמוד עוד על המוצר או על כל מוצר אחר של חברת 1MORE הנכם יכולים לבקר אותנו באתר האינטרנט www.1more.com

שמע מרחבי בזמן אמת


עם טכנולוגיית מעקב ראש מובנית, פונקציית האודיו המרחבית בזמן אמת יוצרת רמה חדשה של האזנה שקועה. זה תואם למערכות הפעלה והתקנים שונים ללא הגבלה של פורמטי שמע.
זמין דרך האפליקציה

פונקציות נוספות

- אם ניתן לחבר רק אוניה אחת למכשיר, אנא הכנס את שתי האוניות בחזרה למארז והקש שלוש פעמים על כפתור ההתאמה, ולאחר מכן לחץ על "1MORE Aero" ברשימת ההתאמה של המכשיר כדי להתחבר למכשיר שלך.
- נקה את רשומות ההתאמה: הכנס את האוניות השמאלית והימנית למארז, לחץ והחזק את לחצן ההתאמה למשך 8 שניות, רשומות ההתאמה יימחקו.
- עדכון תוכנה דרך האוויר: עדכון התוכנה יכול להתבצע ללא חיבור כבל דרך אפליקציית 1MORE MUSIC APP כאשר שתי האוניות מחוברות אחת לשנייה עם לפחות 50% סוללה.
- * הפונקציות של אפליקציית 1MORE MUSIC APP מיטות דרך אפליקציית 1MORE MUSIC APP כאשר שתי האוניות מחוברות אחת לשנייה עם לפחות 50% סוללה.

* הפונקציות של אפליקציית 1MORE MUSIC APP מיטות דרך אפליקציית 1MORE MUSIC APP כאשר שתי האוניות מחוברות אחת לשנייה עם לפחות 50% סוללה.

6




ברירת המחדל של ההגדרות היא "ANC כבוי", לחיצה ארוכה על לחצן המגע המרכזי של האוניות יחליף בין "ANC כבוי" לבין "מעבר"

ANC "כבוי", "WNR - עמידות בפני רעשי רוח" → "ANC כבוי" → "ANC אדפטיבי"

ברגע שמצב השמע הוגדר באפליקציה, הם יישמו גם באוניות ויאפשרו לכם להחליף בין המצבים שבהגדרות שלכם.

5




מענה/ניחוק: לחיצה כפולה עוזרת קולית: לחיצה כפולה

לחצו 3 פעמים כאשר הבלוטות מחובר ולא בזמן שיחה.


* הפיצ'רים המצוינים לעיל זמינים הן אם אוניה אחת מחוברת או שתיהן. ניתן לערוך את הפקודות דרך אפליקציית 1MORE.
* לדחיית שיחה, שליטה על רצועות השמע של עוצמת השמע, אנא השתמשו באפליקציית 1MORE או במכשיר המצומד.
* הפיצ'רים המצוינים לעיל עשויים להשתנות בין מכשירים שונים.

3




100% = 2h
≥ 80%
20% - 80%
<20%

4




100% = 1h

1



× 1
× 1
(S / M / XL)
× 1

2



S
M
L
XL

מדריך למשתמש 1MORE Aero

ES903 www.1more.com