

RunFree Lite

אוזניות Open Ear עם קשת

הוראות שימוש



היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ
בן יהודה 250
תל אביב 6350109
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD033
אישור IC ID: 27785-YK005

היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology
Company Limited**

Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,
Chuangye Road, Longhua District,
Shenzhen, China.


518109

support@soundpeats.com

www.soundpeats.com


צימוד

1. לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להדליק את האוזניות. לאחר שנורית החיווי נדלקת בלבן, האוזניות נכנסות למצב צימוד (pairing), והנורית מהבהבת לסירוגין בלבן ובאדום.
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ובוחרים את המכשיר SOUNDPEATS RunFree Lite.




איפוס

1. מחברים את כבל הטעינה לשקע הטעינה. האוזניות ייכנסו למצב טעינה.
2. במצב זה, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות. הנורית תהבהב פעמיים בלבן ובאדום לסירוגין. לאחר לחיצה רצופה למשך 4 שניות, האוזניות יאופסו להגדרות היצרן.
3. מנתקים את כבל הטעינה ומדליקים את האוזניות. האיפוס בוצע.




הרכבת האוזניות

1. מרכיבים את האוזניות בכיוון הנכון (R=ימין, L=שמאל).
2. מסובבים את הקשת עד למציאת המיקום הנוח ביותר.



תיאור המוצר



הפעלה

ידנית: לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כאשר האוזניות כבויות	הדלקה
אוטומטי: כאשר לא נמצא מכשיר מקושר במשך 3 דקות, האוזניות יכבו באופן אוטומטי ידני: לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כאשר האוזניות דולקות	כיבוי
לוחצים לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה	הפעלה/השהיה
לוחצים לחיצה קצרה על הלחצן -	הנמכת עוצמה
לוחצים לחיצה קצרה על הלחצן +	הגברת עוצמה
לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן -	הקודם
לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן +	הבא
לוחצים שלוש פעמים על לחצן ההפעלה	כניסה / יציאה ממצב משחק
לוחצים לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה	מענה לשיחה / ניתוק
לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 1.5 שניות	דחיית שיחה
לוחצים פעמיים על לחצן ההפעלה	מעבר בין שתי שיחות פעילות
לוחצים פעמיים על לחצן ההפעלה	הפעלת עוזרת קולית

שאלות נפוצות

איך מטעינים את האוזניות?

- יש להשתמש במתאם Type-C בעל זרם עד A1.
- כאשר האוזניות לא בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין אותן אחת ל-3 חודשים לפחות כדי למנוע נזק לסוללה.

איך מנתקים את האוזניות מהטלפון?

- אפשרות ראשונה: לוחצים בו זמנית על הלחצן + והלחצן - למשך 3 שניות. לא ניתן ללחוץ על שני הלחצנים בו זמנית במצב השמעה או במצב שיחה.
- אפשרות שנייה: מכבים את אפשרות ה-Bluetooth בטלפון. האוזניות יתנתקו.

איך ניתן לחבר את האוזניות לשני מכשירים בו זמנית?

- שלב 1: מדליקים את האוזניות ומחברים את המכשיר הראשון.
 - שלב 2: מנתקים את המכשיר הראשון. האוזניות נכנסות למצב צימוד.
 - שלב 3: מחברים את המכשיר השני לאוזניות.
 - שלב 4: מחברים באופן ידני את המכשיר הראשון לאוזניות שוב.
- לאחר שמחברים את שני המכשירים בפעם הראשונה באופן ידני, הם יתחברו אוטומטית בפעם הבאה.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בנסיבות מסוימות. אם המכשיר גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו:
מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו. ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.