

ScreenCast

USB-C® Wireless Display HDMI™ Extender

JVAW62




j5create.com/screencast

202109-V2

English

How to mirror

Simply plug into a laptop or mobile device
 Plug the JVAW62 TX into a USB-C® port on a laptop or mobile device. Wait a few seconds until the flashing light on the JVAW62 TX stops, and it will start mirroring automatically. If the JVAW62 TX flashes for more than 20 seconds, unplug it and then plug it back in. If it flashes for more than 20 seconds again, it will need to be paired to the JVAW62 RX.*
 * See the section titled "How to pair the JVAW62 TX with the receiver" below for instructions on how to pair the TX with the RX.



Stop and restart mirroring
 Press the JVAW62 TX button to stop or restart mirroring.



Nota:
 The JVAW62 TX supports mirroring for all laptops and mobile devices running Windows®, macOS®, iPadOS®, and Android™ operating systems. The USB-C® port on the device must also support DP™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The USB™ Type-A connector can be attached to your TV with the double-sided adhesive strip that is included. The strip is for single-use and can be removed.


The USB™ Type-A connector is equipped with a Wi-Fi® module, antenna, and power supply; therefore, we **DO NOT** recommend placing the USB™ Type-A connector behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

Adhesive Strip Instructions:

- 1** Choose a flat surface to attach the USB™ connector. Make sure the area is clean before attaching.
- 2** Remove the liner from the double-sided adhesive strip. Press adhesive to the bottom of the USB™ connector.
- 3** Remove the other liner. Firmly press the USB™ connector to the desired location for 30 seconds.

(Troubleshooting) How to pair the JVAW62 TX with the receiver

Turn on pairing mode for the receiver
 Press the reset button (or insert the pin to press) for 2 seconds on the JVAW62 wireless display receiver. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast". Please make sure your receiver has been upgraded to the latest version. For instructions on how to upgrade your device please visit <https://j5create.com/screencast/>.



Press the JVAW62 TX button
 Plug the JVAW62 TX into the laptop or mobile device to provide power. Press the JVAW62 TX button to complete pairing when the screen shows "Ready to pair".




Nota:
 The reset button on the receiver has 3 functions, which function is performed depends on the duration the button is held down.
 (1) Simple click: Switch the receiver to 2.4G/ 5 GHz Wi-Fi® mode.
 (2) Press for 2 seconds: Turns on pairing mode for the JVAW62 TX.
 (3) Press for 10 seconds: Resets the receiver to default.

Español

Como reflejar

Simplemente conectelo a una computadora portátil o dispositivo móvil
 Conecte el JVAW62 TX a un puerto USB-C® en una computadora portátil o dispositivo móvil. Espere unos segundos hasta que la luz parpadeante del JVAW62 TX se detenga y comenzará a reflejarse automáticamente.
 * Asegúrese de instalar y emparejar el JVAW62 TX con el receptor de pantalla inalámbrico JVAW62 si se enciende durante más de 20 segundos.



Detenga y reinicie la duplicación
 Presione el botón TX JVAW62 para detener o reiniciar la duplicación.



Nota:
 JVAW62 TX admite la duplicación para todas las computadoras portátiles y dispositivos móviles que ejecutan los sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® y Android™.

(Opcional) Coloque ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ Type-A se puede conectar a su televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar.


Debido al conector USB™ Type-A incluido, módulo Wi-Fi®, Antena y fuente de alimentación, por lo tanto, **NO** recomendamos colocar el conector USB™ Type-A detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Hacerlo puede causar una señal débil o pérdida de señal.

Instrucciones de la tira adhesiva

- 1** Elija una superficie plana para conectar el conector USB™.
- 2** Retire el revestimiento de la tira adhesiva de doble cara. Presione el adhesivo en la parte inferior del conector USB™.
- 3** Retire el otro revestimiento. Presione firmemente el conector USB™ en la ubicación deseada durante 30 segundos.

(Solución de problemas) Cómo emparejar el JVAW62 TX con el receptor

Active el modo de emparejamiento para el receptor
 Presione el botón de reinicio (o inserte el pin para presionar) durante 2 segundos en el receptor de pantalla inalámbrico JVAW62. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Suelte el botón para emparejar con ScreenCast". Asegúrese de que su receptor se haya actualizado a la última versión. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>.



Presione el botón TX JVAW62
 Conecte el JVAW62 TX a la computadora portátil o dispositivo móvil para proporcionar energía. Presione el botón JVAW62 TX para completar el emparejamiento cuando la pantalla muestre "Listo para emparejar".



Nota:
 El botón de reinicio del receptor tiene 3 funciones, cuya función se realiza depende del tiempo que se mantenga presionado el botón.
 (1) Presione simple: cambie el receptor al modo Wi-Fi® de 2.4G / 5 GHz.
 (2) Presione para 2 segundos: activa el modo de emparejamiento para el JVAW62 TX.
 (3) Presione durante 10 segundos: restablece el receptor a los valores predeterminados.

Français

Comment mettre en miroir

Il suffit de brancher sur un ordinateur portable ou un appareil mobile
 Branchez le JVAW62 TX sur le port USB-C® d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la lumière clignotante sur le JVAW62TX s'arrête, et l'appareil commencera à se mettre en miroir automatiquement. Assurez-vous d'installer et d'appairer le récepteur d'affichage sans fil JVAW62 s'il clignote pendant plus de 20 secondes.
 * Consultez la section intitulée « Comment coupler le JVAW62 TX avec le récepteur » ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de coupler le TX avec le RX.



Arrêter et redémarrer la mise en miroir
 Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour arrêter ou redémarrer la mise en miroir.



A Noter :
 Le JVAW62TX prend en charge la mise en miroir pour tous les ordinateurs portables et appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation Windows®, macOS®, iPadOS® et Android™.

(Facultatif) Positionez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le connecteur USB™ peut être fixé à votre téléviseur avec la bande adhésive à double face qui est incluse. La bande est à usage unique et peut être enlevée.


En raison de l'inclusion du module WiFi®, antenne, et alimentation le connecteur USB™ Type A, **nous ne** recommandons pas de placer le connecteur USB™ derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'une armoire de télévision. Cela peut provoquer un signal faible ou une perte de signal.

Instructions pour la Bande Adhésive:

- 1** Choisissez une surface plate pour fixer le connecteur USB™.
- 2** Retirez le revêtement de la bande adhésive à double face. Appuyez sur l'adhésif au bas du connecteur USB™.
- 3** Retirez l'autre revêtement. Appuyez fermement sur le connecteur USB™ aux emplacements désirés pendant 30 secondes.

(Dépannage) Comment coupler le JVAW62 TX avec un récepteur

Activez le mode d'appariement pour le récepteur
 Cliquez sur le bouton de redémarrage (ou insérez le stylo pour appuyer) pendant 2 secondes sur le récepteur d'affichage sans fil JVAW62. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour l'associer au ScreenCast ». Assurez-vous que votre récepteur a été mis à jour avec la dernière version. Pour obtenir plus d'instructions sur la façon de mettre à jour votre appareil, veuillez consulter <https://j5create.com/screencast/>.



Appuyez sur le bouton JVAW62 TX
 Branchez le JVAW62 TX sur l'ordinateur portable ou l'appareil mobile pour fournir de l'alimentation. Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour terminer l'appariement tandis que l'écran affiche « Prêt à coupler ».




A Noter:
 Le bouton de redémarrage sur le récepteur a 3 fonctions, la fonction effectuée dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.
 (1) Clic simple: Passez le récepteur en mode Wi-Fi® 2.4G / 5 GHz.
 (2) Appuyez pendant 2 secondes: Active le mode d'appariement pour JVAW62 TX.
 (3) Appuyez pendant 10 secondes: Redémarrage du récepteur par défaut.

Deutsch

Wie man spiegelt

Einfach an Laptop oder Mobilgerät anschließen
 Stecken Sie den JVAW62 TX in einen USB-C® -Anschluss eines Laptops oder Mobilgeräts. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Licht am JVAW62 TX aufhört, und es beginnt automatisch mit der Spiegelung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den JVAW62 Wireless Display Receiver installieren und koppeln, wenn er länger als 20 Sekunden leuchtet.
 * Siehe den Abschnitt "So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver" unter für Anweisungen zum koppeln des Senders mit dem Empfänger.



Spiegelung stoppen und neu starten
 Drücken Sie die Taste JVAW62 TX, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten



Hinweis:
 Der JVAW62 TX unterstützt die Spiegelung für alle Laptops und mobilen Geräte mit den Betriebssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® und Android™.

(Optional) ScreenCast für optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Der USB™-Stecker kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebrestreifen an Ihrem Fernseher befestigt werden. Der Streifen ist für den einmaligen Gebrauch und kann entfernt werden.


Der USB™-Typ-A-Anschluss ist mit einem Wi-Fi®-Modul, einer Antenne und einer Stromversorgung ausgestattet; daher empfehlen wir **NICHT**, den USB™-Typ-A-Anschluss hinter dem Fernseher oder in einem Fernsehschrank anzubringen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

Anweisungen zum Klebrestreifen:

- 1** Wählen Sie eine flache Stelle zur Anbringung des USB™-Steckers. Achten Sie vor der Anbringung darauf, dass die Fläche sauber ist.
- 2** Entfernen Sie die Folie vom doppelseitigen Klebrestreifen. Drücken Sie den Klebrestreifen an die Unterseite des USB™-Anschlusses.
- 3** Entfernen Sie die andere Folie. Drücken Sie den USB™-Anschluss 30 Sekunden an die gewünschte Stelle.

(Troubleshooting) So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver

Pairing-Modus für Receiver einschalten
 Drücken Sie die Reset-Taste (oder stecken Sie den Stift zum Drücken ein) für 2 Sekunden am drahtlosen Anzeige Receiver JVAW62. Lassen Sie die Taste los, wenn auf dem Bildschirm "Lassen Sie die Taste los, um mit ScreenCast zu koppeln" angezeigt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver auf die neueste Version aktualisiert wurde. Eine Anleitung zum Upgrade Ihres Geräts finden Sie unter <https://j5create.com/screencast/>.



Drücken Sie die TX-Taste des JVAW62
 Schließen Sie den JVAW62 TX an den Laptop oder das Mobilgerät an, um es mit Strom zu versorgen. Drücken Sie die Taste des JVAW62 TX, um die Kopplung abzuschließen, während auf dem Bildschirm "Ready to pair" angezeigt wird




Hinweis:
 Die Reset-Taste am Empfänger hat 3 Funktionen. Welche Funktion ausgeführt wird, hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt gehalten wird.
 (1) Einfacher Klick: Schaltet den Receiver in den 2.4G/ 5 GHz Wi-Fi® Modus.
 (2) 2 Sekunden lang drücken: Schaltet den Pairing-Modus für JVAW62 TX ein.
 (3) 10 Sekunden lang drücken: Setzt den Receiver auf die Standardeinstellungen zurück.

Italiano

Come effettuare il mirroring

Basta collegarlo a un laptop o dispositivo mobile
 Collegare JVAW62 TX a una porta USB-C® su un laptop o dispositivo mobile. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JVAW62 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring. Assicurarsi di installare e associare JVAW62 TX al ricevitore del display wireless JVAW62 se lampeggia per oltre 20 secondi.
 * Vedere la sezione intitolata "Come associare JVAW62 TX con il ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.



Arresto e riavvio del mirroring
 Premere il tasto JVAW62 TX per arrestare o riavviare il mirroring.



Nota:
 JVAW62 TX supporta il mirroring per tutti i laptop e dispositivi mobili con sistemi operativi Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™.

(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

Il connettore USB™ può essere collegato al televisore con la striscia adesiva biadesiva inclusa. La striscia è monouso e può essere rimossa.


Grazie al connettore USB™ di tipo A incluso modulo Wi-Fi®, antenna e alimentazione, quindi, **NON** consigliamo di posizionare il connettore USB™ dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale debole o una perdita di segnale.

Istruzioni per la striscia adesiva:

- 1** Scegliere una superficie piana per collegare il connettore USB™.
- 2** Rimuovere il rivestimento dalla striscia biadesiva. Premere l'adesivo sulla parte inferiore del connettore USB™.
- 3** Rimuovere l'altro rivestimento. Premere con decisione il connettore USB™ nella posizione desiderata per 30 secondi.

(Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW62 TX al ricevitore

Attivare la modalità di associazione per il ricevitore
 Premere il tasto di ripristino (o inserire il perno da premere) per 2 secondi sul ricevitore del display wireless JVAW62. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilascia il tasto per associare a ScreenCast". Assicurarsi che il ricevitore sia stato aggiornato alla versione più recente. Per istruzioni su come aggiornare il dispositivo, visitare il sito <https://j5create.com/screencast/>.



Premere il tasto JVAW62 TX
 Collegare JVAW62 TX al laptop o al dispositivo mobile per fornire alimentazione. Premere il tasto JVAW62 TX per completare l'associazione quando lo schermo mostra "Pronto per l'associazione".



Nota:
 Il tasto di ripristino sul ricevitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.
 (1) Clic semplice: Commutare il ricevitore in modalità Wi-Fi® 2,4 G/5 GHz.
 (2) Premere per 2 secondi: Attiva la modalità di associazione per JVAW62 TX.
 (3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del ricevitore.

Limited Warranty

j5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- (i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Limitation of Warranty

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, j5create DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. j5create'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND j5create DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE, j5create DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY j5create PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, j5create DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, j5create LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT j5create'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH j5create ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN j5create'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN j5create MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.


For more information please visit our website at <http://www.j5create.com>
 Copyright© 2021 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Windows is a trademark of Microsoft Corp., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. macOS, iPadOS, and Apple are trademarks of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Android is a trademark of Google LLC, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. DP is a trademark of Video Electronics Standards Association, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. WiFi and Miracast are trademarks of Wi-Fi Alliance, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

Nederlands

Spiegelen

● **Eenvoudig aan te sluiten op een laptop of mobiel apparaat**
Sluit de JVAW62 TX aan op een USB-C-poort van een laptop of mobiel apparaat. Wacht een paar seconden tot het knipperende lampje op de JVAW62 TX stopt, en het automatisch begint te spiegelen. Als de JVAW62 TX langer dan 20 seconden blijft branden, koppelt u deze los en sluit u het weer aan. Als het weer langer dan 20 seconden blijft branden, moet deze worden gekoppeld aan de JVAW62 RX.
* Zie het gedeelte getiteld "Koppelen van de JVAW62 TX met de ontvanger" hieronder voor instructies over het koppelen van de TX aan de RX.



● Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de JVAW62 TX-knop om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.



Opmerking:


JVAW62 TX ondersteunt spiegelen voor alle laptops en mobiele apparaten met de besturingssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® en Android™. De USB-C-poort op het apparaat moet ook DP™-uitvoer ondersteunen.

(Optioneel) Plaats de ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring

De USB™-connector kan aan uw tv worden bevestigd met de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip. De plakstrip is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan worden verwijderd.


De USB™ Type-A-connector is uitgerust met een Wi-Fi™-module, antenne en voeding; daarom raden wij u **NIE**T aan om de USB™ Type-A-connector achter de tv of in een tv-kast te plaatsen. Dit kan een zwak signaal of signaalverlies veroorzaken.

Instructies plakstrip:



(Troubleshooting) De JVAW62 TX aan de ontvanger koppelen

● **Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger**
Houd de resetknop van de JVAW62 draadloze display ontvanger 2 seconden ingedrukt (of steek de pin in om in te drukken). Laat de knop los wanneer op het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" wordt weergegeven. Zorg ervoor dat uw ontvanger is geüpgraded naar de nieuwste versie. Ga voor instructies over het upgraden van uw apparaat naar <https://j5create.com/screencast/>



● Druk op de knop van de JVAW62 TX

Sluit de JVAW62 TX aan op de laptop of mobiele apparaat om deze van stroom te voorzien. Druk op de knop van de JVAW62 TX om het koppelen te voltooiën terwijl "Gereed om te koppelen" op het scherm wordt weergegeven.



Note:


De RESET-knop op de ontvanger heeft 3 functies, afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden.

- (1) Eenvoudig klik: Schakelt de ontvanger in op de 2,4G/5 GHz Wi-Fi-modus.
- (2) Houd 2 seconden ingedrukt: Schakelt de koppelmodus in voor JVAW62 TX.
- (3) Houd 10 seconden ingedrukt: Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de ontvanger.

Português

Como espelhar

● **Basta ligar a um computador portátil ou dispositivo móvel**
Ligue o JVAW62 TX a uma porta USB-C* de um computador portátil ou dispositivo móvel. Aguarde alguns segundos até que a luz do JVAW62 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente. Instale e emparelhe o JVAW62 TX ao receptor de monitor sem fios JVAW62 se o indicador piscar durante mais de 20 segundos.
* Consulte a secção "Como emparelhar o JVAW62 TX com o receptor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o receptor.



● Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão do JVAW62 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.



Nota:


O JVAW62 TX suporta o espelhamento de todos os computadores portáteis e dispositivos móveis com os sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. A porta USB-C* do dispositivo deve também suportar a saída DP™.

(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O conector USB™ pode ser afixado na sua TV com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto. A fita é de utilização única e pode ser removida.


Devido ao conector USB™ Tipo A incluído módulo Wi-Fi™, antena e fonte de alimentação, portanto, **NÃO** recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer pode originar perda ou degradação do sinal.

Instruções para colocação da fita adesiva:



(Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW62 TX com o receptor

● **Ativar o modo de emparelhamento no receptor**
Pressione o botão de reposição (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no receptor de monitor sem fios JVAW62. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast". Certifique-se de que o seu receptor está atualizado para a versão mais recente. Para obter instruções sobre como atualizar o seu dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>



● Pressione o botão JVAW62 TX

Ligue o JVAW62 TX ao computador portátil ou dispositivo móvel para fornecer energia. Pressione o botão do JVAW62 TX para concluir o emparelhamento quando o ecrã mostrar a mensagem "Preparado para emparelhar".



Obs!:


O botão de reposição do receptor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.

- (1) Clique simples: Mudar o receptor para o modo de Wi-Fi® 2,4G/5 GHz.
- (2) Pressionar durante 2 segundos: Ativa o modo de emparelhamento do JVAW62 TX.
- (3) Pressionar durante 10 segundos: Repõe as predefinições do receptor.

Svenska

Hur du speglar

● **Anslut till en bärbar dator eller en mobil enhet**
Anslut JVAW62 TX till en USB-C*-port på en bärbar dator eller mobil enhet. Vänta några sekunder tills den blinkande lampan på JVAW62 TX slutar att blinka, så börjar speglingen automatiskt. Se till att installera och koppla JVAW62 TX till JVAW62-mottagaren för trådlös visning om den blinkar i över 20 sekunder.
* Se avsnittet "Hur du kopplar ihop JVAW62 TX med mottagaren" nedan för instruktioner om hur du kopplar TX till RX.



● Stoppa och starta om spegling

Tryck på JVAW62 TX-knappen för att stoppa eller starta om speglingen.



Obs!


JVAW62 TX stöder spegling för alla bärbara datorer och mobila enheter som kör operativsystemen Windows®, macOS®, iPadOS® och Android™. USB-C*-porten på enheten måste också stödja DP™-utgång.

(Tillval) Placera ScreenCast-enheten för optimal streamingupplevelse

USB™-kontakten kan anslutas till din TV med den dubbelsidiga självhäftande remsan som medföljer. Remsan är för engångsbruk och kan tas bort.


På grund av USB™ Type-A-anslutning ingår Wi-Fi™-modul, antenn och strömförsörjning, därför gör vi **INTE** att du placerar USB™-kontakten bakom TV:n eller inuti ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförstärkning.

Anvisningar för självhäftande remsan:



(Felsökning) Hur du kopplar ihop JVAW62 TX med mottagaren

● **Aktivera kopplingsläget på mottagaren**
Tryck på återställningsknappen (eller sätt in stiften för att trycka) i 2 sekunder på den trådlösa JVAW62-mottagaren. Släpp knappen när skärmen visar "Släpp knappen för att koppla ihop med ScreenCast". Kontrollera att din mottagare har upgraderats till den senaste versionen. För instruktioner om hur du upgraderar din enhet, besök <https://j5create.com/screencast/>



● Tryck på knappen JVAW62 TX

Anslut JVAW62 TX till den bärbara datorn eller den mobila enheten för att få ström. Tryck på JVAW62 TX-knappen för att slutföra kopplingen när skärmen visar "Redo att koppla".



Obs!:


Återställningsknappen på mottagaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls intryckt.

- (1) Ett enkelt tryck: Ställ om mottagaren till 2,4G/5 GHz Wi-Fi®-läge.
- (2) Tryck i 2 sekunder: Aktivera kopplingsläget för JVAW62 TX.
- (3) Tryck i 10 sekunder: Återställer mottagaren till standardinställningen

日本語

ミラーリング方法

● **端末に接続すれば簡単に使用できます**
JVAW62のRX (受信機) をテレビに接続して、TX (送信機) をUSB-Cが備えたノートPCかモバイル端末に接続してからTXのLEDライトが点滅し、暫く待ってからミラーリングが開始します。もし20秒以上点滅してミラーリング開始しない場合は、JVAW62TXとRXを改めてペアリングしてください。ペアリングする方法は下記手順を参考してください。
※ JVAW62 TXのご利用は、接続された機器のUSB-C*ポートがDP™出力(ビデオが出力できる)をサポートしている必要があります。Windows®, macOS®, iPadOS®, およびAndroid™に対応しています。



● ミラーリングを停止および再開します

JVAW62 TXボタンはミラーリング停止と再開ができます



※備考

RXは無線投影AirPlay™とMiracast™に対応しているため、TXを使用せずに端末から直接ミラーリングすることができます。詳細はホームページに参照してください。

(付属品) はがせる両面テープUSB™端子側を固定することで配線がスッキリ

同梱されている両面テープをUSB™ Type-A端子側に貼って固定することができます。両面テープははがせますが、一回しか使えません。


本機の受信点はUSB™端子側なので、テレビの裏やテレビ棚の中に置くことは推奨しません。信号が遮られて弱くなることがあります。

接続成功



(トラブルシューティング) JVAW62TXをRXとペアリングする方法

● **RXのペアリングモードをONにします**
JVAW62 RXをTVに挿してユーザー画面が出てから、リセットPIN穴にPINで2秒間ほど挿します。TV画面に「Release the button to pair with ScreenCast」が表示されたらPINを放します。先にRXが最新バージョンにアップグレードされていることを確認してください。デバイスをアップグレードする方法については次をご覧ください：<https://j5create.com/screencast/>



● JVAW62 TXボタンを押します

JVAW62 TXをノートPCまたはモバイル端末に接続して給電されてから、TXボタンを4秒ほど長押しして、画面に「Ready to pair」が表示します。ペアリング完了したら自動的にミラーリング開始します。



※備考


RXのリセットPIN穴は押し時間によって下記3つの機能があります。

- (1) 押すだけ：受信機を2.4G/5 GHz Wi-Fi®モードに切り替えます。
- (2) 2秒間押し：JVAW62TXのペアリングモードをONにします。
- (3) 10秒間押し：受信機をリセットして初期化します。

繁體中

使用方式

● **直接連接筆電或是行動裝置**
將 JVAW62 插入筆電或是行動裝置的 USB-C* 孔。等待數秒後，JVAW62 TX 上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過 20 秒，請先檢查 JVAW62 接收器是否安裝正確或是重新進行配對。
※ 請參考下方「如何配對 JVAW62 TX 與接收器」瞭解如何配對 TX 與 RX。



● 暫停或是繼續傳輸畫面

按下 JVAW62 TX 上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。



※注意：

JVAW62 TX 適用於具備 USB-C* DP™ 視訊輸出功能的筆電與行動裝置，相容 Windows®, macOS®, iPadOS® 與 Android™ 作業系統。

(選項) 調整 ScreenCast 的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A 端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。


因為本產品的 USB™ Type-A 端內含 Wi-Fi 模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將 USB™ Type-A 端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致裝置信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示



(問題排除) 如何配對 JVAW62 TX 與接收器

● **將接收器設定為配對模式**
請確認您的接收器韌體已經更新到最新版。使用取卡針或類似工具按住 JVAW62 接收器上的重置孔達 2 秒，當螢幕畫面呈現「Release the button to pair with ScreenCast」時即可放開。有關如何升級設備的說明，請到 <https://j5create.com/screencast/>



● 按住 JVAW62 TX 上的按鈕

將 JVAW62 TX 接上筆電或是行動裝置，按住 JVAW62 TX 上的按鈕直到螢幕呈現「Ready to pair」。



※注意：


接收器上的重置孔根據按壓方式不同可以有三種用途：

- (1) 單按一次：切換接收器的 2.4G/5 GHz Wi-Fi® 模式。
- (2) 按壓 2 秒：進入配對 JVAW62 TX 模式。
- (3) 按壓 10 秒：將接收器回復為出廠設置。

簡中

使用方式

● **直接连接笔电或是行动装置**
将 JVAW62 插入笔电或是行动装置的 USB-C* 孔。等待数秒后，JVAW62 TX 上的指示灯将会停止闪烁自动开始传输画面。如果指示灯闪烁超过 20 秒，请先检查 JVAW62 接收器是否安装正确或是重新进行配对。
※ 请参考下方「如何配對 JVAW62 TX 與接收器」了解如何配對 TX 與 RX。



● 暫停或是继续传输画面

按下 JVAW62 TX 上的按钮可暂停或是继续传输画面。



※注意：

JVAW62 TX 适用于具备 USB-C* DP™ 视讯输出功能的笔电与行动装置，相容 Windows®, macOS®, iPadOS® 与 Android™ 作业系统。

(选项) 调整 ScreenCast 的摆放位置以获得最佳的媒体投射体验

USB™ Type-A 端可以使用包装内附赠的双面胶黏到螢幕前。此双面胶为可卸式，供一次性使用。


因为本产品的 USB™ Type-A 端内含 Wi-Fi 模组、讯号接收器与电源供应功能，所以我们不建议将 USB™ Type-A 端置于电视后面或电视柜内部。这样做可能会导致装置信号微弱或不良。

双面胶安装指示



(問題排除) 如何配對 JVAW62 TX 與接收器

● **將接收器設定為配對模式**
請確認您的接收器韌體已經更新到最新版。使用取卡針或類似工具按住 JVAW62 接收器上的重置孔達 2 秒，當顯示屏畫面呈現「Release the button to pair with ScreenCast」時即可放開。有關如何升級設備的說明，請訪問 <https://j5create.com/screencast/>



● 按住 JVAW62 TX 上的按鈕

將 JVAW62 TX 接上筆電或是行動裝置，按住 JVAW62 TX 上的按鈕直到顯示屏呈現「Ready to pair」。



※注意：

接收器上的重置孔根據按壓方式不同可以有三種用途：

- (1) 單按一次：切換接收器的 2.4G/5 GHz Wi-Fi® 模式。
- (2) 按壓 2 秒：進入配對 JVAW62 TX 模式。
- (3) 按壓 10 秒：將接收器回復為出廠設置。

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: service@j5create.com
Service Hours: **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m - 6:00 U.S.A.-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei:
+1-888-988-0488
Sprachstunden:
Mon.-Frei. 10:00 - 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit :
+1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 a.m - 06:00 U.S.A.-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

Kajjet Technology International B.V.
Phone Number: +31-(0)6-2880 2882
Address: Zomerdoorn 20,3068
MZ Rotterdam,Netherlands
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター：03-5540-9010
電子メール：j5_support@solinet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記
の時間になさいますようお願い申し上げます
営業時間：平日9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊
英國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
客服時間：
逢星期一至星期五9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
Email/信箱：service@j5create.com