

Effects Bakery French Bread Delay取扱説明書

このたびはEffects Bakery French Bread Delayをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery French Bread Delayは、ギターサウンドに奥行きと広がりを加える、自然な残響を作るディレイペダルです。

Effects Bakeryならではのコスト低減により、低価格でありながらギターのプレイを際立たせる暖かなディレイペダルが完成しました。ミニサイズながら大きめの見やすいノブを採用し、操作性も高めています。

500msまでのディレイタイムは、ギターサウンドに立体的な反響を作る際に最も使いやすい領域です。

テープエコーやアナログディレイのような暖かなディレイサウンドはギタープレイを邪魔することなく、しっかりと支え、プレイをより前へと押し出します。

TIMEノブを回せば、ディレイタイムを調整し、REPEATノブでディレイの反復回数を変えることができます。BLENDノブでディレイの音量を調整します。

また、自己発振させることでトリッキーな飛び道具として使うこともできます。REPEATを最大にすると、ディレイの反響が徐々に大きくなります。そのままTIMEノブを回すと反響の音程やリズムが変わります。発振を終わらせるにはREPEATを下げます。これだけの操作で、その場を支配する圧倒的な効果を簡単に作ることができます。

●コントロール

- ・ TIME : ディレイタイムを調整します。
- ・ REPEAT : ディレイの反復回数を調整します。高く設定すると自己発振させることができます。
- ・ BLEND : ディレイの音量を調整します。

French Bread Delayは、スタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

消費電流 : 35mA

インプットインピーダンス : 500k ohm

アウトプットインピーダンス : 10k ohm