

Effects Bakery Muffin Reverb 取扱説明書

このたびはEffects Bakery Muffin Reverbをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

Effects Bakery Muffin Reverbは、ギタリスト、ベーシストにとって最も扱いやすく、シンプルにコントロールができるミニサイズリバーブペダルです。

リバーブは音に奥行きを加えたり、他のパートとサウンドを馴染ませるためにとっても有用なエフェクトです。Muffin Reverbは特にギタリスト、ベーシストが最も必要とする3種類のリバーブサウンドを選択できます。

ロック系のトーンならROOMで軽めのリバーブを、スローテンポで壮大な楽曲ならHALLで音を大きく広げてみましょう。サーフやクラシックロックでは、当時のアンプに搭載されていたスプリングリバーブを思わせるSPRINGを選んでみましょう。

●コントロール

REVERB : リバーブエフェクトの音量を調整します。リバーブをどの程度強調させ、音を上げたいかで調整します。

DECAY : リバーブの残響が伸びる時間を調整します。短くすると小さめの空間、長くするとより広い空間のような響きになります。

ROOM/SPRING/HALL : ルームリバーブ、スプリングリバーブ、ホールリバーブの3タイプのリバーブを切り替えます。

Muffin Reverbは、スタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

消費電流 : 120mA

インプットインピーダンス : 500K

アウトプットインピーダンス : 1K