





## UNI ADAPT

Adhesive clip for mounting a Petzl headlamp on any type of helmet  
Clips adhésifs pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casque



x 4



PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

PETZL  
F-38920 Crolles  
Cidex 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl




Fondation


Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG

1.


Wipe cautions  
Précautions lingette




2.




3.



4.



5.







## Предназначение

Елемент за фиксиране чрез залепване на челна лампа Petzl към всякаква каска (комплект от 4). Съвместим с каски Petzl. Относно съвместимостта с други каски, допитайте се до производителя. Внимание: Ако използвате челника в зона, регламентирана от закона за движение по пътищата, осветителите на Petzl не могат да се използват вместо задължителното стандартно осветление. За да намалите риска от заслепяване на други хора на пътя, намалете мощността и ъгъла на светлината на челника Petzl.

### Фиксиране

- Почистете каската с вода и сапун. Изсушете я. Използвайте кърпичката за почистване от комплекта, за да почистите зоните, където желаете да запелите клипсовете.
- Разширете максимално лентата на челната лампа.
- Поставете симетрично двата предни клипса. Използвайте възможно най-равните зони, за да се залепят добре клипсовете.
- Фиксирайте челната лампа върху предните клипсове, за да можете да позиционирате двата задни клипса (ластичната лента не трябва да бъде опъната).
- Махнете челника и изчакайте 24 часа лепилото да изсъхне. За да постигнете добро закрепване на челника, стегнете ластичната лента без прекалено опъване.

### Предупреждения при употреба

P210A: дръжте далеч от източник на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и всеки друг източник на възпламеняване. Пушенето е забранено.

P261A: Не вдъшвайте парите. P305 + P351 + P338: В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако пострадалият носи такива и ако те могат лесно да бъдат свалени.

Продължавайте да изплаквате.

P370 + P378G: в случай на пожар използвайте пожарогасител, подходящ срещу течности и запалими материали като например сух химически пожарогасител или пожарогасител с въглероден диоксид.

## 적용 분야

모든 유형의 헬멧에 Petzl 헤드램프를 장착할 수 있는 접착 클립 (4개 패킹). Petzl 헬멧과 호환 가능. 기타 헬멧의 경우, 헬멧 제조사에 호환성을 확인한다. 경고: 교통 법규의 적용을 받는 지역에서 사용 시, Petzl 조명 밝기는 교통 법에서 요구되는 표준 밝기를 대신하여 사용하기에 적합하지 않다. 다른 도로에 있는 사용자의 눈이 멀어지는 위험을 줄이기 위해서는, Petzl 램프의 밝기 및 기울기 각도를 낮춘다.

## 설치

- 비누와 물을 이용하여 헬멧을 세척한다. 건조시킨다. 제공된 클리닝 와이퍼를 사용하여 클립을 접착할 부위를 세척한다.
- 헤드밴드 사이즈를 최대한 조절한다.
- 전면 클립 2개를 대칭으로 배치한다. 클립의 적절한 접착을 위해 가능한 가장 평평한 부위를 사용한다.
- 램프를 전면 클립에 장착하고 두 개의 후면 클립을 배치한다 (헤드밴드가 조여지면 안 됨).
- 램프를 제거하고 24시간 동안 경화시킨다. 안정적인 램프 위치를 위해 헤드밴드를 조인다; 너무 조이지는 않는다.

## 안전 수칙

P210A: 열, 뜨거운 표면, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피한다. 담배를 피우지 않는다.

P261A: 증기를 들이쉬지 않는다.

P305 + P351 + P338: 눈에 접촉 된 경우, 몇 분간 물로 조심스럽게 씻어 낸다. 만약 콘택트 렌즈가 쉽게 제거될 수 있다면, 착용한 렌즈를 제거한다. 계속 씻어 낸다. P370 + P378G: 화재 발생시, 마른 화학 약품 또는 이산화탄소 소화기와 같은 인화성 액체 및 물질에 적합한 소화제를 사용한다.

## ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

คลิปสำหรับติดยึด ไฟฉาย Petzl บนหมวกทุกชนิด (เบ็คละ 4).

ใช้งานร่วมกับได้กับหมวก Petzl สำหรับหมวกอื่น ให้ตรวจสอบเช็คความเข้ากันได้กับโรงงานผลิตหมวก

คำเตือน: เมื่อใช้ในบริเวณที่บังคับใช้กฎหมายจราจร ไฟฉายของ Petzl นั้นไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนไฟมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดให้ใช้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้ผู้ร่วมใช้ถนนตาพร่า ให้ลดความสว่างและปรับองศาของไฟฉาย Petzl ลง

### การติดตั้ง

- ทำความสะอาดหมวกของคุณด้วยสบู่และน้ำ ทำให้แห้ง ใช้แผ่นผ้าทำความสะอาดที่ให้น่า เช็ดบริเวณที่คุณต้องการทาแก้วเพื่อติดคลิป
- ปรับสายรัดคอบศีรษะ ไปที่ขนาดกว้างที่สุด
- วางคลิปสองตัวด้านหน้าให้มีสัดส่วนเท่ากัน ใช้บริเวณที่เรียบแบนที่สุดเท่าที่มีเพื่อให้ติดคลิปได้แน่น
- ติดยึดไฟฉายบนคลิปสองตัวด้านหน้าเพื่อหาตำแหน่งของคลิปสองตัวด้านหลัง (สายรัดศีรษะไม่ควรรัดให้แน่น)
- ถอดไฟฉายออก และปล่อยไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ติดทนนาน

ดึงสายรัดคอบศีรษะเพื่อหาตำแหน่งที่คงที่ ห้ามดึงมากจนเกินไป

## ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

P210A เก็บให้ห่างจากความร้อน บริเวณพื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ เปลวไฟที่ลุกไหม้ อยู่ และดินถ่านีกระบวนการเผาไหม้ในรูปแบบอื่น ห้ามสูบบุหรี่

P261A หลีกเลี่ยงการดูดบุหรี่ไฟฟ้า

P305 + P351 + P338 ในกรณีที่ถูกสัมผัสกับดวงตา, ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง โดยใช้เวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์โดยผู้ปวยที่ใส่อยู่ ถ้าสามารถถอดออกได้ง่าย ทำการชำระล้างต่อ

P370 + P378G ในกรณีเกิดไฟไหม้, ให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงเหลว เช่น ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง หรือถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์