

Read All Information Before Use



Please scan for
other language



Ciarra Beyond
Cookware Collection

Learn how our kitchen products can
enrich your life at www.ciarraappliances.com

Unsere schadstofffreie Keramik-Antihaftbeschichtung ist leicht zu pflegen. Um unsere Antihafbeschichtung in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Folgendes:



Pflege

- Es ist backofengeeignet und gibt Ihnen die Sicherheit, bei der Verwendung im Ofen bei Temperaturen von bis zu 450 °F/230 °C zu kochen. Beim Kochen auf dem Herd hält es eine Höchsttemperatur von bis zu 550 °F/285 °C aus. Diese bemerkenswerte Vielseitigkeit ermöglicht Ihnen den nahtlosen Übergang vom Herd zum Ofen und eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten für eine Vielzahl von Rezepten, vom perfekten Anbraten bis zum exquisiten Braten.
- Verwenden Sie nur weiche, nichtmetallische Utensilien, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Kochen niedrige und mittlere Hitze, um die antihafbeschichtete Oberfläche zu schützen. Vermeiden Sie eine Überhitzung und stellen Sie immer sicher, dass sich Öl, Wasser oder Lebensmittel im Kochgeschirr befinden, bevor Sie es erhitzen.
- Benutzen Sie Kochgeschirr nicht als Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel, da dies zu Flecken auf der antihafbeschichteten Oberfläche führen kann.
- Lassen Sie das Kochgeschirr immer abkühlen, bevor Sie es ins Wasser tauchen.



Reinigung

- Vermeiden Sie die Verwendung von Stahlwolle; Verwenden Sie zum Reinigen einen nicht scheuernden Schwamm oder ein weiches Tuch.
- Unser Kochgeschirr ist spülmaschinenfest, wir empfehlen jedoch die Reinigung per Hand mit milder Spülmittel und einem weichen Schwamm.
- Wenn die Antihafwirkung nachlässt, kann dies an der Ansammlung von Rückständen auf der Oberfläche oder an Rückständen liegen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Eine gründliche Reinigung der Antihafoberfläche kann zur Wiederherstellung der Leistung beitragen.
- Um Flecken zu entfernen, stellen Sie eine Paste her, indem Sie Backpulver und einen Spritzer Wasser vermischen. Reiben Sie die Paste mit einem weichen Schwamm in die Flecken ein, spülen Sie sie mit warmem Wasser ab und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.



Achtung

- Der Deckelknopf und die langen Griffe unserer Produkte sind so konzipiert, dass sie auf dem Herd kühl bleiben, bei längerem Gebrauch können sie jedoch warm werden. Der Pfannenkörper und der Hilfsgriff werden heiß. Bitte gehen Sie vorsichtig mit Kochgeschirr um. Wir empfehlen, beim Kochen einen Topflappen zu verwenden!