

# Read All Information Before Use



Please scan for  
other language



Ciarra Beyond  
Cookware Collection

Learn how our kitchen products can  
enrich your life at [www.ciarraappliances.com](http://www.ciarraappliances.com)



### Cuidado

**Nuestro revestimiento antiadherente de cerámica sin toxinas es fácil de mantener. Para mantener nuestro revestimiento antiadherente en perfectas condiciones, le recomendamos lo siguiente:**

- Es apto para el horno, asegurándole la confianza para cocinar a temperaturas de hasta 450°F/230°C cuando se utiliza en el horno, y para cocinar en la estufa, puede manejar un límite máximo que se extiende a 550°F/285°C. Esta notable versatilidad le permite pasar sin problemas de la cocina al horno, abriendo un mundo de posibilidades para una amplia gama de recetas, desde el sellado perfecto al asado exquisito.
- Utilice sólo utensilios suaves y no metálicos para evitar arañazos.
- Utilice fuego bajo y medio al cocinar para ayudar a conservar la superficie antiadherente. Evite el sobrecalentamiento y asegúrese siempre de que no haya aceite, agua ni alimentos en la batería de cocina antes de calentarla.
- No utilice la batería de cocina como recipiente para almacenar alimentos, ya que podría manchar la superficie antiadherente.
- Deje enfriar siempre la batería de cocina antes de sumergirla en agua.



### Limpieza

- Evite utilizar estropajos de acero; utilice una esponja no abrasiva o un paño suave para limpiar.
- Nuestra batería de cocina es apta para lavavajillas, pero recomendamos lavarla a mano con jabón suave para vajilla y una esponja suave.
- Si el rendimiento antiadherente disminuye, puede deberse a la acumulación de residuos en la superficie o a residuos formados por un mal uso. Una limpieza profunda de la superficie antiadherente puede ayudar a restaurar el rendimiento.
- Para eliminar las manchas, cree una pasta mezclando bicarbonato sódico y un chorrito de agua. Frote la pasta en las manchas con una esponja suave, enjuague con agua tibia y repita según sea necesario.



### Precaución

- El pomo de la tapa y los mangos largos de nuestros productos están diseñados para mantenerse fríos en la cocina, pero pueden calentarse con el uso prolongado. El cuerpo de la olla y el mango auxiliar se calentarán. Manipule todos los utensilios de cocina con precaución. Le recomendamos que utilice un guante de cocina mientras cocina!