

## REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES EXCELL Removedor de Ceras Acrílicas

**Removedor de Abrillantador de Pisos Flotantes Excell** es un removedor de ceras en general, pero de ceras acrílicas en particular, cuando dichas ceras deben ser retiradas por estar muy envejecidas, dañadas o sucias.

**Removedor de Abrillantador de Pisos Flotantes Excell**, es un producto alcalino de baja espuma, que no contiene amoníaco, lo que hace más grato su empleo ya que no tiene un olor agresivo. Puede usarse con seguridad en los pisos plásticos usuales, baldosas, baldosines, Pisos Flotantes y de madera vitrificada.

Se aplica con mopa, disolviendo rápidamente las acumulaciones de ceras, las que pueden removerse con una aspiración húmeda, con máquina automática e incluso con una mopa. Cuando se recoge con máquinas, no es necesario enjuagar o neutralizar; si se recoge con mopa, se recomienda enjuagar con nuestro producto Limpiador para Pisos Flotantes Excell.

### ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS:

Aspecto	Líquido incoloro, transparente, cristalino
pH (concentrado)	12,0 - 14,0
Densidad (20°C)	1,03 - 1,05 g/cc
Índice de Refracción	20 mínimo (° Brix)
Estabilidad en bodega	Excelente (2 años en condiciones normales)

### *Biodegradable*

### INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.- En un balde Con estrujador de mopa debe preparar una lavaza consistente en: 2 tazas de Removedor de Cera, más 2 tazas de agua caliente. 80 - 90°C.
- 2.- Empape en esta solución una mopa limpia y proceda a pasarla suavemente sobre el piso. Nunca debe empapar su piso flotante, por lo que la mopa no debe chorrear, para eso se coloca la mopa mojada sobre el estrujador, evitando tirar líquido sobre el piso.
- 3.- Pase esta mopa por el piso y espere 1 a 2 minutos para que actúe el producto, Vuelva a pasarla dos a tres veces hasta que el Abrillantador y todo el resto de suciedad haya sido removido.
- 4.- Cuando el piso flotante este completamente limpio y exento de las capas de Abrillantador, enjuáguelo muy bien con la misma mopa que ha sido muy bien lavada con agua caliente.
- 5.- Estruje la mopa para no empapar nunca el piso y enjuague unas tres veces con agua pura caliente hasta que no queden residuos de suciedad ni residuos de Removedor.

6.- Deje secar el piso y luego aplique Abrillantador Brillex (1 a 2 capas), muy bien esparcidas (con trapero limpio y seco).

7.- Deje secar y aparecerá un excelente brillo en su piso.

8.- Posteriormente debe seguir usando Limpiador de Piso Flotante Brillex diariamente para limpiar el piso y conservar el brillo.

9.- El piso debe ser limpiado con este producto (Removedor de Cera), aproximadamente cada dos meses o solo cuando el brillo este muy gastado, opaco o la película de Abrillantador este muy rayada.

#### PRECAUCIONES GENERALES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto alcalino. Se recomienda el uso de protección personal adecuada en su uso y manipulación.
- En caso de ingestión accidental, dar a beber abundante agua o leche. No provocar el vómito. Requerir atención médica.
- En caso de contacto dérmico, lavar con abundante agua corriente.
- En caso de contacto ocular, lavar con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Requerir atención médica.
- Guardar los envase bien cerrados.

#### FORMATOS DE PRESENTACION

Envase 1000g.

Envases 5L



**INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.**