



## manual de usuario

Está a un paso de lograr que su ropa esté más limpia y fresca durante más tiempo

---

# IMPORTANTE

**Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y guárdelo para futuras consultas.**

---

## Peligro

- Mantener el dispositivo alejado del agua.
- No colocar o almacenar el dispositivo cerca de una bañera, lavabo o cualquier otro recipiente con agua.
- No sumergir el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- Después de limpiarlo, asegurarse de que el dispositivo esté completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.

---

## Advertencias

- Si el cable de alimentación está dañado, desecharlo y sustituirlo por otro cable original con el fin de evitar riesgos
- Si el dispositivo presenta cualquier tipo de daño, dejar de utilizarlo.
- El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Si el dispositivo está dañado, contactar con el servicio de atención al cliente de w'air en [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com).
- No utilizar el dispositivo al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones sobre su utilización de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben llevarlos a cabo niños, a menos que sean mayores de 8 años y cuenten con supervisión. Mantener el dispositivo y su cable de alimentación fuera del alcance de menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.

---

## Precauciones

- Este dispositivo w'air cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si lleva un marcapasos u otro dispositivo implantado, póngase en contacto con su médico antes de usar w'air
- No ejercer una presión excesiva sobre la punta de guía de la boquilla
- Para evitar el riesgo de lesiones, no llenar el depósito de agua y detergente con agua caliente. No introducir objetos extraños en el depósito de agua y detergente
- Utilizar el dispositivo w'air únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual de instrucciones
- Para evitar el riesgo de lesiones, no dirigir el pulverizador hacia la cara, los ojos u otras zonas sensibles
- Para su limpieza, utilizar únicamente un paño húmedo. No rociar ni sumergir en agua
- Limpiar solo con agua y jabón de manos. No limpiar con disolventes industriales, lejía, benceno, etc.
- No introducir el depósito de agua y detergente en el lavavajillas o en el microondas
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento del producto w'air, desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación
- No introducir los dedos, varillas u otros objetos en las rejillas de ventilación laterales mientras el ventilador esté en funcionamiento
- La carcasa exterior del producto solo debe ser retirada por personal de servicio o de mantenimiento cualificado
- En caso de grietas visibles en la carcasa exterior del producto, dejar de utilizarlo

---

## **Detergente concentrado y tratamientos previos**

- Nuestros detergentes y tratamientos previos están especialmente formulados para w'air y han sido diseñados para garantizar la mejor limpieza posible. Añadir detergente al depósito de agua según las instrucciones. Aplicar el tratamiento previo (cuando sea necesario) directamente sobre la mancha.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Puede producir reacciones alérgicas. Si se producen irritaciones o sarpullidos en la piel, buscar asistencia médica. Si se necesita asistencia médica, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
- Provoca graves daños oculares. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si se usan lentes de contacto, retirarlas si es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Contactar inmediatamente con un centro de atención toxicológica o buscar asistencia médica.


## índice

- 1 contenido del paquete
- 2 cómo empezar
- 3 las tres reglas de oro
- 4 tratamiento previo
- 5 eliminación de manchas y residuos
- 6 limpieza a fondo de tejidos vaqueros y prendas delicadas
- 7 refrescar la ropa y los tejidos
- 8 cómo obtener los mejores resultados con w'air
- 9 mantenimiento de w'air
- 10 resolución de problemas de w'air
- 11 especificaciones




## contenido del paquete


**1 unidad w'air**



**1 alfombrilla de apoyo**




**1 cable de alimentación\***



# 2

## cómo empezar

- ① Extraiga su w'air del embalaje y conecte el cable de alimentación
- ② Descargue la aplicación w'air o consulte la página web para saber cuál es el mejor tratamiento para cada prenda
- ③ Si es necesario, aplique el tratamiento previo correcto\* (tapones azules) directamente sobre la zona afectada y espere a que se seque
- ④ Llene el depósito de agua y detergente con agua hasta la línea de llenado y añada aproximadamente 4 chorros de detergente w'air\* (tapones blancos con dosificador)
- ⑤ Encienda el dispositivo w'air y extraiga el cabezal de su base
- ⑥ Apriete el botón azul  para empezar a usarlo



# 3

## las tres reglas de oro



### 1

Cuanto antes limpie su ropa con w'air, mejores serán los resultados



### 2

Use siempre los productos w'air adecuados; el uso de productos incorrectos puede dañar el dispositivo w'air y anular la garantía



### 3

En caso de duda sobre cómo usar su w'air, descargue la aplicación mediante este código QR o visite [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)

# 4

## tratamiento previo

Solo es necesario realizar un tratamiento previo de la ropa cuando se quieren eliminar manchas y residuos. Requiere usar el líquido adecuado. Esta información está disponible en la aplicación w'air y se incluye también a continuación. No es preciso que aplique un tratamiento previo si quiere refrescar la ropa o limpiar en profundidad las prendas.

Aplique el líquido de tratamiento previo en abundancia para garantizar la cobertura total de la mancha.

Deje secar durante unos 10-15 minutos antes de usar el w'air.

### ¿Qué producto de tratamiento previo hay que utilizar en cada tipo de mancha?

#### Usar solo detergente en:

##### Manchas de partículas

Tinta  
Tierra  
Pintura  
Arcilla

##### Manchas de grasa/aceite

Betún  
Aceite de cocina  
Salsa de curry  
Maquillaje facial

Píntalabios  
Rímel  
Grasa industrial

#### Usar el tratamiento previo prep'air 1 en manchas de:

Zumo de grosella  
Café

Té negro  
Zumo de uva

Vino tinto  
Té blanco (con leche)

#### Usar el tratamiento previo prep'air 2 en manchas de:

Sangre  
Helado de chocolate/pudín

Salsa de carne  
Chocolate caliente

Batido de leche  
Puré de zanahoria

# 5

## eliminación de manchas y residuos

- ① Retire/limpie con cuidado cualquier resto del líquido derramado y, a continuación, coloque la ropa sobre la alfombrilla de apoyo encima de una superficie dura y plana
- ② Asegúrese de que la alfombrilla de apoyo de w'air está directamente debajo de la parte manchada del tejido que quiere limpiar
- ③ Aplique generosamente el tratamiento previo correcto, consultando la aplicación w'air o la página siguiente. Asegúrese de haber humedecido toda la zona de la mancha
- ④ Espere a que el tratamiento previo se haya secado por completo antes de continuar (normalmente 10-15 minutos)
- ⑤ Coloque el cabezal directamente sobre la mancha, mantenga pulsado el botón y frote enérgicamente la zona
- ⑥ Deje secar unos minutos y ya estará listo
- ⑦ Si la mancha no desaparece, repita desde el paso 3 en adelante
- ⑧ Enjuague abundantemente el cabezal con agua tibia después de usarlo



# 6

## limpieza en profundidad de prendas vaqueras y delicadas

- ① Coloque la prenda sobre la alfombrilla w'air encima de una superficie dura y plana
- ② Sostenga el cabezal lo más cerca posible de la ropa (sin tocarla) y mantenga pulsado el botón azul del cabezal
- ③ Deslice el cabezal por encima del tejido, prestando especial atención a los puños, cuellos y axilas de las camisas y camisetas
- ④ Aclare la prenda sumergiéndola cuidadosamente en agua fría
- ⑤ Tiéndala para que se seque al aire
- ⑥ Enjuague abundantemente el cabezal con agua tibia después de usarlo

# 7

## refrescar prendas y tejidos

- ① Coloque la prenda sobre la alfombrilla w'air encima de una superficie dura y plana
- ② Sostenga el cabezal lo más cerca posible de la ropa (sin tocarla) y mantenga pulsado el botón azul del cabezal
- ③ Deslice el cabezal por encima del tejido, asegurándose de rociar todas las partes de la prenda
- ④ Deje secar unos minutos al aire y ya estará lista
- ⑤ Enjuague abundantemente el cabezal con agua tibia después de usarlo



## cómo conseguir los mejores resultados con w'air

### Qué debe hacer

- ✓ Comprobar periódicamente los niveles de agua y detergente para asegurarse de que sean suficientes para obtener el máximo rendimiento
- ✓ Dejar pasar unos segundos para que la solución llegue al cabezal antes de pulsar por primera vez el botón para empezar a utilizar el w'air
- ✓ Asegurarse de que la parte afectada de la ropa esté lo más plana y lisa posible cuando se use el cabezal
- ✓ Agregar aproximadamente un chorro de detergente por cada cuarto de agua que se añada al depósito. Por ejemplo, si el depósito está lleno hasta un cuarto de su capacidad al rellenarlo con agua, se tendrán que añadir 3 chorros de detergente. Si está medio lleno, solo se tendrán que añadir 2 chorros. En caso de duda, añadir un chorro adicional
- ✓ Para refrescar la ropa o limpiar en profundidad prendas delicadas: acercar el cabezal lo máximo posible a la ropa, sin tocarla
- ✓ Apagar el dispositivo w'air cuando no se esté usando y colocar el cabezal de nuevo en su soporte
- ✓ Si la ropa está manchada con residuos, retirarlos con un paño antes de limpiarla para evitar extender la mancha
- ✓ Para eliminar manchas: asegurarse de que el cabezal permanece en contacto con el tejido en todo momento

### Qué NO debe hacer

- ✗ No utilizar el dispositivo si se ha introducido agua en el w'air.
- ✗ No intentar llenar el depósito de agua mientras está conectado al w'air, extraerlo siempre primero.
- ✗ No utilizar el dispositivo w'air en el lavabo, la bañera o cualquier otro lugar donde haya agua.
- ✗ No añadir una dosis excesiva de detergente al depósito de agua (nunca exceder la dosis recomendada), ya que esto puede provocar la formación de espuma y el bloqueo del w'air.
- ✗ No llenar el depósito de agua por encima de la línea de llenado máximo.
- ✗ Evitar que el agua entre en contacto directo con w'air.
- ✗ Si el cabezal está obstruido, no intentar limpiarlo introduciendo ninguna clase de objeto en los orificios de pulverización. Es muy probable que eso provoque daños irreparables al dispositivo w'air. En lugar de eso, usar un descalcificador para limpiar los conductos (para más información, consultar la aplicación w'air).
- ✗ No añadir el tratamiento previo al depósito de agua y detergente: siempre debe aplicarse directamente sobre la ropa.
- ✗ No ignorar la luz roja: cuando se enciende, significa que el w'air está demasiado caliente. Esperar a que se enfríe: la luz roja se apagará cuando esté listo.
- ✗ No añadir ningún otro producto al depósito de agua que no sea detergente w'air. Solo se deben utilizar los productos de w'air con los tapones BLANCOS con dosificador.

# 9

## mantenimiento del w'air

- Al igual que la ropa, su dispositivo w'air también necesita algunos cuidados y atenciones.
- De vez en cuando, es recomendable vaciar y enjuagar el depósito de agua y detergente para asegurarse de que no se acumulan residuos en su interior.
- En las zonas de agua dura, es aconsejable hacer pasar periódicamente un poco de descalcificador por la unidad. Para más información, consulte la aplicación w'air o visite [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com).
- Limpieza del cabezal: generalmente basta con pasar un paño limpio y húmedo.
- Añadir solamente detergente w'air al depósito de agua. Su fórmula exclusiva asegura que w'air pueda hacer su magia sin dañar la unidad ni obstruir los conductos internos. El uso de otros productos no garantiza unos resultados adecuados y puede invalidar la garantía.
- Si se enciende la luz roja de «sobrecalentamiento», significa que la unidad se ha utilizado en exceso. Lo único que debe hacer en estos casos es esperar. No apague el w'air porque necesita el ventilador para enfriarse. Cuando esté listo, la luz roja se apagará y podrá volver a utilizar su w'air.

## resolución de problemas del dispositivo w'air

Problema	Soluciones
<b>Al encenderlo, el w'air no responde</b>	Compruebe que el enchufe funciona y que el cable está correctamente conectado a su w'air. Compruebe si está encendida la luz roja de «sobrecalentamiento» de la parte superior de la unidad. Si es así, espere a que su w'air se enfríe. No apague el w'air porque necesita el ventilador para enfriarse.
<b>Al pulsar el botón del cabezal, no se pulveriza nada</b>	Compruebe que el w'air está encendido y que el cable de alimentación está conectado correctamente. Compruebe el depósito de agua. Si cree que el cabezal puede estar obstruido, haga pasar una solución descalcificadora por el depósito de agua. Consulte la aplicación w'air para obtener instrucciones al respecto.
<b>La mancha no desaparece</b>	Asegúrese de estar utilizando el tratamiento previo adecuado y de haber seguido correctamente los pasos del proceso de eliminación de manchas. Repita el proceso si es necesario y luego ponga la ropa en el ciclo de lavado recomendado.
<b>La ropa queda empapada</b>	Asegúrese de que la alfombrilla de apoyo esté siempre colocada directamente debajo del lugar en el que está utilizando el cabezal. Tienda la alfombrilla para que se seque entre cada uso, de modo que ofrezca la máxima absorción cuando la necesite.
<b>Quedan restos en la ropa</b>	Algunos tejidos retienen más cantidad de detergente de la necesaria; en ese caso, puede aparecer una ligera marca alrededor de la zona tratada. Basta con someter la prenda al ciclo de lavado recomendado para eliminar cualquier resto de detergente.
<b>Aparece espuma o escamas en la ropa</b>	Esto suele indicar que hay un exceso de detergente en el depósito de agua. Para solucionarlo, vacíe el depósito de agua y aclárelo con agua fría. A continuación, vuelva a llenarlo con la cantidad correcta de agua y añada solo la dosis recomendada de detergente (4 chorros para un depósito de agua lleno).





## especificaciones

Descripción	Valor	Descripción	Valor
Antical	No	Longitud del cable	1,5 m
Capacidad (depósito de agua)	250 ml	Voltaje / frecuencia nominal	CA 100-240 V / 50-60 Hz
Sin cables	No	Dimensiones (embalaje)	37 (anch.) x 39,2 (alt.) x 23,3 (prof.) (cm)
Alimentación	50-60 W	N.º de programas / ajustes	1 automático
Apto para agua del grifo	Sí	Peso	7,0 kg
Certificaciones	CE, UKCA, EAC, G-Mark	Contenido del paquete	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 unidad w'air</li><li>- 1 alfombrilla de apoyo</li><li>- 1 cable de alimentación extraíble (1,5 m)</li><li>- Instrucciones de inicio rápido</li><li>- Acceso a la aplicación w'air</li></ul>

- EN** For usage instructions online, visit [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- BH** للحصول على تعليمات الاستخدام ، قم بزيارة [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- CZ** Pokyny k použití naleznete na [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- DE** Anweisungen zur Verwendung finden Sie unter [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- ES** Para obtener instrucciones de uso, visite [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- FR** Pour les instructions d'utilisation, visitez [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- HU** A használati utasításokat a [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com) oldalon találhatja meg
- IT** Per le istruzioni per l'uso, visitare [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- PT** Para obter instruções de uso, visite [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- PL** Aby uzyskać instrukcje użytkowania, odwiedź [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- RU** Инструкции по использованию см. На сайте [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)
- SE** För användningsinstruktioner, besök [www.justwairit.com](http://www.justwairit.com)

W'air Sustainable Clothing Care Ltd  
64 New Cavendish Street  
Londres W1G 8TB  
Reino Unido

[info@justwairit.com](mailto:info@justwairit.com)  
[justwairit.com](http://justwairit.com)