


# NEONA<sup>®</sup>



## Funktionsweisen der Fernbedienung:

Die Leuchte kommt bereits fertig zur Montage bei dir an. Mit der beiliegenden Fernbedienung lassen sich die unterschiedlichen Funktionen steuern. Mit der Kreislauf-Taste lässt sich schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln. Bei Betätigung der Nachtlicht Taste wird die Leuchte sofort gedimmt.

Die Fernbedienung ist bereits mit der Leuchte von uns gekoppelt worden. Sollte dies mal nicht funktionieren, kannst du die Leuchte mit dem Wandschalter einschalten und innerhalb der ersten 5 Sekunden die Einschalttaste gedrückt halten. Dann blinkt die Leuchte einmal auf und ist verbunden. Um die Leuchte von der Fernbedienung zu trennen, beispielsweise bei Fehlfunktion der Fernbedienung, drücke innerhalb der ersten 5 Sekunden die Ausschalttaste. Die Ringe sollten jetzt ebenfalls aufblinken. Schalte die Leuchte im Anschluss über den Wandschalter aus und warte 10 Sekunden. Danach kannst du die Leuchte, wie oben beschrieben, erneut verbinden.