




Baby Basics™ Foldable Infant Play Mat
Baby Basics™ Tapis de jeu pliable pour bébé
Baby Basics™ Colchoneta plegable de juego para bebés

Model / Modèle / Modelo: 4050 DS



- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR PRODUCTO. GUÁRDELAS PARA UTILIZARLAS COMO REFERENCIA.

 www.regalo-baby.com



Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, USA / , É.-U. / , EE. UU.





866.272.5274 (U.S. only / aux États-Unis seulement / solo en EE. UU.) or / ou / o 952.435.1080

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecha en China

Before Assembly

English



PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS:

- A** Play Mat (1)
- B** Hanging Toys (3)

BEFORE USING PRODUCT

Read and follow all instructions carefully to ensure that your product is properly installed. Failure to follow these instructions for the assembly of use of your product could result in serious injury or death. The safety of your child is your responsibility. Please keep these instructions for your reference.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the product for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent. Do not machine wash. Always dry metal parts to avoid the formation of rust.

FABRIC CARE

HAND WASH ONLY WITH DAMP CLOTH AND MILD SOAP. AIR DRY ONLY. DO NOT MACHINE WASH. DO NOT DRY CLEAN.




90 DAYS LIMITED WARRANTY

If, during the first 90 days after consumer purchase of the item, under reasonable and non-commercial use and conditions of maintenance, it fails while owned by the original purchaser because of the quality of materials or workmanship of finish and assembly, Regalo International, LLC, will replace or repair it at Regalo's option. PROOF OF PURCHASE REQUIRED.


Setting Up Your Play Mat

STEP 1




Unfold both sides of play mat. Connect canopy snaps to snaps underneath mat to close.

STEP 2




Fold upwards one side of canopy to open. Attach hanging toys by looping to velcro straps.

STEP 3




To collapse play mat, fold together and connect snaps underneath handle.

STEP 4



To clean play mat, detach velcro from under play mat.



VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DES ARTICLES SUIVANTS :

- A** Tapis de jeu (1)
- B** Jouets suspendus (3)

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Lire et suivre attentivement les instructions pour assurer une installation conforme du produit. Négliger les instructions de ce guide de montage et d'utilisation du produit pourrait entraîner de graves blessures ou la mort. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation.

SOIN ET ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement que le produit ne présente aucun signe de dommage, d'usure ni aucune pièce manquante. Cessez d'utiliser si une pièce est manquante, usée ou endommagée. N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'eau de javel pour nettoyer le produit.

ENTRETIEN DU TISSU

LAVEZ UNIQUEMENT À LA MAIN AVEC UN CHIFFON HUMIDE ET DU DOUX SAVON. LAISSEZ SÉCHER À L'AIR UNIQUEMENT. NE PAS LAVÉ À LA MACHINE. NE PAS NETTOYER À SEC.




GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en ce qui a trait à la qualité des matériaux ou aux travaux de finition et d'assemblage, Regalo International LLC le remplacera ou le réparera à son choix. PREUVE D'ACHAT REQUISE.


Montage du tapis de jeu

ÉTAPE 1




Déplier les deux côtés du tapis de jeu. Attacher les boutons-pression de la canopée aux boutons-pression sous le tapis pour fermer.

ÉTAPE 2




Plier vers le haut un côté de l'auvent pour ouvrir. Fixer les jouets suspendus en les attachant aux sangles velcro.

ÉTAPE 3





Pour plier le tapis de jeu, le replier ensemble et connecter les boutons-pression sous la poignée.

ÉTAPE 4



Pour nettoyer le tapis de jeu, détacher le velcro du dessous du tapis de jeu.



CERCIÓRESE DE QUE ESTÉN LAS PIEZAS A CONTINUACIÓN:

A Colchoneta de juegot (1)

B Juguetes colgantes (3)

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que su producto quede correctamente instalado. El no seguir estas instrucciones de montaje o uso de su producto causar lesiones graves o letales. La seguridad de su niño es su responsabilidad. Conserve estas instrucciones para su referencia.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente el producto por si presenta indicios de daño, desgaste o le faltan componentes. No lo utilice si le faltan piezas o están desgastadas o dañadas. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos para limpiar el producto.

CUIDADO DE LA TELA

LAVAR A MANO SOLAMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO Y JABÓN SUAVE. SOLO SECAR AL AIRE. NO LO LAVAR EN MÁQUINA. NO LO LAVE EN SECO.




GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si durante los primeros 90 días después de la fecha de compra, bajo uso y condiciones de mantenimiento razonables y no comerciales, y mientras permanece en manos del comprador original, el artículo presenta fallas de calidad en los materiales o la mano de obra de acabado y montaje, Regalo International, LLC, lo reemplazará o reparará a discreción de Regalo. SE REQUIERE EL RECIBO DE COMPRA.


Instalación de la colchoneta de juego

PASO 1




Despliegue ambos lados de la colchoneta de juego. Conecte los broches de la tienda a los broches debajo de la colchoneta para cerrarla.

PASO 2




Doble un lado de la tienda hacia arriba para abrirla. Coloque los juguetes colgantes en las correas de velcro.

PASO 3




Para plegar la colchoneta de juego, pliegue y conecte las correas debajo de la manija.


PASO 4



Para limpiar la colchoneta de juego, separe el velcro que está debajo de la colchoneta.

 **WARNING:** • KEEP THIS INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION. • FOR USE WITH CHILDREN, APPROXIMATELY 0 – 3 MONTHS OF AGE. • DISCONTINUE USE OF PRODUCT ONCE CHILD CAN ROLL OVER. • TO PREVENT ENTANGLEMENT INJURY, NEVER PLACE THE PRODUCT IN A CRIB OR PLAYPEN. • CHECK THAT HANGING TOYS ARE SECURELY FASTEN BEFORE USE WITH CHILD. • DO NOT LEAVE CHILD UNATTENDED. • NEVER PLACE THE PRODUCT NEAR WINDOW WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPES CAN STRANGLE A CHILD. • NEVER PLACE PRODUCT ON ELEVATED SURFACE. • NEVER USE PRODUCT NEAR POOL. • ADULT ASSEMBLY IS REQUIRED.

 **MISE EN GARDE :** • CONSERVER CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, CAR ELLE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. • À UTILISER AVEC DES ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 3 MOIS ENVIRON. • CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT UNE FOIS QUE L'ENFANT PEUT SE RETOURNER. • POUR ÉVITER LES BLESSURES CAUSÉES PAR EMMÊLEMENT, NE JAMAIS PLACER LE PRODUIT DANS UN BERCEAU NI UN PARC. • VÉRIFIEZ QUE LES JOUETS SUSPENDUS SONT BIEN FIXÉS AVANT DE LES UTILISER AVEC L'ENFANT. • NE PAS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. • NE JAMAIS PLACER LE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS DES STORES OU DES RIDEAUX PEUVENT ÉTRANGLER UN ENFANT. • NE JAMAIS PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SURÉLEVÉE. • N'UTILISEZ JAMAIS LE PRODUIT PRÈS D'UNE PISCINE. • L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

 **ADVERTENCIA:** • CONSERVE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. • PARA USAR CON NIÑOS DE APROXIMADAMENTE 0 A 3 MESES DE EDAD. • DEJE DE USAR EL PRODUCTO UNA VEZ QUE EL NIÑO PUEDA VOLTEARSE. • PARA EVITAR LESIONES POR ENREDO, NUNCA COLOQUE EL PRODUCTO EN UNA CUNA O CORRALITO. • VERIFIQUE QUE LOS JUGUETES COLGANTES ESTÉN BIEN SUJETOS ANTES DE USARLOS CON EL NIÑO. • NO DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. • NO COLOQUE NUNCA EL PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA DONDE LAS CUERDAS DE LAS PERSIANAS O LAS CORTINAS PUEDAN ESTRANGULAR A UN NIÑO. • NUNCA COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE ELEVADA. • NUNCA USE EL PRODUCTO CERCA DE LA PISCINA. • SE REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.