



# Biopejs - Butikken

• Utspädda flytande diskmedel • högtryckstvätt eller ångrengörare • rengöringsmedel med slipmedel  
• Tvättsvampar. Om starka rengöringsmedel ska fördelas på enheten måste de omedelbart tas bort med en fuktig trasa och enheten måste torkas av direkt. Det absorberande insatsen i tankarna utsätts för slitage och bör bytas ut vartannat år. Olika slags reservdelar kan endast användas efter godkännande av tillverkaren. Innan förvaring måste enheten ha svalnat fullständigt. Innan du tar bort enheten från väggen måste den ha svalnat fullständigt. Enheten måste förvaras på en ren och torr plats. Biobränslet måste förvaras på en brandsäker, torr, och mörk plats vid en temperatur från +5 till +25 grader Celsius.

## GARANTI

**VIKTIGT!** Du får inte byta eller återlämna den använda enheten. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktigt användning av enheten. Klagomål på grund av att varan inte uppfyller det som sammanfattas av köpeavtalet måste hänvisas till säljaren.

**VIKTIGT!** Installation av hängande, inbyggda etanolaminer måste utföras på ett sådant sätt så att det alltid är möjligt att avinstallera enheten utan att störa konstruktionen. Tillverkaren ger en garanti på produkter, enligt villkoren i detta dokument: 1. Tillverkaren ger en garanti som gäller i 2 år fr.o.m. produktens köpsdatum. För andra kampanjerbjudanden - enligt bestämmelserna i andra dokument.

- Garantin behandlas efter kunden tillhandahåller försäljningsdokument och klagomålsprotokoll.
- Klagomålet behandlas inom 14 arbetsdagar från den dag det skriftliga klagomålet inlämnas.
- Villkoret för att garantin ska erkännas enligt detta dokument är att produkten används i enlighet med denna manual. 5. Kunden har rätt att välja hur den erkända garantin tillhandahålls (kostnadsfri reparation, ersättning med en ny produkt, ångerrätt, osv.) 6. När klagomålet har bekräftats förlängs reparationstiden vid garantitiden. 7. Kunden måste leverera en hel produkt, tillsammans med nödvändiga dokument och förpackningar, som möjliggör säker transport. 8. När klagomålet har bekräftats bärs kostnaderna för leverans av varorna av Borgensmannen. När skadan inte täcks av garantin måste föremålet återlämnas till kunden på hans egen bekostnad. 9. Garantin täcker inte:
  - Skador rapporterade efter garantiperioden är slut;
  - Produkter som har reparerats eller modifierats av obehöriga;
  - Skador orsakade av användarens fel;
  - Skador orsakade av miljöpåverkan och felaktigt underhåll och förvaring av enheten;
  - Mekaniska skador på grund av exponering för främmande ämnen;
  - Normalt slitage kopplad till enhetens drift och begränsad livslängd;
  - Skador orsakade av att varan transporteras felaktigt av kunden;
  - Små missfärgningar på bakväggen på etanolaminen bakom brännaren.

**På grund av det långvariga utsättning av pulverlacken för elden och hög temperatur är missfärgning normal; • Skador på konstruktionen om installationen inte utfördes i enlighet med avsnittet "Viktiga installationsanteckningar".**

Denna garanti definierar tillverkarens skyldigheter inom den levererade garantin och kundens rättigheter. Garantin utesluter inte, begränsar, eller avbryter kundens rättigheter på grund av att avtalet inte uppfylls. I tillfällen som inte omfattas av denna garanti gäller de relevanta bestämmelserna i civilprocesslagen. Mer information finns på [www.biopejs-butikken.dk](http://www.biopejs-butikken.dk).



## Installations- och användarmanual

### Etanolkamin hängande / fristående / inbyggd



## BETYDNINGEN AF PIKTOGRAMMER

– tankning med biobränslet förbjuden när enheten inte har fullständigt svalnat



– läs innan du använder enheten



– påfyllning förbjuden medan enheten är i bruk

**Läs instruktionerna noggrant innan du installerar och använder enheten**



**Bioetanol som används i etanolaminen får inte ätas. Det kan vara livsfarligt eller skada hälsan.**

Kära kund, tack för ditt förtroende och att du har köpt vår etanolkamin. Våra produkter är designade och tillverkade med tanke på dina estetiska, användnings-, och kvalitetskrav, och är en kombination av unik användarvänlighet, säkerhet och utmärkt effektivitet. VIKTIGT! Det rekommenderas att du läser noggrant denna användarmanual innan du installerar enheten. På ett sådant sätt kan du säkert och korrekt använda enheten. Förvara denna manual för avinstallation / installation av enheten i framtiden. VIKTIGT! Packa upp enheten och kontrollera dess tillstånd. Installera inte enheten i fall den har skadats under transporter. Kontrollera att enheten är monterad och installerad korrekt i enlighet med denna manual. Underlåtenhet att följa det som står i användarmanualen kan leda till allvarigt skada till enheten och människor. Om du är osäker kan du kontakta tillverkaren. Mer information finns på [www.biokominkigmt.pl](http://www.biokominkigmt.pl)

### VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**OBSERVERA!** Använd enheten endast för det avsedda syftet och på det sätt som beskrivs i denna manual. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till brand och skador mot användarens liv och hälsa.

- Enheten är endast avsedd för dekorativa syften och kan inte användas som huvudkällan för rymduppvärmning. Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av felaktig användning av enheten. Enheten är inte lämplig för kontinuerlig drift.
- Det är förbjudet att ändra eller modifiera enhetens design. Varsj försök att störa konstruktionen kan skada människor och enheten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar som inte påverkar enhetens funktion.
- Det är förbjudet att flytta enheten under användning. Det finns en direkt risk för spill av biobränslet och okontrollerad brand.
- Enheten och dess komponenter blir varma under användning. När elden har släckts, vänta i minst 30 minuter så att enheten kan svalna. Undvik direkt kontakt med enheten på grund av hög temperatur.
- Håll ett säkert avstånd från kaminen medan den är i bruk. Säkerhetsavståndet är 0,5 m.
- Lämna aldrig enheten (elden) övervakad medan enheten är i bruk. Barn, djur, och människor som påverkas av alkohol eller droger bör hålla ett säkert avstånd från enheten.
- Det är förbjudet att ställa brännbara material på, eller i närheten av, enheten. Säkerhetsavståndet från brännbara material är 0,5 m.
- Använd enheten i ventilerade rum större än 44 m<sup>3</sup>. Undvik luftdrag.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar för att förbättra enheten.
- Enheten är avsedd för förbränning av biobränsle endast i form av bioetanol, dvs. etylalkohol - helt denaturerad. Den dedikerade bioetanolen avsedd för din enhet är GLOBMETAL TRADE bioetanol, 96%.
- Läs informationen på etiketten på förpackningen innan du använder bioetanol.
- Bioetanol måste förvaras på ett säkert avstånd på minst 3 m från enheten.
- För att förhindra självantändning ska bioetanol hållas tätt stängt på rumstemperatur. Bioetanol får inte utsättas för direkt solljus. Bioetanol bör hållas borta från barn och husdjur.
- Undvik fysisk kontakt med bioetanol.
- Rökning är förbjuden medan du fyller på med bioetanol och använder enheten.
- Biobränslet måste aldrig fyllas på medan det brinner eld i enheten eller i brännaren som inte har svalnat. Använd tratten för att fylla på med bioetanol.
- Rummet måste vara utrustat med en brandsläckare eller brandfilt redo för användning.

**VIKTIGT!** I tillfället av brand, på grund av underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna, använd en brandsläckare för att släcka brand typ B, brandskum, brandsläckningspulver, koldioxid, eller halon. Släck inte enheten med vatten. Att blanda vatten med alkohol kan få elden att bli större. Om rummet inte är utrustat med brandbekämpningsutrustning, använd icke-brännbart material för att täcka den brinnande enheten. Detta kommer att begränsa lågornas tillgång till syre och, därför, släcka elden.

### VIKTIGA INSTALLATIONSANTECKNINGAR:

- Installation av hängande, inbyggda etanolaminer måste utföras på ett sådant sätt så att det alltid är möjligt att avinstallera enheten utan att störa konstruktionen.
- Enheten är avsedd för inomhusbruk.
- Enheten kan användas utomhus (på terrasser, balkonger osv.) om den skyddas från oväder (fukt, vatten, eller mycket höga temperaturer).
- Effektiv ventilation i rummet måste tillhandahållas. Luft ska bytas minst en gång i timmen. Enheten får inte stå mot luftdrag medan den är i bruk. Främja aldrig elden artificiellt (blåsa inte i lågorna)

- Enheten måste sättas upp i ett rum större än 44 m<sup>3</sup> och materialen av rummet där en installerade etanolamin finns, samt föremål i rummet, måste alltid beaktas. Det är möjligt att använda flera etanolaminer om värmeeffekten är 4,5 kW / h eller mindre, och om det finns extra ventilation
- Etanolaminen måste hängas eller placeras på en slät, stabil och brandsäker yta.
- Vid installation av en hängande etanolamin ska ett säkert avstånd från golvet behållas. Minsta avstånd är 0,6 m
- Håll ett säkert avstånd från föremål som står ovanför enheten och till högra och vänstra sidorna. Säkerhetsavståndet är 0,5 m
- Brännbara föremål måste hållas borta från enheten.
- Ställa enheten vertikalt och rakt så att vätskan inte spillts.

### UPPSTART AV ENHETEN

Innan du använder enheten ska du kontrollera att den är korrekt monterad. Öppna sedan locket på brandkammaren med öppningshandtaget och fyll tanken med bioetanol upp till 50% av tankens max volym. Vid oreglerade brännare måste bioetanol hållas direkt i förbränningsbrunnar. Innan du startar enheten, kontrollera att tankarna inte är överfyllda över den maximala fyllningsnivån och att biobränslet inte har spillts direkt på enheten.

Om brännaren är överfylld eller om biobränslet spillts, kontrollera den sekundära bränslekammaren. Om den är överfylld måste bränsletanken tömmas. Allt läckage eller bränslespill måste städas fullständigt innan enheten slås på. Flaskor med biobränslet måste ställas minst 3 m från enheten.

För att tända elden använder du en lång tändsticka eller en tändare för värmeljus med ett långt skaft. Kom ihåg att behålla ett säkert avstånd från tanken. Om bioetanol inte antänds, upprepa proceduren tills elden brinner stabilt. I början kommer lågorna vara låga. Vänta 10–15 minuter tills lågorna når den optimala temperaturen och storleken. Med ett handtag kan du justera storleken på lågorna genom att öppna eller stänga de rörliga locken på brandkammaren (endast för eldstäder med Justerbar flammstorlek). När du ska släcka kaminen, stäng rytmiskt de rörliga locken eller täck brännarens dysor med det medföljande släckningsverktyget.

### FYLLNING OCH SLÄCKNING

Fyll aldrig på biobränslet medan enheten är i bruk. Vänta i minst 30 minuter innan du fyller på med biobränslet.

Enheten måste ha svalnat fullständigt (**fill inte på den varma brandkammaren**). Bränsletanken måste fyllas på (instruktioner ovan) och bioetanol tänds på samma sätt som beskrivs i "**Uppstart av enheten**". Etanolaminen får aldrig sprutas med vatten. Låt alltid elden slocka sig om det är möjligt. Elden måste brinna tills allt bränsle bränns upp. För att släcka elden tills bränslet bränns upp, stäng rytmiskt de rörliga locken eller täck brännarens dysor med det medföljande släckningsverktyget. **OBSERVERA! Vid frekvent användning av enheten kan lätt missfärgning förekomma på etanolaminens bakvägg. På grund av det långvariga utsättning av pulverlacken för elden och hög temperatur är missfärgning normal och påverkar inte negativt etanolaminens utseende eller användning. OBSERVERA!** När en brand bryter ut trots alla säkerhetsåtgärder, försök att släcka branden med de lämpliga medlen, till exempel: alkoholskum och koldioxid. Det rekommenderas att ha en brandsläckare i närheten.

### UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

**VIKTIGT!** Enheten måste rengöras och underhållas efter den har svalnat fullständigt. Enheten och andra tillbehör måste rengöras regelbundet. Husets delar och tankar måste rengöras med en fuktig mikrofiberduk med icke-frätande tvättmedel. Metalldelarna kan rengöras med en speciell produkt för rostfritt stål, och glasdelarna måste rengöras med en produkt för glasskötsel. Observera de följande riktlinjerna för att undvika skador på olika ytor. Använd inte de följande för rengöring:

- Rengöringsmedel med högt alkoholinnehåll, inklusive lösningsmedel, ren alkohol eller bensin
- Frätande rengöringsmedel