

Ausführliche Konfigurations-Anleitung SIMA

Bedientasten



MODE SET UP DOWN
○ ○ ○ ○

Erste Schritte

Um SIMA zu konfigurieren, muss vorab die korrekte Uhrzeit und Tag eingestellt werden. Hierfür bitte folgende Schritte beachten:

1. 3x AA-Batterien einsetzen -> Display geht an
2. [SET] drücken -> Stunde blinkt
3. mit [UP] und [DOWN] aktuelle Stunde einstellen und mit [SET] bestätigen -> Minute blinkt
4. mit [UP] und [DOWN] aktuelle Minuten einstellen und mit [SET] bestätigen -> Tag blinkt (am oberen Bildschirmrand)
5. mit [UP] und [DOWN] aktuellen Tag einstellen und mit [SET] bestätigen (MON=Montag, TUE=Dienstag, WED=Mittwoch, THU=Donnerstag, FRI=Freitag, SAT=Samstag, SUN=Sonntag)

Arbeitsmodus konfigurieren

Es stehen insgesamt 4 verschiedene Arbeitsmodi zur Verfügung. Pro Modus können jeweils die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Uhrzeit Start/Ende
- Aktive(r) Wochentag(e)
- Dauer Duftausstoß (3 Sekunden, nicht änderbar)
- Dauer Pause (zwischen 100-900 Sekunden)

So werden die Modi konfiguriert:

1. [MODE] drücken -> Startzeit Event 1 wird angezeigt
2. [SET] drücken -> Startzeit blinkt
3. mit [UP] und [DOWN] Startzeit Stunde, Minuten einstellen und mit [SET] bestätigen -> Aktive Tage blinken (Tage an welchen der Arbeitsmodus laufen soll)
4. mit [UP] und [DOWN] aktive Tage einstellen und mit [SET] bestätigen
5. [MODE] drücken -> Endzeit Event 1 wird angezeigt
6. Schritt 3. wiederholen um Endzeit festzulegen
7. [MODE] drücken -> Dauer Duftausstoß wird angezeigt (nicht änderbar)
8. [MODE] drücken -> Dauer Pause wird angezeigt
9. mit [UP] und [DOWN] Dauer Pause einstellen und mit [SET] bestätigen
10. Nach erneutem Drücken von [MODE] ist Event 1 gespeichert. Schritte 1.-9. wiederholen um Event 2,3,4 zu konfigurieren