

## Das Problem:

Durch minderwertige Waschhandschuhe besteht die Gefahr, dass die Oberfläche nicht optimal und schonend gereinigt wird. Zudem bieten sie keine optimale Verarbeitung, haben schlechten Tragekomfort und sind nicht langlebig.

## Die Lösung:



## DER WASCH- HANDSCHUH

PREMIUM MIKROFASER

**NEU**

## Produktvorteile:

### Mega Saugkraft + beidseitiger Hochfloor = ULTRA SCHONEND!



- **Hochwertige Mikrofaser:** Der Waschhandschuh besteht beidseitig aus besonders weichen und hochflorigen Mikrofasern, die sanft über die Oberfläche gleiten und den Schmutz optimal im Handschuh binden. Damit wird die Oberfläche schonend gereinigt und hartnäckige Verschmutzungen effektiv entfernt
- **Mega Saugkraft:** Durch die Kombination aus den hochwertigen Mikrofasern und dem Schaumstoff im Waschhandschuh werden über 500 ml Flüssigkeit aufgenommen. Dadurch wird die Reinigung noch schonender
- **Perfekte Passform:** Bietet optimalen Tragekomfort für eine leichte Anwendung ohne Kraftaufwand. Ein rutschfester Elastikbund und die eingenähte Mittelnaht sorgen dafür, dass der Waschhandschuh während der Reinigung nicht verrutscht. Ideal für Links- und Rechtshänder
- **Sehr langlebig & umweltfreundlich:** Durch die erstklassige Verarbeitung ist der Waschhandschuh äußerst robust und waschbeständig (hält ca. 100 Waschzyklen)
- **Pflegeleicht:** Er ist nach der Verwendung sehr einfach in der Waschmaschine zu reinigen und ist trocknertauglich (siehe Waschinweise)

## Anwendungs- Gebiete:

### Für sämtliche Oberflächen geeignet

## Anwendung:

- **Waschhandschuh durchnässen:** Handschuh in den Eimer mit der Reinigungsflüssigkeit eintauchen und reichlich Wasser aufnehmen
- **Reinigung:** Das Motorrad mit möglichst viel Reinigungsflüssigkeit von oben nach unten reinigen. Den Handschuh mehrmals in dem mit klarem Wasser gefüllten Eimer auswaschen, damit die im Handschuh gebundenen Schmutzpartikel entfernt werden. So werden Rückverkratzungen vermieden
- **Pflege:** Nach jedem Gebrauch den Handschuh gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Um sämtliche Politur-, Wachs- und Schmutzreste zu entfernen empfehlen wir die Reinigung in der Waschmaschine (siehe Waschinweise).

Erstattungsbedingungen:  
Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung  
ausreichend frankiert  
mit Kaufbeleg

