

HP Sprocket App

HP sprocket app と sprocket printer を使って、あなただけの写真を印刷しましょう!

このユーザーガイドの内容は、フォトプリンターの sprocket ファミリー向けです。内容がすべての製品に当てはまらない場合は、その点について明記しています。sprocket app は常に進化を続けています。そのため、スクリーンショットに最新のデザインが反映されていない場合や、オペレーティングシステムによって画面が異なることがあります。

アプリのインストール

sprocket app の起動

アクセス権

「表示する」機能の使用の選択

sprocket app の操作

ホーム画面

フォトギャラリーの参照

写真の撮影または選択

ソーシャルメディアソースのセットアップ

メインメニューの使用

プリンターの設定：「sprocket」メニュー

[アプリの設定]メニュー

画像のプレビュー

写真の編集

写真の印刷

写真の共有

その他のアプリからの印刷の有効化

プリンターファームウェアのアップデート

sprocket app の機能

カメラの使用

Photobooth モード

「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる

分割印刷

クイックアクション編集

カスタムステッカーの作成

プリントキューの使用

共有プリントキュー

受信トレイのメッセージと通知

プリンターのパーソナライズ

一目で見て分かるプリントキュー

近日提供!

Google 共有フォルダ

インスピレーション

アプリのインストール

お使いのモバイルデバイスで HP Sprocket printer を使用するには、App Store® または Google Play™ (またはローカルアプリストア) から対応する HP sprocket app をダウンロードする必要があります。sprocket app をダウンロードするには、hpsprocket.com/start にアクセスしてください。そこから、お使いのデバイスに合わせて、関連するアプリストアに移動できます。

- sprocket app は、OS v4.4 以上を使用している Android™ デバイスでサポートされています。また、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (第 6 世代)、iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代)、iPad Pro 10.5 インチ、iPad (第 5 世代)、iPad Pro 9.7 インチ、iPad Pro 12.9 インチ (第 1 世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4、iPad (第 4 世代)、iPod touch (第 6 世代) に対応しています。
- お使いのモバイルデバイスで HP Sprocket printer を使用するには、対応する sprocket app をインストールする必要があります。



sprocket app の起動

sprocket app を初めて起動すると、さまざまな設定オプションを含むランディングページが表示されます。

ご自分の sprocket を使用	お使いの sprocket printer に接続し、初めて印刷を行う際の手順を確認します。このセットアップウィザードでは、次の手順の説明が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">• 用紙のセット• 印刷品質カードの使用• 充電および電源オン• プリントのスキャン これを受信トレイの手順と合わせて使用してセットアップを行います。セットアップ手順は、「ヘルプおよび操作方法」メニューで再度確認できます。
友達の sprocket を使用	友達のプリントキューに参加し、友達の sprocket を使用する場合は、[友達の sprocket を使用] を選択します。この場合は、写真を編集し、共有プリントキューに参加して印刷を行うことができます。
「表示する」機能を使用	sprocket の印刷物をスキャンしたい場合は、「表示する」機能を使用します。この場合は、sprocket カメラが開きます。[表示する] までスワイプし、印刷物を中央に配置して、中央のボタンをタップします。印刷物から映像が再生され、追加コンテンツが表示されます。

アクセス権

sprocket app を初めて起動すると、複数のアクセス権の画面が表示されます。これらを設定することで、お使いの sprocket printer の機能をフルに利用できるようになります。基本機能および詳細機能への sprocket app のアクセスを許可します。

以下を共有して、sprocket の設定を有効にします。

- カメラアクセス：写真を撮影したり、sprocket の印刷物をスキャンしたりするのに使用します。
- フォトギャラリー：ギャラリーで写真を選択および保存します。
- 場所：写真を撮った場所を記憶し、同じ場所で撮った写真を「表示する」機能で引き出せるようにします。また、プリンターを検索してお使いのアプリに追加できるようにします。
- 通知の受信：お使いのプリンターに関するアップデート、ヒント、プロジェクト情報を取得します。

「表示する」機能の使用の選択

スキャンして面白い機能を楽しめるよう、印刷物に情報を埋め込みます。この情報を追加すると、印刷物の見た目が若干変わることがあります。印刷物でどのような体験を利用するかに応じて、機能のオン/オフを切り替えてみてください。セットアップ時に機能の使用を選択して、「表示する」機能を試してみてください。この機能は、[アプリの設定] でいつでもオン/オフを切り替えることができます。

埋め込み体験 (AR 写真) を含む写真では、以下を表示できます。

- 拡張現実 (AR)：写真から映像を再生したり、ビデオのフレームを印刷したり、再生動画を表示したりできます。また、プリントキューを AR で表示する機能 (HP Sprocket 200 のみ) など、さまざまな機能が利用できます。
- 関連するコンテンツ：「表示する」機能がオンになっている場合、同じ日や場所で撮った写真を表示するため、場所と日付のデータが印刷物に追加されます。
- サードパーティのエクスペリエンス：Wikipedia™ や Google ストリートビュー™ などの関連コンテンツを表示します。

sprocket app の操作

ホーム画面



フォト ギャラリーの参照

1. ホーム画面で、スワイプしてサポートされているソーシャルソースやカメラ フォト ギャラリーを表示します。
2. フォトソースを選択した場合は、画面を左右にスワイプしてすべてのギャラリーを参照します。
3. ソーシャルメディアソースの場合は、ソーシャルソースごとにサインイン画面が表示されます。資格情報を入力し、sprocket app が各自の写真にアクセスすることを許可します。

• ソーシャルメディアアカウントの写真へのアクセスについては、「ソーシャルメディアソースのセットアップ」を参照してください。

写真の撮影または選択

1. HP sprocket app を起動します。
2. ホーム画面で、[カメラ/表示する]アイコンをタップしてカメラを起動します。また、お使いのデバイスまたはソーシャルソースから写真を選択することもできます。
3. 写真を撮影することを選択すると、カメラが起動します。必要に応じて、カメラ設定を使用して調整します。
4. 撮影または選択した写真は、編集、印刷、または共有することができます。

ソーシャルメディアソースのセットアップ

1. メインメニューで、ソーシャルメディアソースごとに[サインイン]をタップして、sprocket app が各種アカウントから写真を収集することを許可します。また、ホーム画面でスワイプまたはタップしてソーシャルメディアソースを表示し、そこからサインインすることもできます。
2. アプリのログインページにリダイレクトされます。資格情報を入力し、sprocket がフォトギャラリーにアクセスすることを許可します。
3. 編集、印刷、または共有する写真を選択します。sprocket app 内でソーシャルメディアの写真を参照できるようになります。

メインメニューの使用

The screenshot shows the main menu of the HP Sprocket app. At the top, there is an HP logo, a green 'Connected' status indicator, and a battery level icon. The menu items are listed below:

- sprocket (with a printer icon)
- Inbox (with an envelope icon and a red notification dot)
- Print Queue (with a clock icon and a red notification dot)
- Buy Paper (with a paper roll icon)
- How To & Help (with a question mark icon)
- Take Survey (with a survey icon)
- Instagram (with an Instagram icon and a 'Sign In' link)
- Facebook (with a Facebook icon and a 'Sign In' link)
- Google (with a Google icon and a 'Sign In' link)
- Camera Roll (with a camera roll icon)

Annotations on the left side of the screenshot point to specific menu items:

- ペアリングされているプリンター情報の表示 (Display information for paired printers) points to the 'sprocket' item.
- メッセージおよび sprocket チームからの通知の表示 (Display messages and notifications from the sprocket team) points to the 'Inbox' item.
- 印刷待ちの画像の表示 (Display images waiting to be printed) points to the 'Print Queue' item.
- HP Sprocket フォト用紙の購入 (Purchase HP Sprocket photo paper) points to the 'Buy Paper' item.
- ヘルプとプリンターサポートへのアクセス (Access help and printer support) points to the 'How To & Help' item.

Below the screenshot, there is a note:

- プリンターの設定を表示するには、[sprocket] をタップしてください。詳細については、「プリンターの設定：「sprocket」メニュー」を参照してください。

注： sprocket app を操作する際のユーザー体験は、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。様式が異なる User experience め、機能や操作性に若干の違いがあります。同様に、利用可能なソーシャルソースは地域によって異なる場合があります。

プリンターの設定：「sprocket」メニュー


- バッテリーのステータスやデバイスの状態を確認し、デバイスのオートオフやスリープタイマーの設定を変更します。
- Mac アドレス、ファームウェアバージョン、ハードウェアバージョンを確認します。これらの情報は、HP Sprocket Support にお問い合わせの際に必要になります。また、お使いのアプリで技術情報を確認することもできます。

お使いのプリンターのカスタム名の設定
(HP Sprocket 200 のみ)


ステータス LED のカスタム カラーの設定
(HP Sprocket 200 のみ)

バッテリーおよびデバイスのアラート
に関する情報の表示

ファームウェアの確認とアップデート



[アプリの設定] メニュー



アプリのアクセス権の制御


「表示する」機能のオン/オフの切り替え

詳細については、「「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる」を参照

画像のプレビュー

プレビュー画面で、写真を編集、印刷、または共有します。

- 画像のプレビューを終了するには、✕をタップします。
- ✎をタップして画像をパーソナライズしたり、編集したりします。
- プリンターアイコンをタップして印刷します。
- 画面上で2本指のピンチ操作により、写真のズーム、回転、リサイズを行います。
- また、画像のプレビューでの写真の共有や保存、分割印刷の使用、または複数枚数の印刷を行うこともできます。プリントキュー、分割印刷、および枚数設定機能にアクセスするには、下部のアイコンの上にあるライトグレーのバーを上にはスワイプしてこれらの機能を表示します。




写真の編集 ✎

編集機能を使用して、写真の外観の調整、テキストやステッカーの追加、およびフィルターの適用を行います。編集が完了したら右上隅のチェックマークをタップして、作成内容を保存してください。




Autofix



フィルター




クイックアクション編集




フレーム



ステッカー




ブラシ




調整




ぼかし



テキスト



トリミング/
回転



明るさ



コントラスト



彩度


写真の印刷

1. 印刷アイコンをタップして、写真をプリンターに送信します。
2. 確認メッセージが進行状況バーとともに表示され、印刷ジョブの処理状況を確認できます。「表示する」機能をオンにしている場合は、各種デジタルソースから印刷物に追加コンテンツの埋め込みを行っていることが分かるように、特殊なアニメーションが再生されます。詳細は、「「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる」を参照してください。
3. ステータスLEDインジケータランプが3回点滅し、デバイスの動作音がし始めて、画像の印刷が始まります。新しくセットした用紙パックで初めて印刷を行う際には、印刷の前に印刷品質カードが排出されます。
4. 写真の印刷が済んだら、写真をそのまま飾るか、フォトシートの角を丁寧にめくって裏地をはがします。写真をフォルダ、バインダー、スクラップブックに貼り付けます。
 - 印刷を実行したときにプリンターが接続されていないことを示すエラーメッセージが表示される場合は、プリンターの電源がオンになっていることを確認し、お使いのモバイルデバイスとプリンターをペアリングし直して、もう一度印刷してみてください。
 - 印刷を行う前に、排紙スロットがふさがれていないことを確認してください。

写真の共有

1. 共有アイコン(●●●、📎)をタップしてソーシャルメディアに写真を投稿し、他のアプリに送信します。
2. 共有アイコンをタップすると、SMSメッセージ、電子メール、クラウドストレージ、またはソーシャルメディアソースに写真を送信できます。目的の共有ソースを選択すると、該当するメディアでの送信に必要なアプリケーションがロードされます。

注：モバイルデバイスにインストールされているオペレーティングシステムおよびアプリケーションに応じて、利用可能な共有オプションは異なります。





その他のアプリからの印刷の有効化

他の多くの写真アプリからお使いの HP Sprocket に印刷できるように設定できます。

iPhone® または iPad® の場合：

1. プレビュー画面で、左下隅にある共有アイコンをタップします。
2. その他アイコン (3つのドット) を選択します。
3. [sprocket に印刷] をオンにします。また、アクセスしやすいように、[sprocket に印刷] をアクティビティリストの一番上にドラッグすることもできます。



Android™ の場合：

1. プレビュー画面で、左下隅にある共有アイコンをタップします。
2. [sprocket] を選択して印刷を有効にします。

プリンター ファームウェアのアップデート

sprocket app でお使いのプリンターのファームウェアをアップデートして、sprocket が適切に動作し、最新の機能が利用できるようにします。ファームウェアをアップデートすることで、新機能や印刷物の最新の色補正の利用が可能になり、接続が改善され、予期しない動作の修正を行うことができます。

プリンター ファームウェアをアップデートするには、以下の点を確認してください。

- お使いのモバイルデバイスがインターネットまたはモバイルデータに接続されていること
- sprocket app が開いていること
- お使いのプリンターの電源がオンになっており、モバイルデバイスに接続されていること
- アップデートを行う前にプリンターのバッテリー残量が25%以上あること

利用可能なファームウェアのアップデートがある場合、sprocket app に自動的にプロンプトが表示されます。画面の指示に従ってアップデートを行ってください。最適な印刷体験が得られるように、アップデートが利用可能な場合はアップデートを行うことを強くお勧めします。

また、sprocket app を開いてメインメニューをタップし、[sprocket] を選択して、プリンターファームウェアのアップデートを手動でチェックすることもできます。次に、「お使いのデバイス名」をタップします。アップデートが利用可能な場合は、ファームウェアをアップデートするように求めるポップアップまたは青いテキスト行のプロンプトが表示されます。プロンプトが表示されない場合は、このすべての指示に正しく従っていることを確認してください。確認できたら、お使いのプリンターはすでに最新のファームウェアにアップデートされています。

sprocket app の機能


カメラの使用

1. sprocket app のカメラを開きます。
2. 左右にスワイプして、sprocket app のカメラモードを表示します。モードには、カメラ、ビデオ、表示する、Photoboothがあります。
3. 各モードでは、アイコンのリストの上に設定オプションが並べて表示されます。これらの設定オプションには、カメラの向きやフラッシュなどの機能があります。各自の写真、印刷、ビデオに合わせて必要な選択を行います。

カメラモード	
カメラ	sprocket app から直接写真を撮るために使用します。
ビデオ	sprocket app から直接ビデオを撮るために使用します。
表示する	印刷した sprocket の印刷物をスキャンして、埋め込まれたコンテンツを表示するために使用します。HP Sprocket 200 の場合、お使いのプリンターの上部をスキャンすることもできます。詳細は、「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる」を参照してください。
Photobooth	4枚の写真を連続撮影して、1つの sprocket 印刷物に載せます。詳細は「Photobooth モード」を参照してください。



上側のバーでカメラモードの調整を行う



左右にスワイプして sprocket app のカメラモードを表示

Photobooth モード

1. sprocket app のカメラを開きます。
2. 右にスワイプして [Photobooth] を選択します。
3. シャッターアイコンをタップすると、一定の間隔を空けて、カメラで4枚の写真が続けて撮影されます。画面上のカウントダウンを見て、ポーズを取るタイミングを確認します。笑顔マークを見て、ポーズを維持する時間を確認します。
4. 同じ印刷物上で、撮影した4枚の画像はプレビュー画面に分割表示されます。
 - シャッターをもう一度押すと、写真を撮影中の状態で、時間を空けた撮影が止まります。



「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる

お使いの sprocket app の印刷物から映像を再生することができます。「表示する」モードでは、アプリのカメラを使って印刷した sprocket の写真をスキャンし、その日またはその場所の他の画像やビデオ、拡張現実 (AR) 体験、およびオンライン コンテンツを通じて、思い出をよみがえらせることができます。

sprocket app の「表示する」モードでスキャンすると、写真にひも付けられた魔法のような体験が呼び出されます。これは、スキャンして後で楽しめるように、印刷時に埋め込まれたコンテンツです。

「表示する」モードが動作するのは sprocket app で印刷した写真だけです (HP Sprocket 2-in-1 Instant Camera で印刷した写真では動作しません)。また、アプリで「表示する」モードをオンにした後に印刷した画像でのみ動作します。この機能がオンになっている場合、「表示する」機能が動作するよう、すべての印刷物に自動的にタグが付けられます。

スキャンするには：

1. sprocket のカメラで、スワイプして [表示する] モードを選択します。
2. sprocket の印刷物をカメラ画面の中央に合わせます。アニメーションが再生されます。これで、スキャンが行われていることが分かります。
 - スキャン中にエラーが発生しないように、写真には十分な明るさを確保してください。
 - シャッター ボタンをタップすると、「表示する」モードがリセットされて最初の状態に戻ります。


注：プリンターのセットアップ時に「表示する」機能をオンにしていない場合は、メインメニューで [sprocket] をタップしてから、[アプリの設定] をタップします。必要に応じて [埋め込み体験 (AR 写真)] のオン/オフを切り替えます。



動画と「表示する」機能

sprocket app を使用してビデオフレームを印刷し、スキャンしたときに動画が再生されるようにしましょう。あらゆるソーシャルソースやギャラリー、および Apple Live Photos™ のすべての動画が利用できます。

1. 画像のプレビューで動画を開き、ビデオフレーム選択アイコンをタップして印刷するフレームを選択し、印刷アイコンをタップします。



2. 印刷が完了したら「表示する」モードを使用して画像をスキャンし、印刷した写真から動画を再生します。友達と共有することもできます。


マジックフレームと「表示する」機能

マジックフレームを写真に追加し、「表示する」モードでスキャンしたときに秘密の動画が再生されるようにしましょう。フォトエディターのフレームセクションで、マジックフレームを選択します。通常のフレームから選択することも、季節やテーマオプションから選択することもできます。[表示する]でスキャンし、フレームの映像を再生します。




分割印刷


1. プレビュー画面で、グレーのバーを上にスワイプしてオプショントレイを表示します。
2. タイルセクションで、目的のパターンを選択します。分割された写真は、2x2 または 3x3 枚に印刷できます。



3. 印刷された複数の写真を組み合わせると、1つの大きなモザイク分割印刷ができます。
- プリントキュー内に画像が存在している場合、このメニューからプリントキューにアクセスすることもできます。





クイックアクション編集

クイックアクション編集は、素晴らしい写真をすばやく簡単に印刷したいときに頼りになる機能です。印刷する前に1回タップするだけで、一連の編集、フィルター、装飾を sprocket の写真に適用することができます。編集メニューで、 をタップすると、事前に組み合わせられたフレームと写真の装飾が表示されます。これらはステッカーやフレームと同じようにアップデートされるため、新しいクイックアクション編集を頻繁に確認するようにしてください。

また、クイックアクション編集では、フレームやステッカーをすばやく選んでテキストを追加したり、デザインをニーズに合わせて調整したりすることもできます。

カスタム ステッカーの作成

1. sprocket の印刷物に追加する絵を描きます。
 2. 編集メニューで、 を選択してステッカー ギャラリーを開きます。
 3. 左下隅にあるプラス記号アイコンを選択します。
 4. フレーム内に絵を描いて画面をタップします。
- 作成したカスタム ステッカーは、ステッカー ギャラリーのプラスアイコンの横にある、カスタム ステッカー ギャラリーに保存されます。
 - カスタム ステッカー ギャラリーからステッカーを削除する場合は、そのステッカーをロングタップします。
 - カスタム ステッカー ギャラリーをロングタップすると、フォルダ全体が削除されます。




プリント キューの使用

プリント キューを使用すると、写真を保存して後で印刷することができます。また、複数の印刷物を連続してデバイスに送信することもできます。写真は2種類のプリント キューを経由して印刷されます。

最初に、印刷する準備のできた写真は、**アプリキュー**に送信されます。アプリキューには、プリンターに送信される画像がまとめられます(その時点でプリンターと接続されていない場合も同様です)。これは写真の現像所のようなものです。プリンターとの Bluetooth 接続が確立されると、これらは**プリンターキュー**に転送されて印刷されます。印刷物を送信した時点で sprocket printer とすでに接続されている場合、印刷物はアプリキューに入ってからプリンターキューに転送されます。

sprocket app では、プリント キュー内に写真がある場合、sprocket app のナビゲーションバーのプリント キューアイコン、プレビュー画面のオプショントレイ(3つのドットのメニュー)、またはプレビュー画面の印刷アイコンをタップすると、アプリキューとプリンターキューの両方を表示することができます。

- オフラインのときは写真をキューに入れて、後から印刷することができます。外出先で HP Sprocket に印刷物を送信し、印刷する準備ができたなら、sprocket printer に接続し、プリントキューを開きます。接続が再度確立されて、「プレイ」ボタンを押すと、キュー内の写真の印刷が始まります。
- 複数の印刷物を続けて送信できます。これらの印刷物はキュー内に送信された順に表示されます。sprocket オーナーまたはホストは、プリントキューの順序を変更できます。
- プリントキューの表示や管理を行うことができるのは、sprocket printer に接続されていて、プリントキューに複数の写真が含まれている場合のみです。
- プリンターに接続されたら、共有キューをホストまたは共有キューに参加することができます。詳細については、「共有プリントキュー」を参照してください。
- プリンターキューには一度に10枚の写真を入れることができ、アプリキューには最大20枚の写真を入れることができます。
- ストップウォッチアイコンをタップすると、直前の5枚の写真が再印刷されます。



概要...

アプリ キューには、プリンターへの送信待ちの写真がリスト表示されます。これらの写真は sprocket app 内にあり、プリンターに転送されるのを待っています。sprocket と接続されていないときには、アプリ キューで印刷を保持できます。

プリンター キューには、プリンターと接続されているときに、プリンターに転送された写真がリスト表示されます。これらは次に印刷される写真です。

共有プリント キュー

共有プリント キューでは、複数の人が共有プリント キューを使用して1つのプリンターに画像を送信できます。キューを共有する方法には、次の2つの方法があります。


複数のユーザー (ご自分と友達) が Bluetooth を使用してプリンターに直接接続できます	<ul style="list-style-type: none">HP Sprocket 200 プリンターを持っている場合は、共有キューに直接接続できます。同時に接続できるのは、最大3ユーザーまでです。ホストがプリンターに接続して、共有キューを開始する必要があります。
複数のユーザー (ご自分と友達) が ホストユーザーのスマートフォンを使用してプリンターに間接的に接続できます	<ul style="list-style-type: none">HP Sprocket、HP Sprocket 2-in-1、またはHP Sprocket Plus を持っている場合は、共有キューに間接的に接続できます。同時に接続できるのは、最大3ユーザーまでです。ホストが共有キューを開始する必要がありますが、プリンターと接続されている必要はありません。画像はホストのスマートフォン経由で送信されます。

共有プリント キューをホストしている場合、参加しているゲストには色付きの丸印が表示されます。丸印の色は、ゲストに割り当てられた色になります。

共有アプリ キューの開始

- sprocket printer に接続し、プリント キューを開きます。
- 画面上部のボタンを使用して、**共有プリント キューをホスト**または**共有プリント キューに参加**を選択します。
 - 共有プリント キューをホストすると、ゲストがホストの共有キューを介して直接または間接的に、ホストのプリント キューに画像を送信することになります。お使いのプリンターで使用できる接続のタイプについては、上記の表を参照してください。ゲストとして参加すると、ホストのキューに画像を送信して印刷できるようになります。
 - 共有プリント キューを使用するには、ホストとゲストの両方がプリント キューで該当するボタンを有効にする必要があります。

共有機能を利用して、みんなで一緒に印刷を楽しみましょう。



受信トレイのメッセージと通知

sprocket app には、楽しい機能が継続的に追加されます。sprocket app の受信トレイのメッセージやアプリ通知を読んで、sprocket の体験に関する最新情報を確認してください。sprocket app で通知を有効にし、アップデート、ヒント、および新機能のハイライトを確認してください。

- ホーム画面で、sprocket app アイコンの赤い点を確認すると、新しいメッセージが届いているかどうか分かります。

プリンターのパーソナライズ (HP Sprocket 200 のみ)

HP Sprocket 200 の場合は、お使いのプリンターを自由にパーソナライズできます。写真の印刷時やプリンターがアイドル状態のときに表示される LED の色を変更したり、お使いのプリンターにカスタム名を付けたりすることができます。パーソナライズは、アプリウィザードを使ってデバイスをセットアップする際に行うことができます。また、sprocket app のデバイス設定メニューで行うこともできます。

一目で見て分かるプリント キュー (HP Sprocket 200 のみ)

アプリで HP Sprocket 200 の上部をスキャンすると、一目で見て分かる AR プリンター キューが表示されます。このキューでは、印刷待ち中の写真を参照したり、印刷物を送信したユーザーに割り当てられた色や、プリンターに接続しているユーザーを確認したりできます。また、バッテリーの状態に関する情報や、デバイス状態のメッセージ(エラーメッセージや印刷ステータスなど)を確認することもできます。

印刷した写真をスキャンして隠れたコンテンツを表示する場合と同じように、デバイスの上部をスキャンします。

1. ギャラリー ビューから sprocket app のカメラを開きます。
2. カメラの [表示する] セクションまでスワイプします (開いたときにデフォルトでこれが選択されています)。
3. ご自分がいる環境の明るさの状態を確認します。この機能がうまく動作するように、光の反射や濃い影のない明るい場所を選びます。
4. お使いのモバイルデバイスを、sprocket から約 6 インチ (約 15 cm) 離してプリンターの上部カバーの上に置き、上部カバーのパターンと並行になるように合わせます。画面上でアニメーションの再生が始まるまで、スマートフォンを動かさないようにします。
5. アニメーションが表示されたら、スマートフォンを少し動かして角度を変え、別の角度でオブジェクトを確認することができます。

注：スキャンする前にプリンターの上部の保護フィルムをはがしておいてください。

近日提供!

Google 共有フォルダ

sprocket app を使用して、sprocket printer に接続した状態でパーティの写真を簡単にバックアップできます。Google 共有フォルダをセットアップし、他の参加者と一緒に共有フォルダを使用します。パーティの参加者が共有フォルダに参加して HP Sprocket で印刷を行うと、各自の写真が Google フォトにアーカイブされます。こうすることで、参加者全員がすべての写真を簡単に共有できます。

インスピレーション

sprocket app から直接、sprocket printer に関するアイデアやインスピレーションを得ることができます。sprocket app を使用して、すばやく簡単に写真を貴重な思い出の品や魅力的なディスプレイにすることができます。