

# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ


## Υπερηχητικό απωθητικό παρασίτων

Κατά των εντόμων, των σκίουρων, των αρουραίων, των ποντικών, των γερβίλων, των βόλων και των τρωκτικών

Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν από τη χρήση.

### Περιγραφή προϊόντος:

Υπερηχητικό τρόμο που λειτουργεί χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων.



### Προδιαγραφές:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Όνομασία προϊόντος:      | Υπερηχητικό απωθητικό τρωκτικών |
| Μοντέλο:                 | UR02                            |
| Τάση εργασίας / Εξουσία: | DC 9V/300mA                     |
| Εισαγωγή:                | 100-240V, 50/60Hz               |
| Κατανάλωση ενέργειας:    | Λιγότερο από 2,7 W              |
| Εύρος:                   | Έως 120 m <sup>2</sup>          |
| Συχνότητα:               | 22-35/25kHz                     |
| Τιμή DB:                 | 100-125 dB                      |
| Dim(cm):                 | 9,2 * 10,5 * 7,6 (M * Π * Υ)    |
| N. Βάρος:                | 181 γρ                          |

### Εγκατάσταση:

**1. Πρόσθετα:** Συνδέστε το απωθητικό τρωκτικών σε μια πρίζα AC100-240V, το μπλε/πράσινο φως θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά.

**2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία εργασίας**

**ΔΟΚΙΜΗ-** Το μπλε φως είναι αναμμένο. Αυτή η οθόνη προσομοιώνει τους ήχους που ακούνε τα τρωκτικά, αποδεικνύοντας ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά σε λειτουργία υπερήχων.

**ΥΠΕΡ-** Το μπλε φως είναι αναμμένο. Ο υπέρηχος μετατροπής συχνότητας 22-35kHz αρχίζει να λειτουργεί κανονικά.

**TRANS-** Το πράσινο φως είναι αναμμένο.

Ο υπέρηχος υπερστερεάς συχνότητας 25kHz ξεκινά να λειτουργεί κανονικά.

**DUO-** Και τα δύο κύματα υπερήχων λειτουργούν ταυτόχρονα και οι μπλε και οι πράσινες ενδείξεις ανάβουν ταυτόχρονα.

### 3. Ρύθμιση φωτός στροβοσκοπίου LED

Οι λυχνίες LED δεν είναι αναμμένες από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί LED στο πίσω μέρος, υπό την επίδραση του ελέγχου φωτός, δεν θα ανάψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα ανάψουν και θα αναβοσβήσουν τη νύχτα. Ο ρυθμός φλας χωρίζεται σε τρεις λειτουργίες, καθεμία από τις οποίες λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα και λειτουργεί ανά κύκλο. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LED Strobe Lights, απλώς πατήστε ξανά το κουμπί LED για να απενεργοποιήσετε το φως που αναβοσβήνει.

**4.** Καθαρίστε όλα τα γύρω αντικείμενα μακριά από το απωθητικό τρωκτικών, το υπερηχητικό, αυτό εκπέμπεται από το αποτρεπτικό μέσο, δεν περνά μέσα από τοίχους, έπιπλα, ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 1 μέτρου από το προϊόν.

**5.** Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς όλο το χρόνο.

Προειδοποιήσεις:

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.  
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
2. Δεδομένου ότι τα περισσότερα παράσιτα ζουν στο έδαφος, το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα από το έδαφος.
3. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε τρωκτικά (όπως χάμστερ, ινδικά χοιρίδια κ.λπ.), κουνέλια ή αράχνες, καθώς η συσκευή μπορεί να τους προκαλέσει ενόχληση.
4. Αυτό το προϊόν αρχίζει να λειτουργεί μέσα σε λίγες ημέρες από τη χρήση. Σύμφωνα με διαφορετικές συνθήκες χρήσης, καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να φανεί μόνο μετά από συνεχή χρήση για 2-4 εβδομάδες.
5. Στην αρχή της χρήσης, τα ποντίκια μπορεί να γίνουν πιο ενεργά. Είναι σημάδι ότι διεγείρονται και μετά από λίγο εξαφανίζονται. Αν και λίγοι δεν μπορούν να ξεφύγουν, γίνονται ληθαργικοί, χάνουν την όρεξή τους και χάνουν την ικανότητά τους να αναπαράγονται και να καταστρέφουν.
6. Κανονικά, τα νυχτερινά φώτα LED ανάβουν αυτόματα τη νύχτα και σβήνουν κάποια στιγμή. Εάν δεν απαιτείται η λειτουργία νυχτερινού φωτός, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ON/OFF για να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Με διαπραγμάτευση:



**www.agrini.dk**  
**Skånsomme produkter**

[info@agrini.dk](mailto:info@agrini.dk)  
Τηλ. +45 41 17 78 68