

Mode d'emploi


Répulsif antiparasitaire à ultrasons

Contre les insectes, les écureuils, les rats, les souris, les gerbilles, les campagnols et les rongeurs

Merci pour votre achat de nos produits. Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant utilisation.

Description du produit:

Effaroucheur à ultrasons qui fonctionne sans l'utilisation de pesticides.



Caractéristiques:

Nom du produit :	Répulsif à ultrasons contre les rongeurs
Modèle:	UR02
Tension de travail	CC 9 V/300 mA
/ Du pouvoir:	
Saisir:	100-240V, 50/60Hz
Consommation d'énergie:	Moins de 2,7 W
Intervalle:	Jusqu'à 120m ²
La fréquence:	22-35/25kHz
Valeur BD :	100-125 dB
Dim (cm):	9,2 * 10,5 * 7,6 (L * W * H)
N. Poids :	181g

Installation:

1. Plugins: Branchez le répulsif contre les rongeurs dans une prise AC100-240V, le voyant bleu/vert s'allumera, indiquant que le produit fonctionne correctement.

2. Sélectionnez le mode de travail souhaité

TEST-La lumière bleue est allumée. Cet écran simule les sons qu'entendent les rongeurs, prouvant que le produit fonctionne normalement en mode ultrasonique.

ULTRA-La lumière bleue est allumée. L'échographie de conversion de fréquence de 22-35 kHz commence à fonctionner normalement.

TRANS-Le voyant vert est allumé.

Les ultrasons à fréquence ultra solide de 25 kHz commencent à fonctionner normalement.

DUO-Les deux ondes ultrasonores fonctionnent en même temps et les voyants bleu et vert s'allument en même temps.

3. Réglage de la lumière stroboscopique LED

Les lumières stroboscopiques à DEL ne sont pas allumées par défaut ; Appuyez sur le bouton LED à l'arrière, sous l'influence du contrôle de la lumière, ils ne s'allumeront pas pendant la journée, mais s'allumeront et clignoteront la nuit ; Le taux de flash est divisé en trois modes, chacun fonctionnant pendant 30 secondes et fonctionnant par cycle ; Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction LED Strobe Lights, appuyez simplement à nouveau sur le bouton LED pour éteindre la lumière clignotante.

4.Éloignez tous les objets environnants du répulsif à rongeurs, l'ultrasonique, qui émis par le dissuasif, ne traverse pas les murs, les meubles, les placards ou d'autres objets volumineux. Il ne doit y avoir aucun obstacle à moins de 1 mètre du produit.

5.Le produit doit fonctionner en continu toute l'année.

Avertissements:

- 1.**Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne placez pas le produit à l'extérieur ou à haute température et humidité.
- 2.**Étant donné que la plupart des parasites vivent au sol, le produit doit être installé aussi bas que possible par rapport au sol.
- 3.**Ne pas utiliser si vous avez des rongeurs (tels que des hamsters, des cobayes, etc.), des lapins ou des araignées, car l'appareil peut leur causer de l'inconfort.
- 4.**Ce produit commence à fonctionner après quelques jours d'utilisation. Selon différentes conditions d'utilisation, un meilleur effet ne peut être observé qu'après une utilisation continue pendant 2 à 4 semaines.
- 5.**Au début de l'utilisation, les souris peuvent devenir plus actives. C'est un signe qu'ils sont stimulés et après un certain temps, ils disparaissent. Bien que quelques-uns ne puissent pas s'échapper, ils deviennent léthargiques, perdent leur appétit et perdent leur capacité à se reproduire et à détruire.
- 6.**Normalement, les veilleuses LED s'allument automatiquement la nuit et s'éteignent à un moment donné. Si la fonction veilleuse n'est pas nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton LED ON/OFF pour l'éteindre manuellement.

Négocié par :



www.agrini.dk
Skånsomme produkter

info@agrini.dk
Tél. +45 41 17 78 68