




A TÉLÉCHARGEMENT ET CONFIGURATION DE L'APPLICATION DALS



- 

Télécharger l'application "Dals Connect" sur l'App Store.


- 

Ouvrez l'application et cliquez sur "Créer un nouveau compte" ou cliquez sur "Connectez-vous à votre compte existant" si vous avez déjà un compte.
- 


Veillez lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Cliquez sur "D'accord" si vous reconnaissez avoir compris et accepté le contenu de cette politique.
- 


Définissez votre pays et entrez votre adresse électronique. Cliquez sur "Obtenir le code de vérification".
- 


Vous recevrez un code de vérification à l'adresse électronique saisie à l'étape 4. Entrez le code dans l'espace prévu à cet effet.
- 


Une fois le compte créé, définissez votre mot de passe. Cliquez sur "Terminé".

B CONNECTER ET AJOUTER DES PRODUITS INTELLIGENTS


- 

Ouvrez l'application Dals Connect. Pour ajouter un produit, cliquez sur "Ajouter un appareil" ou sur l'icône **+** en haut à droite.
- 

Choisissez le produit que vous souhaitez ajouter parmi les choix proposés.
- 

Dans l'onglet "Rechercher un appareil", assurez-vous d'activer le Wi-Fi s'il n'est pas déjà activé. Si vous avez acheté un appareil Bluetooth, "Activer Bluetooth". Si vous n'êtes pas sûr du type d'appareil, veuillez activer toutes ces autorisations.
- 

Pour ajouter votre produit, suivez les 3 étapes :
 1- Mise sous tension
 2- Allumer, éteindre, allumer (sous réserve de l'autorisation manuelle de l'utilisateur)
 3- S'assurer que la lumière clignote rapidement


Cliquez sur "Confirmer" l'indicateur clignote rapidement".
- 





Connectez votre appareil sur votre réseau Wi-Fi. Entrez votre Wi-Fi et votre mot de passe dans l'espace prévu à cet effet.

Seuls les réseaux Wi-Fi à 2,4 GHz sont pris en charge.







B CONNECTER ET AJOUTER DES PRODUITS INTELLIGENTS



6.  Votre appareil se connecte maintenant à votre réseau Wi-Fi. Placez votre routeur, votre téléphone portable et votre appareil le plus près possible. Si la connexion a échoué, veuillez vous assurer que les dernières étapes ont été effectuées correctement. Répétez l'opération si nécessaire.
7.  Votre appareil a été ajouté avec succès. Cliquez sur "Terminé".
8.  Vous pouvez nommer vos appareils ici. Cela vous aidera à organiser votre arborescence d'appareils dans le menu.
9.  Votre appareil apparaîtra sur votre écran d'accueil. Vous pouvez gérer directement tous vos produits d'éclairage ici.


C ÉCLAIRER VOTRE MONDE AVEC DALS

1.  Vous pouvez gérer directement tous vos produits d'éclairage dans le menu en basculant de On/ Off ou en cliquant sur un appareil pour une personnalisation complète.
2.  **ACTIONS**
"L'Automatisation" s'exécute en fonction de conditions telles que la météo, l'état de l'appareil et l'heure.
3.  **AUTOMATISATION**
Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter un scénario d'automatisation", sélectionnez une condition en cliquant sur l'icône **+** (Même chose pour l'action). Saisissez ensuite la période au cours de laquelle l'automatisation aura lieu.
4.  **COMPTE**
Définissez votre profil, sécurisez votre compte, connectez-vous à un appareil d'IA tel que Google assistant ou Amazon Alexa et bien plus encore.


Vous avez besoin d'aide? Cliquez sur le bouton "Centre d'aide".




C ÉCLAIRER VOTRE MONDE AVEC DAL'S




6. Vous pouvez gérer directement tous vos produits d'éclairage dans le menu en basculant de On/Off ou en cliquant sur un appareil pour une personnalisation complète.




7. Une fois que vous avez cliqué sur un appareil, vous pouvez régler ses couleurs, créer plusieurs scènes et configurer des horaires.



8. COULEURS Dans la section "Presets", vous pouvez modifier une couleur présélectionnée, en saisissant une nouvelle, puis l'enregistrer.




9. SCÈNES Dans la section "Presets", vous pouvez sélectionner ou créer votre propre atmosphère de maison.



Pour personnaliser votre scène, cliquez sur "Modifier".


10. SCÈNES Une fois que vous avez cliqué sur "Edit", vous pouvez changer le nom de la scène, créer votre propre composition de couleurs, sélectionner votre mode de conversion (Statique/Flash/Souffle) et ajuster la vitesse de conversion.




11. PROGRAMMES Vous pouvez configurer les actions de temps en cliquant sur "Ajouter un chronométrage" qui permet à l'application d'allumer/éteindre les lumières à un moment précis.



12. PROGRAMMES Une fois que vous avez cliqué sur "Add timing", vous pouvez régler l'heure et ensuite sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'allume/éteigne.





TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE DE COULEURS








D L'ASSISTANT GOOGLE





- 

Ouvrez l'application Google Home et cliquez sur «Ajouter», puis sur «Configurer l'appareil».
- 

Cliquez sur «Des éléments sont-ils déjà» dans la section «Compatible avec Google».
- 

Dans la barre de recherche, entrez «Magic Home WiFi» et sélectionnez-le.
- 


Connectez-vous avec votre compte actuel, soit le même compte que vous avez utilisé à l'étape «A4».
- 


Vos appareils intelligents Dals seront listés dans la section «Domicile». L'ajout d'appareils dans une pièce permet des commandes telles que « allumer les lumières du salon ».
- 

Essayez de dire «Ok Google» puis ...


 - « Allumez <nom de la lumière /nom de la salle> »
 - « ...Diminue <nom de lumière> »
 - « Éclairer <nom de lumière> »
 - « Mettre <nom de lumière> à 20% »
 - « Diminue / Éclairer <nom de lumière> à 50% »


E AMAZON ALEXA


- 

Ouvrez l'appli Amazon Alexa et cliquez sur ≡ en haut à gauche puis, cliquez sur «Skills et jeux».
- 

Dans la barre de recherche, entrez «Magic Home».

Vous devriez voir le «Skill» suivant apparaître dans les résultats de la recherche. Appuyez sur «Activer pour utiliser» afin de permettre l'accès.
- 

Vous devrez associer votre appareil. Connectez-vous avec votre compte actuel, soit le même compte que vous avez utilisé à l'étape «A4».
- 

Vos appareils intelligents Dals seront listés dans l'onglet «Appareils» au bas de l'écran d'accueil. L'ajout d'appareils dans une pièce permet des commandes telles que «allumer les lumières du salon».
- 

Essayez de dire «Alexa» puis ...

 - « Allumez <nom de la lumière /nom de la salle> »
 - « ...Diminue <nom de lumière> »
 - « Éclairer <nom de lumière> »
 - « Mettre <nom de lumière> à 20% »
 - « Diminue / Éclairer <nom de lumière> à 50% »