


Podadoras de Pasto McLane 20" y 25"
Diagrama de Refacciones



PODAJARDIN®
Distribuidor #1 en México
www.podajardin.com
Tel: (81) 1522-8940

Número de Referencia:	Número de Pieza:	Descripción:	Usada en:
1	1001-A	Mango	20"
	4001-A	Mango con Pernos de Tope	25"
2	1002	Balero	20" 25"
3	25502	Grip para Manubrio	20" 25"
4	1004	Palanca Accionadora	20" 25"
5	1005-D	Palanca de Embrague	20" 25"
7	7015-A	Tornillo	20" 25"
8	1008	Tuerca	20" 25"
9	25502	Grip Para Palanca Accionadora	20" 25"
10	1010	Varilla de Accionamiento	20" 25"
11	1011	Chavetas	20" 25"
12	1012-D	Varilla del Embrague	20" 25"
13	1013-97	Cable de Control del Acelerador	20" 25"
14	1014	Placa de Sujeción	20"
	4014	Placa de Sujeción	25"
15	1015	Tuercas	20" 25"
16	1016	Mango Inferior	20" 25"
18	1018	Tornillo	20" 25"
19	1019	Soporte del Mango	20"
	4019	Soporte del Mango	25"
20	1020	Tornillo 1/4" - 28 x 5/8"	20" 25"
21	1015	Tuerca 1/4" - 28	20" 25"
22	1022	Varilla del Pivote Accionador	20"
	4022	Varilla del Pivote Accionador	25"
23	1023	Resorte del Pivote Accionador	20"
	4023	Resorte del Pivote Accionador	25"
24	1024	Brazo del Pivote Accionador	20" 25"
25	1025	Tornillo de Cabeza Cuadrada	20" 25"
26	1026	Varilla Inferior Accionadora	20" 25"
28	1028	Tornillo 5/16" - 18 x 3/4"	20" 25"
29	1029	Cubierta	20"
	4029	Cubierta	25"
31	1031	Soporte con Balero para el Rodillo	20"
	4031	Soporte con Balero para el Rodillo	25"
32	1031	Soporte para el Rodillo	20"
	4032	Soporte para el Rodillo	25"
33	1033	Tornillo 5/16" - 18 x 1/2"	20" 25"
34	1034	Tubo del Rodillo Accionador	20"
	1034	Tubo del Rodillo Accionador	25"
35	1035	Llanta para el Rodillo Accionador	20" 25"
36	1036	Tapas para el Rodillo	20" 25"
37	1037	Balero para las Tapas	20" 25"
38	1038	Engrane P/ Rodillo Accionador (30 Dientes)	20" 25"
39	1039	Tornillo para el Rodillo Accionador	20"
	4039	Tornillo para el Rodillo Accionador	25"
40	1015	Tuercas	20" 25"
41	1041	Eje Impulsor del Rodillo	20"
	4041	Eje Impulsor del Rodillo	25"
42	1042	Espaciador	20"
	4042	Tuerca	25"
44	1044	Tornillo	20" 25"
45	1045-D	Armazón del Clutch	20" 25"
46	1002	Balero para la Varilla del Embrague	20" 25"
47	1047-D	Brazo Tempador (Incluye Balero)	20" 25"
48	3033-A	Balero Con Funda para Banda	20" 25"
49	1049	Tornillo de Cabeza Plana	20" 25"
50	7015-A	Tornillo para el armazón del Clutch	20" 25"
51	1051	Arandela	20" 25"
52	1052-D	Resorte del Clutch con Placa	20" 25"
53	1053	Polea del eje de gato y engrane	20" 25"
54	1054	Caja del Eje de Gato	20" 25"
55	1028	Tornillo 5/16" - 18 x 3/4"	20" 25"
56	1092	Cadena (No Incluye Candado)	20" 25"
57	1057	Candado para Cadena	20" 25"
58	1058	Protector para Cadena de Clutch	20" 25"

Número de Referencia:	Número de Pieza:	Descripción:	Usada en:
59	1033	Tornillo 5/16" - 18 x 1/2"	20" 25"
60	1060	Banda	20" 25"
61	1061	Protector de Banda	20" 25"
62	1062	Tornillo 5/16" - 18 x 3/8"	20" 25"
63	1063	Polea del Motor	20"
	4063	Polea del Motor	25"
66	1066-D	Eje Trasero	20"
	5004-B	Eje Trasero	25"
67	1067	Sujetador	20"
	5003	Sujetador	25"
68	1068	Engrane (30 Dientes)	20"
	5008-B	Engrane (30 Dientes)	25"
69	1069	Engrane (8 Dientes)	20"
	5007	Engrane (8 Dientes)	25"
71	1071	Balero de Soporte para el Rodillo	20"
	1108	Balero de Soporte para el Rodillo	25"
72	1072	Abrazaderas para el Rodillo	20"
	5010	Abrazaderas para el Rodillo	25"
73	1073	Ganchos para el Eje	20"
	5011	Ganchos para el Eje	25"
74	1074	Tornillo 5/16" - 24 x 7/8"	20" 25"
75	1075	Tuerca 5/16" - 24	20" 25"
76	1076-P	Espaciador Izquierdo	20"
	5018-B	Espaciador Izquierdo	25"
77	1077-P	Espaciador Derecho	20"
	5019-B	Espaciador Derecho	25"
78	1078	Rueda Trasera (Incluye Baleros)	20"
	5005-A	Rueda Trasera (Incluye Baleros)	25"
79	1037-D	Balero de Contención	20"
	1108	Balero	25"
80	1080	Cadena (No Incluye Candado)	20" 25"
81	1057	Candado para Cadena	20" 25"
82	5001	Placa Lateral (Derecha)	20" 25"
83	1083	Sujetador de Canasta Recolectora (Der)	20" 25"
84	1084	Tornillo 5/16" - 18 x 3/4"	20" 25"
85	5002	Placa Lateral (Izquierda)	20" 25"
86	1086	Sujetador de Canasta Recolectora (Izq)	20" 25"
87	1028	Tornillo 5/16" - 18 x 3/4"	20" 25"
88	1088	Engrane (17 Dientes)	20"
	5006	Engrane (17 Dientes)	25"
90	1033	Tornillo 5/16" - 18 x 1/2"	20" 25"
91	1091-A	Engrane (13 Dientes)	20"
92	1092	Cadena (No Incluye Candado)	20" 25"
93	1057	Candado para Cadena	20" 25"
94	1094	Protector de Cadena de Carrete	20" 25"
96	1096	Palanca para el ajuste de la Altura	20" 25"
97	1097	Soporte para la palanca de ajuste de altura	20" 25"
98	7050	Tornillo 5/16" - 18 x 3/4"	20" 25"
98A	1075-A	Tuerca 5/16" - 24	20" 25"
99	1099	Arandela	20" 25"
100	1100	Resorte para Ajustar la Altura	20" 25"
101	1101-2	Escudo Protector	20"
	4101-2	Escudo Protector	25"
101-A	1101-A	Tornillería	20" 25"
103	1103-A	Contra-Cuchilla	20"
	4103-A	Contra-Cuchilla	25"
	4103-GN	Contra-Cuchilla (Greenskeeper)	25" GK
105	1105	Tornillo	20" 25"
106	1106	Arandela	20" 25"
107	1107-7	Carrete 7 Cuchillas	20"
	4107-7	Carrete 7 Cuchillas	25"
	4107-10	Carrete 10 Cuchillas (Greenskeeper)	25" GK
108	1108	Balero para el Carrete	20" 25"
109	1109	Soporte de Carrete Con Balero (Derecho)	20" 25"
110	1033	Tornillo 5/16" - 18 x 1/2"	20" 25"

Número de Referencia:	Número de Pieza:	Descripción:	Usada en:
111	1111	Soporte de Carrete Con Balero (Izquierdo)	20" 25"
112	1112	Barra para Ruedas Delanteras	20"
	4112	Barra para Ruedas Delanteras	25"
113	1113	Tirante	20"
	4113	Tirante	25"
114	1007	Arandela de Plastico	20" 25"
115	1008	Tuerca 7/16" - 14	20" 25"
115A	1008-A	Contra-Tuerca	20" 25"
116	1116	Ruedas Delanteras	20" 25"
117	1002	Balero	20" 25"
118	1118	Tornillo 7/16" - 14 x 3 1/2"	20"
	4118	Tornillo 7/16" - 14 x 6"	25"
119	1008	Tuerca 7/16" - 14	20" 25"
121	1121	Tornillo 7/16" - 14 x 3 1/4"	20"
	4121	Tornillo 7/16 - 14 x 5 1/4"	25"
122	1122	Canasta Recolectora de Pasto (Completa)	20"
	4122	Canasta Recolectora de Pasto (Completa)	25"
124	1124	Gancho Para Recolectora (Derecho)	20" 25"
125	3065	Rondana	20" 25"
127	1127	Gancho Para Recolectora (Izquierdo)	20" 25"
128	1028	Tuerca 1/4" - 28 x 7/8"	20" 25"

