命 LABRICO 「くらしを変える」をカンタンに

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうござい ます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みの上、正しい 使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は取り付け後も 捨てずに大切に保管しておいてください。

取扱説明書

屋内用 IX□-7N,8N,9N

ADJUSTABLE IRON ROD 伸縮アイアンロッド

設置前の注意事項

安全にご使用いただくため、 下記事項を必ずお守りください。

○この製品は屋内用です。○高温となる所、屋外や直射日光の 当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでくだ さい。○ねじ穴が設置面に残る為、支障のない所に設置してください。 ○貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具・発熱 器具・水道の蛇□の上に設置しないでください。○木の柱、壁、桟 がある下地のしっかりした場所に設置してください。○傾斜した柱や 壁、桟には設置しないでくだい。又、取り付け面と垂直に設置してくだ さい。○横向きに取り付けて使用してください。縦向きには使用でき ません。○日本国外に持ち出された製品は補償の対象外となります。

使用上の注意事項

安全にご使用いただくため、 下記事項を必ずお守りください。

○表示耐荷重の範囲内で使用してください。○耐荷重は取り付け 方、取り付け場所によって減少する事があります。○表示耐荷重は 実験値であり、保証するものではありません。○荷重は分散して 掛けてください。○急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら 下がるなど危険な行為をしないでください。○万一に備え、危険 物・貴重品・破損の恐れのある物は掛けないでください。○天災 等の不可抗力や改造・経年劣化・商品本来の用途から逸脱した 使用による破損・故障・事故に対する補償は致しません。○消臭剤、 芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機 溶剤(ベンジン、シンナー等の付着は変質劣化の原因となります。 直ちに取り除いてください。○汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き 取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取って ください。たわし、磨き粉で磨くと傷がつきます。○使用中に変形や 破損、ひび割れ、ロッドの固定のゆるみなどがないか、定期的に 点検してください。もし異常が見つかった場合は直ちに使用を中止



セット内容 < プラスドライバーをご用意ください

伸縮アイアンロッド本体 ×1



ソケット小 ×1 **木ねじ×4** ソケット大×1







サイズ	品番	取付寸法	耐荷重
S	IXK-7N / IXO-7N	50-70cm	40-20kg
М	IXK-8N / IXO-8N	70-110cm	40-15kg
L	IXK-9N / IXO-9N	110-190cm	40-10kg

設置場所について



厚さ15mm以上の木の柱、壁、桟がある下地の しっかりした場所で、ねじ穴が設置面に残っても 支障のない所。

※付属のねじ(32mm)を使 用した場合、木にねじ込まれ る部分の長さは22mmです。



※取り付ける場所に応じ別途ねじをご用意ください。

種類:木ねし	a←→	
直径(a)	φ6.5∼8mm	#
太さ(b)	φ3.5∼3.8 _{mm}] ∦ ĭ
長さ(c)	20~32mm	b↔↓



コンクリート、石膏ボード、厚さ15mm未満の 木の下地、中が空洞の板材、桐やバルサ材等の 柔らかな木材には使用できません。

SHINDO

してください。

平安伸銅工業株式会社 TEL 06-6228-8986 9:30-17:00 (土・日・祝日除く) www.heianshindo.co.jp ※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがあ りますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を 期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数で すが記載の連絡先までご連絡いただきますようお願い申しあげ ます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

材質表示

体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 ね じ 類:鉄・メッキ 樹脂部品:ASA樹脂


取り付け方法

ロッドの長さ固定方法

※出荷時は固定されています。ゆるめてから作業してください。 ※パイプが抜け落ちないように注意してください。



ソケットをねじで固定します。



ロッドを伸縮させ、ソケットの奥まで差し込みます。



ロッドの長さを固定します。正しく取り付けられている か確認してから使用してください。

