

取扱説明書

「アルミ軽量突ぱりポール」と本商品をセットで使用する場合、ポールもこの取扱説明書に従って取り付けてください。

取り付けできる場所

- 一般的な構造のシステムバス・ユニットバスの壁面（鋼板を使用している壁面）
- マグネットがしっかり付く壁面（壁面の種類により吸着力が弱い場合があります）

※斜面や湾曲面、大きな凹凸のある壁面には設置できません
※この商品は屋内用です

耐荷重: 3kg

※ポールの使用寸法、ポールの表示耐荷重に関係なく最大3kg

⚠️ 取り扱い上の注意事項

※警告・注意事項は必ずお守りください



警告

- ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器にマグネットを近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
- マグネットを磁気カードなどの磁気記録媒体、パソコン、テレビ、腕時計などの精密電子機器に近づけると、記録の破壊や正常な動作の妨げ、故障を起こす原因になる可能性があります。



注意

- マグネットは、他のマグネットや鉄など磁性体との間に、非常に強い吸着力（又はマグネット間の反発力）が生じます。取り扱いの際に手指や身体の一部などを挟まれないよう十分注意してください。
- 磁力の強いネオジムマグネットなどに吸着させたり、反発させたりしますと、磁力が減磁する場合がありますのでご注意ください。

⚠️ 取り付け上の注意事項


※注意事項は必ずお守りください

- マグネットを取り付け面に吸着したまま移動させないでください。取り付け面に傷がついたり跡が残る場合があります。
- 極端に高温、低温となる所、屋外や直射日光の当たる所、磁力に影響がある所などには取り付けないでください。
- 万が一に備え、貴重品、危険物、破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具、発熱器具、水道の蛇口の上や常時人がいる上には取り付けないでください。
- 商品の分解や改造をしないでください。マグネットに対する加工は磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があります。
- 定期的に取り付け状態を確認してください。
- 必ず1セット（2枚）で使用してください。
- 日本国外に持ち出された商品は、補償の対象外になります。

取り付け・取り外しの際にはコインをご用意ください ※コインは付属していません。


取り付け方

マグネット全面を一度に吸着させるのは指を挟む原因となり危険です。着脱用スリットにコインを差し込み、上端を壁に当ててからマグネットに触れないように注意し、少しずつ取り付け面に近づけてそっと吸着させてください。



取り外し方

着脱用スリットにコインを差し込み、本体を軽く押さえながら、コインを引き起こすようにして取り外してください。




「アルミ軽量突ぱりポール」と本商品をセットで使用する場合、ポールもこの取扱説明書に従って取り付けてください。

取り付け方法


手順 1 取り付け前の準備

取り付ける前に、壁面に付いている汚れ、水分をきれいに拭き取ってください。取り付けの向きを間違えないようご確認ください。着脱用スリットがある方が下側です。



手順 2 サポート板の取り付け



表記の「取り付け方」に従い、サポート板を取り付けます。左右のサポート板は床に水平（壁面に垂直）で向かい合う位置に取り付けます。



手順 3 アルミポールの長さを決める

アルミ軽量突ぱりポールのロックをゆるめて、両端のキャップが壁に着くまで伸ばします。


ロックをゆるめる



※ポールを伸ばす際は、やや力を入れてゆっくり伸ばしてください。

手順 4 アルミポールの長さを固定する


ポール両端のキャップが壁に着いた状態のまま、下図のようにパイプを回して、長さを固定します。



※確実に固定するため、しっかりと回してください。

手順 5 アルミポールをサポート板に取り付ける

細いパイプの端部をサポート板の穴に差し込み、押し縮めながら、太いパイプの端部を反対側のサポート板の穴に差し込みます。



注意

- 必ず太いパイプ側を握って押し縮めてください。
- 押し縮める際にロックがずれてしまった場合は、手順③からやり直し、より強く回して長さを固定してください。

手順 6 取り付け状態の確認

取り付けした後、状態の確認をしてください。

注：荷重は、一箇所に集中させずバランスよく均等に掛けてください。また、急激に荷重を掛けしないでください。

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。
※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。



材質表示	
本体	ABS樹脂
マグネット	フェライトラバーマグネット

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

291119M



平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00 (土・日・祝日は除く)
www.heianshindo.co.jp