









Instalační návod  
Inštalacný návod  
Mounting Instruction  
Montageanleitung  
Инструкция по установке





**SIKOTEXD100CRT**  
**SIKOTEXD120CRT**  
**SIKOTEXD140CRT**










A 2X 	B 1X 	C 4X ST4X30 	D 2X 	E 6X ST4X40 	F 6X 	G-1 1X 	G-2 1X 	H 2X 	I 1X 		
J 1X 	K 1X 	L 1X 	M-1 1X 	M-2 1X 	N 3X 	O 2X 	P 1X 	Q 4X ST4X20 	R 1X 		
S 1X 	T 1X 	U 1X 	V 1X 								
<p>Ø6.0mm</p>											

# Změna dispozice dveří






Poznámka: Vnitřní strana koutu  
- Easy Clean





3


	A(mm)
SIKOTEXD100CRT	970~1010
SIKOTEXD120CRT	1170~1210
SIKOTEXD140CRT	1370~1410




4




5



⑥





⑦





8





Poznámka: Vnitřní strana koutu  
- Easy Clean






Zprvé stlačit pojistku nahoru  
a poté otočit dovnitř o 90°









9



10



11


















Instalační návod  
Inštalacný návod  
Mounting Instruction  
Montageanleitung  
Инструкция по установке

**SIKOSTENATEXD80**  
**SIKOSTENATEXD90**  
**SIKOSTENATEXD100**








	A(mm)
SIKOTEXP80CRT / SIKOTEXL80CRT	771~791
SIKOTEXP90CRT / SIKOTEXL90CRT	871~891
SIKOTEXP100CRT / SIKOTEXL100CRT	971~991
SIKOTEXD100CRT	971~991




	B(mm)
SIKOSTENATEXD80	769~789
SIKOSTENATEXD90	869~889
SIKOSTENATEXD100	969~989

SIKOTEXD120CRT	1171~1191
SIKOTEXD140CRT	1371~1391






Poznámka: Vnitřní strana koutu  
- Easy Clean

②



③



④

