



HOW TO VAPE

5x drücken zum ein- und ausschalten
3x klicken, um die Voltzahl zu ändern
2x zum vorheizen drücken
Beim Ziehen gedrückt halten





ANLEITUNG VAPE PEN MIT PREHEAT BUTTON

Um den Vape Pen einzuschalten, drücke den Knopf zunächst 5 Mal schnell hintereinander. Der Pen leuchtet daraufhin kurz auf.

Sobald er aktiviert ist, kannst du die Voltzahl durch 3-maliges Drücken ändern. Der Vape Pen verfügt über 3 verschiedene Stufen: rot (hoch; 3,7V), blau (mittel; 3,2V) und grün (niedrig; 2,8V).

Wenn du den Vape Pen verwenden möchtest, halte den Knopf gedrückt, während du an der Kartusche ziehst. Der Pen leuchtet dabei in der Farbe deiner gewählten Stufe.

Um Verstopfungen der Kartusche zu vermeiden nutze die Vorheizfunktion, die du durch einen Doppelklick aktivieren kannst. Der Vape Pen heizt etwa 10 Sekunden vor und ist dann einsatzbereit!

Zum Ausschalten des Vape Pens drücke den Knopf erneut 5 Mal.