

One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box

取扱説明書

このたびは One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box は、2 台のアンプを使ったり、ミキサー等へラインアウトする際のステレオセットアップのために作られた 1 ループスイッチャーです。

本体にあるインプット、アウトプット、およびエフェクトループのセンド、リターン端子はすべて TRS ステレオプラグに対応して、フルステレオループとして使用可能。

さらに、M>S スイッチにより、TS モノラルケーブルをインプットに接続してもステレオとして使うことが可能です。

さらにスイッチングモードを切り替えることができます。

Normal モードでは、フットスイッチを押す度にループの ON/OFF が切替わるラッチスイッチです。

Rapid モードでは、フットスイッチを踏んでいる間だけループを切り替えるモメンタリスイッチとなり、エフェクトのサウンドを一時的に使用するクリエイティブな使い方が可能です。

モノラルで出力されたシグナルが、エフェクトループに接続されたエフェクトによりステレオとなった場合、アウトプットからはステレオシグナルで出力できます。

もちろん、すべての端子に TS モノラルプラグのケーブルを接続すれば、モノラル 1 ループとして動作します。

アイデアにより様々な使い方があり、より多くのシステムに対応できるシンプルで小さなスイッチャー。それが Minimal Series Stereo 1Loop Box なのです。

●コントロール

・M>S

接続する機器に合わせて切り替えます。

M ポジション: モノラルインプット→ステレオセンド、リターン、アウトプット

S ポジション: ステレオインプット→ステレオセンド、リターン、アウトプット

モノラルインプット→モノラルセンド、リターン、アウトプット

ステレオインプット→モノラルセンド、リターン、アウトプット

フットスイッチモード:

・フットスイッチを押しながらアダプターを接続します。

・LED が 2 回素早く点滅し、フットスイッチモードの設定を行います。

・LED が消灯しているときは、フットスイッチは Normal モードです。フットスイッチを押すと LED が点灯し、Rapid モードとなります。

・LED を消灯 (Normal)、点灯 (Rapid) のどちらかのお好みのモードにしたままアダプターを抜き、電源を落とします。

・フットスイッチを押さず、そのままアダプターを接続すると、さきほど設定したモードで本体が動作します。

●スペック

消費電流: 100mA

サイズ: 35 x 48 x 98mm

重量: 127g