

Lee y entiende las instrucciones antes de usar el aparato
¡PRECAUCIÓN! ¡SUPERFICIE CALIENTE!



ADVERTENCIAS

- Este aparato esta diseñado únicamente para uso comercial.
- Debe colocarse sobre una superficie nivelada capaz de soportar adecuadamente su peso.
- No dejar el aparato sin vigilancia mientras este en funcionamiento.
- Nunca sumergir el aparato en agua.
- Nunca vertir agua caliente, café o café en polvo dentro del deposito de agua.
- No sobrepasar el nivel del deposito del agua.
- No desenchufar el aparato con las manos mojadas.
- No desenchufar el aparato jalando del cable.
- No intente reparar o reemplazar el cable de alimentacion si se ha dañado. Contactar al agente de servicio calificado.
- Mientras el aparato este en uso, algunas partes se pondrán muy calientes. Asegurese que el nucleo no entre en contacto con ninguna parte caliente.
- Cuidado de no tocar ninguna superficie caliente.
- No permita que los decantadores vacíos se sienten en los lugares calientes.

Instalacion

Desembale cuidadosamente la cafetera e inspeccione si hay daños o piezas faltantes.

1. Coloque la cafetera en una superficie firme y nivelada. Deje suficiente espacio encima de él para un llenado seguro y fácil del depósito de agua.
2. Coloque una jarra de vidrio o un recipiente vacio debajo del embudo.
3. Llene el deposito de la cafetera con agua (aproximadamente 2 L.)
4. Gire el interruptor a encendido. El indicador de preparacion debe encenderse. Despues de aproximadamente 2 minutos , la maquina comenzara a preparar.
4. Coloque el interruptor de alimentación en "ON". El indicador de preparación debe encenderse. Después de aproximadamente 2 minutos, la máquina comenzará a preparar.
5. Después de 4-5 minutos, el indicador de disponibilidad debe apagarse, indicando que el proceso de elaboración de cafe ha terminado.
5. Repita los pasos del 2 al 5 dos veces para limpiar las piezas internas de la maquina antes de preparar la cafetera por primera vez.

NOTA: Es normal oír algunos sonidos y ver el vapor del agua que sale de la máquina durante este procedimiento.



En caso de desbordamiento, apague el interruptor de encendido inmediatamente para terminar el proceso.

Operación

1. Retirar el embudo e insertar el filtro de papel. Añadir la cantidad apropiada de granos de café. Devuelva el embudo a su correcta posición.
2. Asegurate de que el decantador este posicionado correctamente bajo el embudo.
3. Llena el depósito de agua y enciende la cafetera.
 - a. Nota: No añadir mas de 1 decantador (64 oz.) de agua para prevenir que se desborde.
 - b. El indicador de preparacion debe encenderse y la preparación de café comenzará a fluir dentro del decantador. Cuando la luz del indicador de preparación se apague, el ciclo de elaboración de café estará completo.

PRECAUCIÓN: Para prevenir derrames y quemaduras, esperé hasta que el café pare de gotear en el embudo antes de removerlo.

4. Deshágase de los granos usados y del filtro de cafe y enjuague el embudo con agua limpia. Y la unidad esta lista para preparar otra cantidad de café.

PRECAUCIÓN: No deje los decantadores vacíos en los platos calientes ya que esto puede dañar la unidad y el decantador.

NOTA: Después del primer uso, siempre mantenerla con una pequeña cantidad de agua . Si no va a ser usado por un perido prolongado, derramar el agua restante y limpiar la maquina. Y mantenerlo almacenado.

Limpieza

La limpieza regular garantiza una mas larga duración. Para las manchas y suciedad del exterior dela cafetera un paño humedo sera suficiente. De ser necesario, un no corrosivo, no abrasivo o un limpiador pueden usarse. Asegurate de desenchufar los cables antes de la limpieza.

Garantía limitada de 6 meses

Todo el equipo, que es vendido bajo la marca de Equipos Avantco y usado con propositos comerciales, esta garantizado contra defectos de materiales y mano de obra. La garantía dura 6 meses apartir de la fecha de instalación y es para beneficio del comprador original únicamente. Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, legales o de otro tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de aptitud para la comercialización para fines. El vendedor no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos o consecuentes en relación con los productos comerciales Avantco. Esta garantía no es efectiva en daños causados por accidentes, descuidos, instalacion incorrecta, falta de una configuracion adecuada, supervisión cuando se requiera de si el equipo está instalado u operado de manera contraria a las instrucciones de instalación y operación.

Esta garantía no se aplica , y avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía sobre los productos vendidos o utilizados fuera de los estados unidos.

Este equipo esta diseñado únicamente para uso comercial. La garantía es nula si el equipo está instalado en cualquier otra cosa que no sean aplicaciones comerciales