

Animals Pedal PUSH & PULL DISTORTION取扱説明書

このたびはAnimals Pedal PUSH & PULL DISTORTIONをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本機の性能を発揮するためにも、ご使用前に当説明書をお読みください。

エレキギター、ことロックな音色として一番初めに思い浮かぶ音。それはアンプを歪ませたディストーションサウンドではないでしょうか。

中でも、ブリティッシュアンプを強く歪ませ、エッジを出したトーン、ブラウンサウンドと呼ばれるトーンは、特にロックなディストーションサウンドのアイコンです。

PUSH & PULL DISTORTIONはまさに、ブラウンサウンドを作るディストーションです。
ブラウンサウンドにも様々な解釈がありますが、中でも80年代ごろの厚みのあるブラウンサウンドこそ、PUSH & PULL DISTORTIONのサウンドです。

クリーンなアンプにつないで音を出せば、一瞬でそれとわかるサウンド。扱いやすく、ギタートーンのエッジを強め、厚みのある歪みです。ロングトーンも伸びやかに繋がり、レガートやライトハンドとベンドを組み合わせたり、高速オルタネイトピッキングとも相性の良い音色です。速いプレイでも音が生き生きとして輝く歪み。PUSH & PULL DISTORTIONの真骨頂です。

●コントロール

LEVEL: 全体の音量を調整します。

DRIVE: 歪みの強さを調整します。

TONE: 音色を高域を中心に調整します。

PUSH & PULL DISTORTIONはトゥルーバイパスフットスイッチを採用し、9V電池、またはスタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。

●スペック

消費電流: 0.5mA

インプットインピーダンス: 500K ohm

アウトプットインピーダンス: <2k ohm

※電池をご使用になる際、エフェクターを保管する時は電池の消耗を抑えるためにインプットジャックからプラグを抜いておいてください。また、長期間ご使用にならない際は電池を外して保管してください。