




UP&DESK

Manuel de montage (FR)



Support d'Unité Centrale




Attention, avant de commencer assurez-vous du sens dans lequel vous allez fixer la "Plaque de Fixation A", en effet l'Unité Centrale s'intègre perpendiculairement à celle-ci.



Pour la 1ère étape, vous devez fixer les 4 vis extérieures de la plaque de fixation A sous le plateau de bureau.





Fixez-là dans le bon sens, comme indiqué juste ici.



Cette étape vous permet de régler le support en fonction de la largeur de votre Unité Centrale. Les 2 vis vous servent à régler le retour permettant de retenir la partie haute de l'Unité centrale !





Pour la 2nde étape, vous glissez la partie B du support dans la plaque A que vous avez fixé au plateau. **Une fois cette tâche effectuée**, vous pouvez fixer les 2 dernières vis du "Support de fixation A" ce qui empêchera à la partie B de sortir des rails.



Pour cette 3ème étape, vous devez glisser la partie D sur l'élément C. Vous devez ensuite insérer la vis dédiée par dessous et la serrer !

Cette vis sert à régler l'amplitude du support D en fonction de la largeur de votre Unité Centrale.



En fonction de la hauteur de votre unité centrale, vous devez fixer les crochets de la partie C+D sur les éléments A+B aux emplacements prévus à cet effet.

Une fois le support d'unité centrale installé, vous pouvez procéder à l'installation de votre propre unité centrale à l'emplacement prévu à cet effet.

Pour toute demande concernant nos produits (garantie, montage...) merci de contacter notre Service Client à contact@upanddesk.com ou via notre site internet <https://upanddesk.com/>