



Quick Start Guide

Clear

Medical-Grade Anti-Acne
LED Light Therapy Device

English

Deutsch

Español

Français

Nederlands


English



The Omnilux Clear mask is hands-free and completely portable, meaning you can read a book, cook, clean, or watch TV instead of being bound to an outlet.

STEP 1

Before using your mask, charge the controller using the supplied cable and plug. The controller must be charged on its own, (not attached to the mask) by the cable and plug that connects to the wall socket. Please do not charge your controller with the mask still plugged in as this may cause damage to the battery.



STEP 2

Once fully charged (all 3 charging lights will be illuminated) detach the controller from the charging cable.



NOTE: Please do not charge the controller with the mask still connected. The Omnilux Clear mask will not work if plugged into the controller while it is charging and this can cause damage to the device & battery over time.

STEP 3

Connect the mask to the other end of the controller. To reiterate, the Omnilux Clear mask is operated by the supplied controller, making it completely portable.



STEP 4

The mask is designed to sit comfortably on your face. It should feel secure but not overly tight.



STEP 5

Activate the controller by pressing down on the button for one second. Each session is 10 minutes and your device will automatically shut off when the treatment is complete. We recommend using your Omnilux Clear device 4 days per week for 6 weeks and then at the first sign of a breakout thereafter.



STEP 6

Store your device flat if possible and clean treatment surface as needed with a damp cloth or a nonirritating water-based wipe. For deeper cleaning, wipe gently with 70% alcohol.



Any questions? Scan the QR Code on your smartphone or visit omniluxled.com/apps/help-center for more detailed instructions on how to get the most from your Omnilux Clear.




Deutsch



Die Omnilux Clear-Maske ist freihändig und komplett tragbar, so dass Sie ein Buch lesen, kochen, putzen oder fernsehen können, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein.


SCHRITT 1

Bevor Sie die Maske benutzen, laden Sie das Steuergerät mit dem mitgelieferten Kabel und Stecker auf. Das Steuergerät muss allein (nicht an der Maske befestigt) mit dem Kabel und dem Stecker, der an die Steckdose angeschlossen wird, aufgeladen werden. Bitte laden Sie das Steuergerät nicht auf, wenn die Maske noch eingesteckt ist, da dies zu einer Beschädigung des Akkus führen kann.



SCHRITT 2

Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist (alle 3 Ladeleuchten leuchten), trennen Sie es vom Ladekabel.



HINWEIS: Bitte laden Sie das Steuergerät nicht auf, wenn die Maske noch angeschlossen ist. Die Omnilux Clear-Maske funktioniert nicht, wenn sie während des Ladevorgangs an das Steuergerät angeschlossen ist, und dies kann mit der Zeit zu Schäden am Gerät und am Akku führen.

SCHRITT 3

Verbinden Sie die Maske mit dem anderen Ende des Steuergeräts. Die Omnilux Clear-Maske wird über das mitgelieferte Steuergerät bedient und ist somit komplett tragbar.



SCHRITT 4

Die Maske ist so konzipiert, dass sie bequem auf Ihrem Gesicht sitzt. Sie sollte sich sicher, aber nicht zu eng anfühlen.



SCHRITT 5

Aktivieren Sie den Controller, indem Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt halten. Jede Sitzung dauert 10 Minuten und Ihr Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Wir empfehlen, Ihr Omnilux Clear-Gerät 6 Wochen lang an 4 Tagen pro Woche und danach bei den ersten Anzeichen eines Ausbruchs zu verwenden.



SCHRITT 6

Lagern Sie Ihr Gerät möglichst im Freien und reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder einem nicht reizenden Wischtuch auf Wasserbasis. Für eine gründlichere Reinigung wischen Sie es vorsichtig mit 70%igem Alkohol ab.



Haben Sie Fragen? Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone oder besuchen Sie omniluxled.com/apps/help-center, um eine detaillierte Anleitung zu erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Omnilux Clear herausholen.




Español



La máscara Omnilux Clear es un dispositivo manos libres y completamente portátil. Esto significa que podrá usarla mientras lee un libro, cocina, limpia o ve la televisión, sin depender de enchufes.

PASO 1


Antes de usar la máscara, cargue el mando con el cable y el adaptador que vienen en el paquete. El mando debe cargarse por separado, no conectado a la máscara. Cárguelo conectado el mando a la corriente, con ayuda del cable y del adaptador disponibles. No cargue el mando mientras la máscara esté conectada, ya que podría dañar la batería.



PASO 2

Cuando esté cargado por completo, se encenderán las 3 luces de carga. Desconecte el mando del cable de carga.

NOTA: No cargue el mando mientras la máscara esté conectada. La máscara Omnilux Clear no funciona si el mando se está cargando. Intentar utilizarla podría dañar el dispositivo y la batería con el tiempo.



PASO 3

Conecte la máscara al cable que sale del mando. Queremos recordarle que la máscara Omnilux Clear funciona de manera autónoma gracias al mando, lo que hace que sea completamente portátil.



PASO 4

La máscara está diseñada para adaptarse con facilidad a la cara. Debería notarla fija pero no demasiado apretada.



PASO 5

Encienda el mando pulsando el botón durante un segundo. Cada sesión dura 10 minutos. El dispositivo se apaga de manera automática cuando finaliza el tratamiento. Recomendamos utilizar Omnilux Clear 4 días a la semana durante 6 semanas y, a partir de entonces, en cuanto identifique los primeros indicios de un brote de acné.



PASO 6

Si puede, guarde el dispositivo en posición horizontal. Limpie la superficie de tratamiento con un paño húmedo o con una toallita húmeda suave. Para limpiar la máscara en profundidad, pase con delicadeza un paño con alcohol de 70°.



¿Tiene alguna duda? Escanee el código QR o visite omniluxled.com/apps/help-center para más información sobre cómo sacar el máximo partido al dispositivo Omnilux Clear.




Français



Le masque Omnilyx Clear est un appareil mains-libres portable. Vous pouvez lire un livre, cuisiner, nettoyer ou même regarder la télé sans être rattaché à une prise de courant.


ÉTAPE 1

Avant d'utiliser votre masque, veuillez charger la télécommande à l'aide du câble et de la prise fournis. La télécommande doit être chargée indépendamment du masque (elle ne doit pas être attachée au masque) à l'aide du câble et de la prise qui se connectent au socle électrique. Veuillez ne pas charger la télécommande avec le masque encore branché, car cela pourrait endommager la batterie.



ÉTAPE 2

Une fois la télécommande entièrement chargée (les 3 voyants lumineux s'allumeront), veuillez la détacher du câble.



ATTENTION: Veuillez ne pas charger pas la télécommande si le masque est encore branché. Le masque Omnilyx Clear ne fonctionnera pas s'il est branché à la télécommande lors du chargement, car ceci peut endommager l'appareil ainsi que la batterie au fil du temps.

ÉTAPE 3

Connectez le masque à l'autre extrémité de la télécommande. Pour réitérer, le masque est actionné par la télécommande fournie, le rendant ainsi totalement portable.



ÉTAPE 4

Le masque est conçu pour être porté confortablement. Il doit être bien fixé sans être trop serré.



ÉTAPE 5

Activez la télécommande en appuyant sur le bouton pendant une seconde. Chaque séance dure 10 minutes et votre appareil s'éteindra automatiquement lorsque celle-ci est terminée. Nous conseillons d'utiliser votre appareil Omnilyx Clear 4 jours par semaine pendant 6 semaines, puis nous conseillons de l'utiliser au premier signe d'éruption cutanée.



ÉTAPE 6

6Rangez votre dispositif à plat si possible et nettoyez la surface de traitement si nécessaire avec un chiffon humide ou une lingette à base d'eau non irritante. Pour un nettoyage en profondeur, essuyez doucement avec de l'alcool à 70%.



Havez-vous des questions ? Scannez le code QR sur votre smartphone ou visitez le site omnilyxed.com/apps/help-center pour plus d'informations détaillées afin de profiter au maximum d'Omnilyx Clear.




Nederlands



Het Omnilyx Clear masker is handsfree en volledig draagbaar, dit betekent dat u een boek kunt lezen, kun koken, schoonmaken of tv kunt kijken in plaats van gebonden te zijn aan een stopcontact.


STAP 1

Voordat u het masker gebruikt, laadt u de controller met behulp van de meegeleverde kabel en stekker volledig op. De controller moet op zichzelf worden opgeladen (niet bevestigd aan het masker) door de kabel en stekker die op het stopcontact aangesloten worden. Laad uw controller niet op terwijl het masker nog is aangesloten, dit kan de batterij beschadigen.



STAP 2

Zodra volledig opgeladen (alle 3 de oplaadlampjes branden), koppelt u de controller los van de oplaadkabel.



OPMERKING: Laad de controller niet op terwijl het masker nog is aangesloten. Het Omnilyx Clear masker zal niet werken als het tijdens het opladen aan de controller is aangesloten en dit kan op den duur schade aan het apparaat en de batterij veroorzaken.

STAP 3

Sluit het masker aan de andere kant van de controller aan. Nogmaals, het Omnilux Clear masker reïterate, the Omnilux Clear mask is operated by the wordt bediend door de meegeleverde controller, waardoor het volledig draagbaar is.



STAP 4

Het masker is ontworpen om comfortabel op uw gezicht bevestigd te worden. Het moet veilig voelen, maar niet te strak vastzitten.



STAP 5

Activeer de controller door de knop een seconden in te drukken. Elke sessie duurt 10 minuten en het apparaat gaat automatisch uit als de behandeling is voltooid. Wij raden aan om uq Omnilux Clear apparaat 4 dagen per week gedurende 6 weken te gebruiken en daarna bij elke eerste tekenen van een uitbraak.



STAP 6

Bewaar uw apparaat indien mogelijk plat en reinig het behandelingsoppervlak met een vochtige doek of een niet-irriterend doekje op waterbasis. Veeg voor een diepere reiniging voorzigt af met 70% alcohol.



Heeft u vragen? Scan de QR-code op uw smartphone of bezoek omniluxled.com/apps/help-center voor meer gedetailleerde instructies over hoe u het meeste uit uw Omnilux Clear kunt halen.



 **OMNILUX**[™]
— CLEAR —