

# Einbauanleitung

Vielen Dank, dass du dich für einen Schaltknauf von TGWorks entschieden hast!

Der Einbau des Schaltknaufes benötigt ca. 10 Min.

Benötigt werden folgende Werkzeuge:

- Kleiner Schlitz-Schraubendreher / Nadel

1.



Den originalen Schaltknauf über dem Rückwärtsgang-Zughebel greifen und fest fassen.

2.



Den zweiten Gang einlegen und ruckartig fest nach oben an dem Schaltknauf ziehen.  
Vorsicht vor dem Rückstoß!!

3.



Mit Hilfe eines kleinen Schlitz-Schraubendrehers oder einer Nadel, den weißen Clip zur Sicherung des Sicherungsringes, auf beiden Seiten lösen.

4.



Den Sicherungsring entnehmen.

5.



Den Sicherungsring in unseren Adapter einsetzen.

6.



Den TGWorks Sticker von der Transferfolie abziehen und zur Sicherung des Rings auf den Adapter kleben.  
Den Aufkleber gut andrücken.

7.



8.



Den Schaltknopf mit der Aufnahme nun auf die Schaltstange aufsetzen und durch einen leichten Schlag bis zum Anschlag drücken.



Sollte der Schaltknopf verdreht sein, kann er einfach durch drehen ausgerichtet werden, sodass er mit den Linien fluchtet.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung! Für Schäden am Auto oder unserem Produkt können wir keine Haftung übernehmen!

Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem Produkt!

Folge uns gerne auf Facebook, Instagram und melde dich für unseren E-Mail Newsletter an, sodass du keine Neuigkeiten verpasst!

Dein TGWorks.-Team!

