

momo  
— lifestyle —

luzinha®



www.momolifestyle.com.br

Manual / PT-BR Luzinha®

### Conteúdo

- 1 Luminária Luzinha
- 1 Cabo USB
- 1 Manual de instrução
- 1 Suporte magnético branco
- 1 Adesivo dupla-face de fixação para o suporte

### Informações Técnicas

- Modelo do Produto: m0004
- Voltagem: DC 5 V
- Potência: 0,2 W
- Fonte de Alimentação: bateria íon-lítio 3.7 V
- Capacidade da Bateria: 500 mAh
- Temperatura de Trabalho: -10°C~40°
- Vida Útil dos LEDs: 50000 horas
- Peso Líquido: 60g
- Distância de detecção: 3-4m na parte frontal e 2-3m na lateral.
- Ângulo de detecção pelo sensor: 120°
- Temperatura de cor: 3000k

### Controles e Funções

- 1. OFF - Desligado:** A luz não acenderá
- 2. AUTO - Automático:** Para ambientes escuros. Quando houver detecção de movimento, a Luzinha ligará automaticamente e desligará após 15 seg.
- 3. ON - Ligado:** A luz permanecerá acesa até que a bateria termine ou troque a função.




### Carregamento

- A redução de brilho da luz indica que a bateria está acabando. Carregue o produto utilizando o cabo USB, que acompanha a Luzinha®.
- Ao colocar a Luzinha® para carregar, acenderá uma luz vermelha. Quando esta luz se apagar, a bateria já está carregada.
- Para uma maior duração da bateria, faça uma carga completa antes do primeiro uso. O tempo para carregamento da bateria é de aproximadamente 2 horas.

### Área de funcionamento do sensor

Com o ângulo de cobertura do sensor de movimento sendo de 120°, a luz se aciona automaticamente de duas maneiras:

- 1. Em superfície vertical:** 3 a 4m de distância do objeto.
- 2. Em superfície horizontal:** 2 a 3m de distância do objeto.



### Formas de uso e fixação

**1. Em superfície lisa:** Utilize o adesivo dupla face, que acompanha o produto. Primeiro retire o filme do adesivo e cole-o atrás do suporte metálico. Feito isso, retire o outro lado do filme do adesivo e cole-o na superfície lisa desejada. Espere 2 horas para a cola secar bem e em seguida você já pode colocar a Luzinha® no suporte metálico. Ela possui imã e irá ficar fixa, podendo ser removida facilmente para efetuar o carregamento ou uso em outro local.



**2. Em superfície magnética:** Apenas coloque a Luzinha® diretamente na superfície magnética, ela possui imã e assim ficará suspensa, podendo ser removida facilmente. A superfície não pode ser aquecida (forno, por exemplo, não pode).

### Precauções

1. A área do sensor não pode estar coberta.
2. Para limpeza, utilizar um pano de algodão macio.
3. Evite colocar o produto perto de fontes de calor, como tampa de forno, saída de aquecimento, umidificador e outros locais onde a temperatura muda bruscamente.
4. Evite deixar a lâmpada receber luz solar diretamente.
5. Não desmontar o produto. Isso também acarretará na perda automática da garantia.

### Garantia

A sua Luzinha® conta com 1 ano de garantia. Entre em contato pelo mesmo canal que você comprou o produto para quaisquer problemas.

Em caso de dúvidas, acesse nosso canal Momo Lifestyle no Youtube ou entre em contato direto conosco: [ajuda@momolifestyle.com.br](mailto:ajuda@momolifestyle.com.br)

Manual / ES Luzinha®

### Contenido

- 1 Lámpara Luzinha®
- 1 Cable USB
- 1 Manual de instrucciones
- 1 soporte magnético color blanco
- 1 adhesivo de doble cara para fijar el soporte

### Información técnica

- Modelo del producto: m0004
- Voltaje: DC 5 V
- Potencia: 0,2 W
- Fuente de alimentación: batería de iones de litio 3.7 v
- Capacidad de batería: 500 mAh
- Temperatura de trabajo: -10°C~40°
- Vida útil de LEDs: 50000 horas

- Peso Líquido: 60g
- Distancia de detención: 3-4m en la parte frontal y 2-3m en la parte lateral
- Ángulo de detención por el sensor: 120°
- Temperatura del color: 3000k

### Controles y funciones

- 1. OFF - Apagado:** la luz no se encenderá
- 2. AUTO - Automático:** para ambientes oscuros. Cuando hay detención de movimiento, la luz se prenderá automáticamente y se apagará después de 15 segundos.
- 3. ON - Prendido:** la luz permanecerá prendida hasta que la batería se termine o cambie de función.




### Carga

- La reducción del brillo de la luz indica que la batería se está acabando. Cargue el producto utilizando el cable USB que acompaña Luzinha®.
- Al colocar Luzinha® para cargar, se encenderá una luz roja. Cuando se apaga esta luz, indica que la batería ya está cargada.
- Para una mayor duración de la batería, realice una carga completa antes del primer uso. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 2 horas.

## Área de funcionamiento del sensor

Con un ángulo de cobertura del sensor de movimiento de 120°, la luz se enciende automáticamente de dos maneras:

1. **En superficie vertical:** 3 a 4m de distancia del objeto.
2. **En superficie horizontal:** 2 a 3m de distancia del objeto.



## Formas de uso y adherencia

**1. En superficie lisa:** Utilice el adhesivo de doble cara que acompaña el producto. Primero retire la película protectora del adhesivo y colóquelo atrás del soporte metálico. Una vez realizado, retire el otro lado de la película protectora del adhesivo y colóquelo en la superficie lisa deseada. Espere 2 horas para que el pegamento se adhiera bien y enseguida usted ya podrá colocar Luzinha® en el soporte metálico. Posee un imán fijo, pudiendo ser removido fácilmente para cargar o usar en otro lugar.



**2. En superficie magnética:** Simplemente coloque el Luzinha® directamente sobre la superficie magnética, tiene un imán y, por lo tanto, quedará suspendida pudiéndose quitar fácilmente. La superficie no se debe calentar (el horno, por ejemplo, no se debe).

## Precauciones

1. El área del sensor no puede estar tapada.
2. Para limpiar, utilizar un paño de algodón suave.
3. Evite colocar el producto cerca de fuentes de calor, como cubierta de horno, salida de calefacción, humidificador y otros lugares donde la temperatura cambia bruscamente.
4. Evite dejar la lámpara en contacto directo con la luz solar.
5. No desarmar el producto, eso también implicará la pérdida automática de la garantía.

## Garantía

Su Luzinha® viene con una garantía de un año. Contáctenos a través de su punto de venta para cualquier reclamo relacionado.

En caso de dudas, acceda a nuestro canal Momo Lifestyle en Youtube o entre en contacto directo con nosotros:  
[ajuda@momolifestyle.com.br](mailto:ajuda@momolifestyle.com.br)

# Manual / EN

## Content

- 1 Luzinha® LED light
- 1 USB cable
- 1 Instruction manual
- 1 White magnetic holder
- 1 Double-sided adhesive to attach the holder

## Technical information

- Product Model: m0004
- Voltage: DC 5 V
- Power: 0.2 W
- Power Supply: 3.7 V lithium-ion battery
- Battery Capacity: 500 mAh
- Working Temperature: 14°F~104°F
- Lifespan of LEDs: 50.000 hours
- Net Weight: 2,12 oz
- Detection distance: 9-12 ft. front and 6-9 ft. side
- Sensor detection angle: 120°
- Color temperature: 3.000k

## Controls and Functions

1. **OFF:** The light will not turn on
2. **AUTO - Automatic:** For dark environments. When there is motion detection, the Luzinha® will automatically turn on and off after 15 sec.
3. **ON:** Light will remain on until function is changed or battery is flat.




## Charging

- Reduction in Luzinha's brightness indicates battery is running low. Charge the Luzinha using the USB supplied.
- When charging the Luzinha, a red light will appear. When this light turns off, the battery is sufficiently charged.
- For longer battery life, charge fully (for approximately 2 hours) before first use.

## Sensory field of vision


With the motion sensor coverage angle being 120°, the light triggers automatically in two ways:

1. On vertical surface: 9 to 12 ft. away from the object.
2. On horizontal surface: 6 to 9 ft. away from the object.



## Ways of Use and Attachment

**1. Smooth surface:** Use the double-sided adhesive that comes with the product. First remove the film from the adhesive and glue it behind the metal holder. Then, remove the other side of the film from the adhesive and glue it on the desired smooth surface. Wait 2 hours for the glue to dry well and then you can already put the Luzinha® on the metal holder. It has a magnet and will be fixed, and can be removed easily for charging or use in another location.



**2. Magnetic surface:** The Luzinha's inbuilt magnet allows it to be placed onto any metal surface directly. Note: the surface shouldn't be heated: i.e. oven or stove."

## Precautions

1. The sensor area can't be covered.
2. For cleaning, use a soft cotton cloth.
3. Avoid placing the product on/or near a heat source / hot surface (i.e. stove, oven, humidifier, or other areas where temperature may fluctuate significantly)
4. Do not expose Luzinha to direct sunlight.
5. Disassembling the product will result in a loss of Warranty

## Warranty

Your Luzinha® comes with a one year warranty. Contact us via your point of sale for any related claims.

If you have any questions, please visit our Momo Lifestyle channel on Youtube or contact us directly: [ajuda@momolifestyle.com.br](mailto:ajuda@momolifestyle.com.br)

fale conosco

hable con nosotros

contact us

siga a gente

siganos

follow us

+55 48 8821-4266

+55 48 98821-4266  
+1 305 998 2988

[ajuda@momolifestyle.com.br](mailto:ajuda@momolifestyle.com.br)  
[info@momo-lifestyle.com](mailto:info@momo-lifestyle.com)

[www.momolifestyle.com.br](http://www.momolifestyle.com.br)  
[www.momo-lifestyle.com](http://www.momo-lifestyle.com)

[@momolifestylebrasil](#)