

Bruksanvisning Joyetech Penguin SE

1. Førstegangs bruk

Når du bruker Penguin for første gang er det nødvendig å fjerne en plastfylling på bunnen av tanken og erstatte den med ett fordamperhode (se også 2. Åpning og påfylling). I tillegg må kanskje batteriet lades før den kan tas i bruk (se 5. Lading og batteribruk).

2. Åpning og Påfylling



Penguin er en av de enkleste settene å bruke. For å åpne den skyver du bare tanken oppover for å skille den fra batterienheten. Hold den med munnstykket ned. På undersiden av tanken, fjern plastfyllingen eller fordamperhodet og hell e-juice gjennom hullet (se 4. Bytte fordamperhode). Du ser at tanken fylles seg opp gjennom vinduet. Sett inn fordamperhodet. Skyv deretter tanken inn i batterienheten.

3. Bruk

Batteriet på Penguin er deaktivert som standard. For å aktivere, klikker du raskt 5-7 ganger på batteriknappen. Da vil lyset blinke og batteriet er aktivert. Du kan deaktivere batteri på samme måte. Nyttig for å forhindre bruk når den ligger i en veske eller lignende. Hold knappen inne når du skal inhalere. Du vil også se mengden gjenværende e-væske i vinduet. Unngå at det blir helt tomt.

4. Bytte fordamperhode (coil)

Fordamperhodet er en forbruksvare og må byttes etter litt tid, avhengig av bruken. Når det er lite damp eller brentsmak, og tanken ikke er tom, indikerer dette at fordamperhodet bør byttes. Fordamperhodet er en hvit plastdel i bunnen av tanken. Ta ut tanken fra batterienheten. Hold den med munnstykket ned og vipp ut fordamperhodet. Du kan nå også fylle på mer e-væske. Drypp ett par dråper e-juice i hullet på toppen av fordamperhodet (ikke på undersiden som kobles til batteriet) og putt den inn i tanken. Skyv deretter tanken inn i batteridelen. Når nytt fordamperhode er installert, vent ett par minutter før du bruker Penguin. Dette for at e-væsken skal trenge ordentlig inn i bomullen og forhindrer brentsmak. Ta også ett par trekk uten å trykke på batteriknappen.



Merk: Når du bytter hele tanken med en ny, må du først fjerne den beskyttende gummien i bunnen for å kunne sette inn fordamperhodet.

5. Lading og batteriindikator

Når du bruker Penguin se, vil indikatorlampene vise nivået på batteriet. Dersom de blinker må du lade. Du lader ved å koble den til en datamaskin eller en veggkontakt med USB-plugg (DC 5V) via USB-kabel. Ladeporten er under batteriknappen. Når den er fulladet, blinker indikatorlampene i 10 sekunder og slukkes deretter.

