

עלון הדרכה למשתמש

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר זה

טעינה

הוצא את החוט האופטי חבר את התקע לשקע המתאים לאחר חיבור החשמל, האור הכחול על המנורה מהבהב ללא מצב חשמל, והרשת המלאה מפסיקה להבהב מציינת טעינה מלאה.

בקרת אור חזקה וחלשה

ניתן לכוון את מצב בהירות המנורה על ידי לחיצה על המתג.

נורית תצוגת כוח

מנורת תצוגת החשמל מציגה את הכוח רק כאשר המנורה דולקת, ונורת תצוגת הכוח לא תידלק כאשר המנורה כבויה. כל מנורת תצוגה חשמלית מייצגת 25% חשמל. האור הכחול מהבהב עבור מצב הטעינה, והרשת המלאה פירושה טעינה מלאה, הטעינה הוא כ-10-5 שעות.

הערות בטיחות:

1. בעת השימוש בפעם הראשונה נא לטעון את המנורה כאשר אינה בשימוש. יש לטעון פעם אחת בתוך שלושה חודשים מהאחסון כאשר התאורה מעומעמת והסוללה מרוקנת, נא לטעון אותה בזמן.

2. במהלך תהליך הטעינת המוצר עקב המטען וסוללת הליתיום תעלה מעט הטמפרטורה (תופעה רגילה), נא להתרחק מסביבה נפוצה ודליקה.

3. חל איסור מוחלט לפרק כרצונו, והחברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות לכל ההשלכות שנגרמות מפעולות בלתי חוקיות.

4. עמיד למים לא יכול להיות זמן רב בגשם או להשרות במים.

אין לטעות יותר מ- 5.5 וולט טעינת יתר תגרום ללקוי במעגל הקו או לפיצוץ.

נא לטעון בזמן כאשר האור מעומעם והסוללה מרוקנת.
כאשר המתח נמוך מ- 3 וולט כוח המוצא יושפע וטעינת הטלפון עלולה להיות
לא אפקטיבית.
כאשר אור מנורת החירום מתכהה, טען את מנורת החירום באופן מיידי כדי
למנוע שחיקה של סוללת הליתיום הפנימית עקב פריקה מוגזמת.
כאשר המתח של סוללת הליתיום המובנית ממוך מ- 2.95 וולט סוללת הליתיום
נמצאת במצב של פריקה מוגזמת, פריקה מוגזמת תוביל לפסולת סוללת.
המוצר נבדק ע"י ספק המפעל הליתיום עומד על כ-30% טעינה, לא טעון
במלואו.