

## הוראות של שלט הרחוק



## איך לחבר את שלט הרחוק למנורה?

שייך הקוד (בניית הקשר בין המנורה ולשלט) «הדלק את מקור החשמל של המנורה, תלחץ על כפתור ההגדרות (SETUP) בתוך 5 שניות. כאשר המנורה מהירה פעמיים, השלט יכול לשלוט במנורה. הערה:

אנא שימו לב שצעד זה חייב להישלם בתוך 5 שניות לאחר הדלקת המנורה. ניקוי הקוד (ניקוי הקשר בין המנורה ולשלט)

הדלק את מקור החשמל של המנורה, תלחץ על כפתור ההדלקה (ON) לחיצה ארוכה בתוך 5 שניות. כאשר המנורה מהירה שלוש פעמים, אז השלט אינו יכול לשלוט במנורה.