

# Victor® M2524 Electronic Mouse Trap

## Piège à Souris électronique Victor®

### Victor® Elektronische Mausefalle

#### Instructions

1. Be sure the trap is in the “OFF” position
2. Insert a small amount of peanut butter through a bottom hole on the back of trap.
3. Open battery compartment and properly insert batteries - 4 “C”.
4. Identify location with rat activity. Place trap where activity has been seen.
5. Turn switch to “On.” Green light will flash once. Trap is working.
6. Once caught, dispose of rodent in trash receptacle.

#### CAUTION:

Inappropriate use of this product may cause electrical shock, or serious injury. Never use this product around small children, small household pets, life support devices and combustible materials.

#### Mode d'emploi:

##### Installer et placer les pièges à souris :

1. Vérifier que le piège est en position « OFF » (O)
2. Mettre une petite quantité de beurre à l'arrière du piège dans les trous d'accès.
3. Ouvrir le compartiment à piles et insérer 4 piles « AA » dans le sens indiqué.
4. Identifier la zone d'activité de la souris. Disposer le piège là où l'activité a été identifiée.
5. Allumer en appuyant sur le bouton « ON » (-).  
La lumière verte clignote une fois que le piège sera allumé.
6. Lorsque la prise a eu lieu, mettre le rongeur à la poubelle.

#### IMPORTANT :

Un usage inapproprié de ce produit peut causer une électrocution ou des blessures graves. Consulter les précautions d'emploi pour plus de détails.

#### Bedienungsanleitung

##### Einsatz & Platzierung der Mausefalle:

1. Stellen Sie sicher, dass die Falle auf “Aus” (0) geschaltet ist.
2. Streichen Sie eine kleine Portion Erdnussbutter hinten an die vorgesehene Position in der Tötungskammer.
3. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die 4 “AA” Batterien richtig ein.
4. Stellen Sie die Mausefalle dort hin, wo Sie Mäuse entdeckt haben.
5. Schalten Sie die Falle auf “An” (-). Ein grünes Licht leuchtet einmal auf, wenn die Falle scharf ist.
6. Leeren Sie die Falle bitte sofort nach dem Fang.

#### Warnhinweis:

Unsachgemäßer Umgang mit diesem Produkt kann elektrische Schläge oder ernste Verletzungen hervorrufen. Für weitere Infos siehe Produkt-Warnhinweise.