

Empfohlene Druckereinstellungen: Epson SC – P800 und BRILLIANT - Papiere.

Papiertyp:

Brilliant Supreme Matte Paper (M)
Coated Two Sides 230g

.....

Brilliant Supreme Ultimate Lustre (L) Paper 300g

Brilliant Supreme Ultimate Glossy (G) Paper 270g

.....

Brilliant Museum SilverGloss white Paper 300g

Brilliant Museum SilverGloss natural Paper 300g

.....

Brilliant Museum Satin Matte white Paper 300g

Brilliant Museum Satin Matte natural Paper 300g

.....

Medieneinstellung im Druckertreiber:

Epson Archival Matte Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 2-3

Epson Premium Semigloss Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 3

Epson Premium Glossy Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 3

Epson Premium Luster Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 9
Walzenabstand: breit

Epson Premium Luster Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 9
Walzenabstand: breit

Epson Velvet Fine Art Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 9
Walzenabstand: breit

Epson Velvet Fine Art Paper
Druckqualität: Stufe 4
Papierstärke: 9
Walzenabstand: breit

ICC-Profile Download unter: www.BrilliantPaper.eu