

## Manuale Router Huawei H122-373 5G CPE PRO 2



Gentile cliente,

Grazie per il vostro messaggio.

Le nostre istruzioni sono allegate:

- 1) Prima di tutto, ti consigliamo di disattivare il codice PIN della tua scheda SIM inserendo la vostra scheda **nanoSIM** in un telefono e scegliendo il menu giusto per disattivare il codice PIN. Hai anche la possibilità di disabilitare il codice pin tramite l'interfaccia del router, ma questo potrebbe essere più restrittivo.
- 2) Collegare il router tramite cavo Ethernet al computer o tramite WiFi sul computer, smartphone o tablet. La password WiFi predefinita è una stringa di numeri sotto il router su un'etichetta accanto a WiFi - Verkkojen yhteinen salasana.
- 3) Collegare il router elettricamente, attendere che i LED Power / Status / WiFi e Mode siano verdi.
- 4) Per accedere all'interfaccia del router H122-373 5G, digitare l'indirizzo 192.168.1.1 dal normale browser Internet (Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari ...) (non collegare altri router / ADSL o altro tipo di modem nella rete, poiché ciò potrebbe causare un conflitto nell'accesso all'interfaccia 192.168.1.1). Quando si tenta di connettersi da un dispositivo mobile (smartphone o tablet), la prima volta verrà visualizzata una pagina mobile, fare clic su "verkkosivulle", non si applica alla configurazione tramite un computer.
- 5) Dalla pagina del menu che appare, cambia la lingua del router in inglese, facendo clic su Kieli in alto a destra e poi sull'English.
- 6) Se non avete disattivato il codice PIN della carta SIM in precedenza, una finestra sovrapposta al centro può chiedere un codice: questo è il codice PIN della carta SIM, si devono ancora "per

confermare facendo clic sul pulsante destro. Assicurarsi di lasciare la casella in basso controllato per evitare di inserire il codice PIN ogni volta che il router viene riavviato.

7) Apparirà una finestra "Welcome to Mobile broadband" La password predefinita dell'interfaccia del router è: 1234, quindi dopo la prima configurazione, cambierà nella password WiFi o nella password ho personalizzato. Fai clic su "Log in".

8) Nella finestra successiva « Huawei Mobile Broadband Devices Privacy Notice » fare clic su "next", quindi su "Agree", quindi fare clic su "Enable and continue", quindi "next", un'altra volta "next" selezioniamo la casella "same as wifi password" in modo che la password dell'interfaccia sia la stessa della password WiFi per comodità. Quindi fare clic su "Finish".

9) Impostazioni APN dell'operatore (essenziali per l'accesso a Internet), fare clic su "network settings", quindi sulla nuova pagina visualizzata, fare clic su + accanto a APN LIST.

- Nel Profile name: inserisci ciò che desideri indipendentemente (maiuscolo / minuscolo), ad esempio il nome dell'operatore

- Username e password devono rimanere vuoti

- IP TYPE: ti consigliamo di selezionare solo IPV4, in quanto il supporto IPV6 potrebbe essere problematico per alcuni operatori e alcuni dei tuoi servizi domestici.

- Spostare il cursore della finestra verso il basso sul campo APN, e immettere l'APN del proprio operatore

Potrebbero esserci altri APN a seconda dell'operatore, consultare il proprio operatore di telefonia mobile o cercare in Internet.

APN degli operatori in Italia :

- TIM : wap.tim.it or ibox.tim.it
- Wind Tre : tre.it
- Vodafone : mobile.vodafone.it
- Iliad : iliad

Quindi fare clic su Save.

10) Per accedere alla pagina di informazioni che mostra i valori di ricezione del segnale, è possibile fare clic sul logo del router sopra Mobile Broadband al centro della pagina "Home", oppure fare clic su "advanced" "" device information "

Questa pagina è importante per identificare su quale trasmettitore ci si trova, la frequenza utilizzata e il livello di ricezione del segnale.

Puoi anche contattare il nostro servizio post-vendita all'indirizzo SAV@LOWCOSTMOBILE.COM

Buona navigazione,

Cordiali saluti,

Supporto tecnico LowcostMobile

In caso di domande tecniche su una funzionalità software del router, è possibile contattare il nostro servizio post-vendita.



EMAIL SAV : [sav@lowcostmobile.com](mailto:sav@lowcostmobile.com)

lowcost**mobile**