



Bedieningshandleiding

Binnen enkele minuten aan de slag met de bureaustoel „xenium“



Rugleuninghoogte-
verstelling




Schuifzitting /
ziddiepte-
verstelling



Gewichtsin-
stelling



Zithoogte-
verstelling



Armoplegger draaibaar



Armleuningen
hoogte-
verstelling



Bediening van het
bewegings-
mechanisme



Zitneig-
verstelling
(zithoek)



Zo zit u goed.

De beste zithouding bereikt u als u rechtop zit en de hoek tussen zowel boven- en onderbeen als boven- en onderarm ongeveer 90 graden bedraagt. Als u gebruik maakt van het bewegingsmechanisme (dynamisch zitten) neemt de rugbelasting verder af en blijft u fit!



1 zithoogte verstellen

2 rugleuninghoogte
verstellen

3 ziddiepte verstellen

4 dynamisch zitten!