



•mamatoyz•

playful experience

Manufacturer/Üretici

KOZİ ENDÜSTRİYEL TASARIM VE TİC. A.Ş.
İkitelli OSB, Demirciler San. Sit. B1/39 Kat:3
Başakşehir, İstanbul/Türkiye

☎ Telefon: +90 212 671 71 73

✉ info@mamatoyz.com

🌐 www.mamatoyz.com

📷 @mamatoyz

📌 mamatoyz


DESIGNED
&MADE
IN
TURKEY



intertek
Total Quality Assured.

•mamatoyz•
playful experience

O2 yürüteç walker





EASY SETUP QR CODE KOLAY KURULUM



UYARI!

- 10 ay 15 ay arası çocuklar için uygundur.
- Bir yetişkin tarafından çizimdeki gibi montaj yapılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutunuz, aksi halde boğulma tehlikesi vardır.
- DİKKAT! Kask ile kullanılmalıdır.
- Bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Birden fazla çocuğun kullanmasına izin verilmemelidir.
- Ürün yol kenarında, yokuşta, yollarda, ıslak zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Çiğlak ayakla kullanılması tavsiye edilmez.

WARNING!

- Suitable for children from 10 months to 15 months.
- Adult assembly required. Remove all packaging materials before giving the toy to your child.
- CAUTION! Protective equipment should be worn.
- To be used under constant adult supervision.
- Do not allow more than one rider at a time.
- This toy should not be used near steps, slopes, roadways or wet areas.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Riding barefoot is not recommended.

ATTENTION!

- Ce jouet convient aux enfants de 10 mois à 15 mois.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Retirez tous les emballages avant de donner ce jouet à l'enfant.
- ATTENTION ! Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.
- À utiliser sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne permettez l'usage que par un seul enfant à la fois.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
- L'utilisation nu-pieds n'est pas recommandée.

ATENCIÓN!

- Conviene a los niños de 10 meses a 15 meses.
- Este producto debe ser montado por un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete.
- Se utilizará bajo la vigilancia constante de un adulto.
- No permitan que se monte más de un niño a la vez.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este juguete requiere una gran habilidad, para evitar caídas o colisiones con terceros.
- No se recomienda el uso descalzo.

ATENÇÃO!







- Conviem às crianças com de 10 meses a 15 meses.
- Dev'essere montato da un adulto. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança.
- ATENÇÃO! Mostra se adequado usar um equipamento de proteção. Não use na rodovia pública.
- Deve ser utilizado sob a constante supervisão de um adulto.
- Não permitir que haja mais de uma criança por vez.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este brinquedo requer uma grande habilidade para evitar as quedas ou colisões com terceiros.
- Não é recomendado o uso de pés descalços.

ATTENZIONE!

- Adatto ai bambini da 10 mesi a 15 mesi.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Eliminer gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino.
- AVVERTENZA! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione.
- Da utilizzarsi sotto la costante supervisione di un adulto.
- Non consentire l'uso a più di un bambino alla volta.
- Questo giocattolo non dovrebbe essere usato vicino a scala, su un pendio, su una strada o su un terreno bagnato.
- Questo giocattolo richiede una certa abilità per evitare le cadute o le collisioni con altri.
- L'uso a piedi nudi non è raccomandato.

ACHTUNG!

- Geeignet für Kinder von 10 Monaten bis 15 Monaten.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben.
- ACHTUNG! Eine Personenschutztausrüstung sollte verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Erlauben Sie das Benutzen nur von gleichzeitig einem Kind.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Für dieses Spielzeug ist viel Geschick erforderlich, um nicht zu stürzen oder mit anderen zusammenzustoßen. • Barfuß wird nicht empfohlen.



TR Teker hız ayarı

ENG Wheel speed adjustment

FR Régage de vitesse de rotation de la roue

IT Regolazione della velocità delle ruote

ES Ajuste de velocidad de ruedas

DE Radgeschwindigkeitseinstellung