



•mamatoyz•

playful experience

#### Manufacturer/Üretici

KOZİ ENDÜSTRİYEL TASARIM VE TİC. A.Ş.  
İkitelli OSB, Demirciler San. Sit. B1/39 Kat:3

Başakşehir, İstanbul/Türkiye

📞 Telefon: +90 212 671 71 73

✉️ info@mamatoyz.com

🌐 www.mamatoyz.com

👤 @mamatoyz

👤 mamatoyz

DESIGNED  
&MADE  
IN  
TURKEY






intertek  
Total Quality. Assured.



•mamatoyz•  
playful experience

# 05 yarıçı racer





## TR **UYARI!**

- 10 ay 3 yaş arası çocukların için uygundur.
- Bir yetişkin tarafından çizimdeki gibi montaj yapılmamıştır.
- Çocukları imbalaj malzemelerinden uzak tutunuz, aksi halde boğulma tehlikesi vardır.
- DİKKAT! Kask ile kullanılmamalıdır.
- Bir yetişkin gözetiminde kullanılmamalıdır.
- Birden fazla çocuğun binmesine izin verilmemelidir.
- Ürün yol kenarında, yokuşta, yollarda, ıslak zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Çiplak ayakla kullanılması tavsiye edilmez.

**EASY  
SETUP  
QR CODE  
KOLAY  
KURULUM**

## FR **ATTENTION!**

- Ce jouet convient aux enfants de 10 mois à 3 ans.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Retirez tous les emballages avant de donner ce jouet à l'enfant.
- ATTENTION ! Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.
- A utiliser sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne permettez pas que un seul enfant à la fois.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
- L'utilisation nu-pieds n'est pas recommandée.

## ENG **WARNING!**

- Suitable for children from 10 months to 3 years.
- Adult assembly required. Remove all packaging materials before giving the toy to your child.
- CAUTION! Protective equipment should be worn.
- To be used under constant adult supervision.
- Do not allow more than one rider at a time.
- This toy should not be used near steps, slopes, roadways or wet areas.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Riding barefoot is not recommended.

## IT **ATTENZIONE!**

- Adatto ai bambini da 10 mesi a 3 anni.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo a bambini.
- AVVERTENZA! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione.
- Da utilizzarsi sotto la costante supervisione di un adulto.
- Non consentire l'uso a più di un bambino alla volta.
- Questo giocattolo non dovrebbe essere usato vicino a scale, su un pendio, su una strada o su un terreno bagnato.
- Questo giocattolo richiede una certa abilità per evitare le cadute o le collisioni con altri.
- L'uso a piedi nudi non è raccomandato.

## DE **ACHTUNG!**




- Geeignet für Kinder von 10 monaten bis 3 Jahren.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben.
- ACHTUNG! Eine Personenschutzausrüstung sollte verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Erlauben Sie das Benutzen nur von gleichzeitig einem Kind.
- Das Spielzeug darf nicht auf Hügeln, am Straßenrand, auf Straßen und nassen Böden genutzt werden.
- Für dieses Spielzeug ist viel Geschick erforderlich, um nicht zu stürzen oder mit anderen zusammenstoßen.
- Barfuß wird nicht empfohlen.

## ES **ATENCIÓN!**

- Conviene a los niños de 10 meses a 3 años.
- Este producto debe ser montado por un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete.
- Se utilizará bajo la vigilancia constante de un adulto.
- No permitan que se monte más de un niño al la vez.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este juguete requiere una gran habilidad, para evitar caídas o colisiones con terceros.
- No se recomienda el uso descalzo.

## P **ATENÇÃO!**

- Convém às crianças com de 10 meses a 3 anos.
- Deverá ser montado por um adulto. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança.
- ATENÇÃO! Mostra-se adequado usar um equipamento de proteção.
- Deve ser utilizado sob a constante supervisão de um adulto.
- Não permite que haja mais de uma crianças por vez.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este brinquedo requer uma grande habilidade para evitar as quedas ou colisões com terceiros.
- Não é recomendado o uso de pés descalços.



## TR **Teker hız ayarı**

ENG Wheel speed adjustment  
FR Réglage de vitesse de rotation de la roue  
IT Regolazione della velocità delle ruote  
ES Ajuste de velocidad de ruedas  
DE Radgeschwindigkeitseinstellung

